
グリル付い	ビルトインコンロ	保証		
品名	RN-BV3ER-X7DS	RN-BV3ER-X7SS	RN-BV3ER-G7BB	RN-BV3ER-X7WS
型式の呼び	RHB71W15GV3-W	RHB71W15GV3-W	RHB71W15GV3-W	RHB71W15GV3-W
都市ガスに 1. 保証期間	お買い上げいただきまして てご使用になる場合に、本 間は、お買い上げの日から いては以下の年数を保証い	書記載内容で無料修理を 記 1年間とし、本体を対象	きお約束するものです。	
2. 万一故即 3. 技修理: 3. 4. 保証 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) 5. 無料修耳	系板・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	書をご提示ください。 は有價修理といたします。 る場合の不具合 よらないでご使用したは 合の不具合(但し、当 移動、客下等による不引 生生じる外観上の現象 生生じる外観上の現象 電火、洪水、津波等の 電火、洪水、津波等の またに熱爆等をご使用 またに熱爆等をご使用 またに熱爆等をご使用 またに熱爆等をご使用	す。 場合の不具合 都合の場合はのぞきま 具の不具合、塗装の色。 不具合 大変地奏または戦争、! したことに起因する不具	す) あせ等の経年変化また! 暴動等の破壊行為による 合
保	証體行者 東京	でガス株式会	〒 105-8527 東京都港区海岸	1丁目5番20号
仁	証責任者 11 2	ナイ株式会	7 454-0802	潜住町 2 番 26 号





■お買い上げ日および販売店名

	22 C. C 1412 DIE	. —			
お買い上げ日	平成	年	月	\Box	
販売店名住 別	<u> </u>				扱着
電話番号	-				印

■修理記録

この本体の修理記録は、本体内部の故障診断シートに記録します。

- 1. この保証書をお受け取りになる時に、販売年月日、販売店、扱者印が記入してあることを確認してください。
- 2. 本証書は再発行いたしませんので紛失されないように大切に保存してください。
- 3. 無料修理期間経過後の故障修理等につきましては「アフターサービス」の項をご覧ください。
- 4. この保証書によって保証書を発行している者(保証履行者・保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客さまの 法律上の権利を制限するものではありません。






96-02 JS0030-038(00)(3 06000005293560


TOKYO GAS 家庭用

保証書付

品名	機器コード
RN-BV3ER-X7DS	11-080-02-01932
RN-BV3ER-X7SS	11-080-02-01933
RN-BV3ER-G7BB	11-080-02-01934
RN-BV3ER-X7WS	11-080-02-01935
	RN-BV3ER-X7SS RN-BV3ER-G7BB



システムキッチン用くビルトインコンロ>




このたびは両面焼グリル付ガスビルトインコンロを お買い上げいただきまして、ありがとうございます。

よく読んで安全に正しくお使いください

- ●ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、 安全に正しくお使いください。
- ●この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。 内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
- ●この機器は家庭用ですので、業務用のような使いかた をされますと著しく寿命が短くなります。
- ●この機器は国内専用です。海外では使用できません。 ●この取扱説明書の他に設置説明書があります。 機器の移設、取り替え、修理の際に必要となりますので、
- 取扱説明書とともに大切に保管してください。 ●取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店。 またはもよりの東京ガスにお問い合わせください。

炊飯機能でより上手に炊飯できるように別売で炊飯 専用鍋があります。



こんなときも あわてないで

- 火がつかない
- 火が小さくなった
- 火が消えた

詳しくは 73 ベージをご覧ください

Si センサーコンロの

安全機能がはたらい

ています

RN BV3ER, X7SS] RN BV3ER, G7BB] - BV3ER BV3ER X7V8] R+B71W15Q/3-W]] R+B71W15Q/3-W]] R+B71W15Q/3-W]] R+B71W15Q/3-W] 110800201935 110800201934 110800201933 .10800201932

2

なるほど 学安心 Si センサーコンロ


温度を見守る温度センサーで、 安心便利機能を充実させた新しいコンロです。

万一の消し忘れや天ぷら油の過熱を未然に防止

鍋底が高温になると、自動的に弱火になる安全設計

着ものなどで焦げついた場合、鍋を傷める前に**自動消火**

温度センサーのはたらき



①通常時


温度センサーのはたらきにより、炒めものやいりものなど 比較的温度の高い調理や、鍋の空焼きをしたときに、強火・ 弱火を自動で調節したり、自動で火を消したりします。

②あぶり・高温炒めモード設定時

あぶり・高温炒めモードは温度センサーがまったくはたら かなくなる機能ではなく、①通常時よりも高い温度まで調 理できる機能です。

あぶり・高温学めモードを使用した場合でも、鍋の異常逸 熱を防ぐために、強火・弱火を自動で調節したり、自動で 火を消したりします。あぶり・高温学めモードに設定して から、最長60分(最初に自動で弱火になってから約30分) で、自動で火を消します。

あぶり・高温炒めモード設定中は、焦げつき消火機能や天 ぶら油過熱防止機能、鍋なし検知機能は、はたらきません。



お問い合わせの多い項目です

■ 火がつかない

● 鍋を置いてください。

■ 勝手に火が小さくなったり、 火が消えたりする

- ◆ Si センサーコンロの安全機能がはたらいています。
- あぶり・高温炒めモードに 設定したのに、勝手に火が小さくなったり、 火が消えたりする
 - すべての安全機能が解除された わけではありません。

詳しくは (3773人)

停電時もご使用いただけます

単3形アルカリ乾電池(1.5V)6個で、 左コンロと後コンロの使用ができます。 停電時に、電池ケースに乾電池を入れ て使用してください。 停電時のご使用については、128785ページ

▲ 警告



■焼網は使用しない

をご覧ください。

トッププレートに落ちた 油などが発火したり、機器 の異常過熱のおそれがあ ります。



もくじ

 各部のなまえ
 3

 便利機能で楽しく調理
 7

安全なご利用のために

安全 上のご注意

このコンロについて

知っておいていただきたいこと…	19	
安全機能	20	
検索機能 (QR コード)	22	
各種設定の変更(カスタマイズ機能)…	23	
レンジフード連動機能	25	

毎日の使いかた

	基本の操作	27
	揚げものをする	29
	コンロタイマーを使う	31
Ę	炒めもの・いりものをする	33
λI	お湯をわかす	35
	ゆでものをする	37
	麺をゆでる	39
	ごはん・おかゆを炊く	41
	グリルの取り扱いと準備	45
	手動で調理 (マニュアルモード) …	51
	自動で調理 (魚ォートメニューモード)…	53
ク	白動 75関理 (ソーュニエード)	55

自動で調理 (グリルプレートモード)… 57

自動で調理 (あたためモード) …… 59

自動で調理 (ココットモード) …… 61 自動で調理 (ココットダッチォーナンモード)… 63

長くご利用いただくために

L	of contribution of the contribution	
	日常点検とお手入れの道具	65
	部品の取り付けと取りはずし	67
	お手入れのしかた (コンロ)	69
	お手入れのしかた (グリル)	72
	よくあるご質問 (Q&A)	73
	ブザーが鳴って、こんな表示が出たら	81
	停電時のご使用について	85
	別売品のご紹介	87
	長期間使用しない場合/仕様	88
	アフターサービス/廃棄するときは	89
	保証書	医紙

2


2

RN BV3ER, X7DS[]
RN BV3ER, X7SS[]
RN BV3ER, G7BB[]

] R+B71W15Q/3-W]] R+B71W15Q/3-W]] R+B71W15Q/3-W]] R+B71W15Q/3-W]


> 110800201932 110800201933 110800201934

110800201935



RN BV3ER X7SS] RN BV3ER G7BB] F BV3ER] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W] 110800201935 110800201934 110800201933 110800201932 2


各部のなまえ(天面液晶表示)




モード設定中や確定時、他コンロやグリル使用時などによって表示サイズが変わります。以下の表示は一例です。









6

0

RN BY3EY X7SS]
RN BY3EY X7SS]

] R+871W15G/3-W]] R+871W15G/3-W]] R+871W15G/3-W]] R+871W15G/3-W]

> 110800201932 110800201933

便利機能で楽しく調理

便利機能を上手に使って 楽しく調理しましょう

便利機能を上手に使って、梁	しく調理しましょう。
揚げものをするとき ☞ 29↔	温度設定モード 原名ギョーザ おおみ焼き にも反えをす
煮ものをするとき ③ 31~	コンロタイマーモード ゆでたまご (こも便利)
炒めもの、いりもの、 あぶりものをするとき ③ 33~	あぶり・高温炒めモード ぎんなん こまを いるときにも
お湯をわかすとき ⑤デ 35~ッ	湯わかしモード エデュードー エデュー (第100年) 第200日 (第100日) 第200日 (第1000日) 第200日 (第1000日) 第200日 (第1000日) 第200日 (第1000日) 第200日 (第100
ゆでものをするとき ☞ 37~	ゆでものモード 大規 じゃがいも がぼするなどの ゆでものに…
麺をゆでるとき ③ 39~~	題ゆでモード・題ゆで大モード まぱ、うどん パスタに・・
ごはん・おかゆを 炊くとき ③ 43~-	炊飯モード
グリルを使うとき ③デ 53ペ-9	魚オートメニューモード (魚を煩くときに)
SF 55、57、59、61、63 <i>~∞</i>	メニューモード で 55ペッ グリルブレートモード で 57ペッ (金) (キーストやビザを 第くときに かたためモード で 59ペッ ココットモード で 61ペッ (金) (本のた料理の (本たたの型しに) (水のにの数で) (水のにのなので) (水のにの
	煮らの、煮しもの ケーキや/ (ンを 娘くとぎに



安全上のご注意 (必ずお守りください)

- ■お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため 必ずお守りいただくことを次のように説明しています。
- ■以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

の表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的

■絵表示には次のような意味があります。



この絵表示は、してはいけない 「禁止」内容です









便利機能で楽しく調理

安全上のご注意



この絵表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です

この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です



アース線を 必ず接続する

危

ガス漏れに気づいたら

- ■絶対に火をつけない
- ■電気器具(換気扇など)のスイッチの入/切をしない
- ■電源プラグの抜き差しをしない
- ■周辺で電話を使用しない
- 炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。



0



■すぐに使用を中止する

①操作ボタンを押して、火を消す。 ②ガス栓(ねじガス栓)を閉める。 ②ガス程 (ねびガス程) を閉める。③窓や戸を開けガスを外へ出す。④外に出て、もよりのガス事業者 (東京ガス) に連絡する。







2

RN BV3ER X7SS] RN BV3ER G7BB]

] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]



安全上のご注意 (コンロ・グリル共通使用編)

使用中は

■機器から離れない

- ■就寝・外出をしない
 - ◆調理中のものが異常過熱し、火災の原因になります。 特に揚げものをしているときは注意してください。
 - グリルを消し忘れると、調理中のものに火がつくこと
 - がありますので注意してください。 ◆調理物(魚など)の種類によっては、グリル過熱防止 センサーやグリルタイマーが作動する前に発火するお
 - ■電話や来客の場合は必ず火を消してください。



トッププレートについて

■衝撃を加えない

■上にのらない

プレートにひびが入り、けが などの思わぬ事故の原因になります。 万一ひびが入ったり、割れた場合は絶 対に触らず、すぐにお買い上げの販売 店、またはもよりの東京ガスにご相談

※特にトッププレート端面には衝撃を 加えないでください。ひぴや欠けが 入り、けがの原因になります。





使用時や使用後は

■点火・消火の確認をする

■ガス栓(ねじガス栓)を閉める 消し忘れによる火災の原因になります。

特にグリルは消し忘れをしやすいので、 必ず火が消えたことを確認してください。

異常時は

■操作ボタンを押して、 火を消し、ガス栓(ねじ ガス栓) を閉める

地震、火災、異常な燃 焼・奥気・異常音を感 じたときは、すぐに使用を中止してください。 13773~84~ッを確認 し、必要に応じてお買 い上げの販売店、また はもよりの東京ガスに ご連絡ください。




0

■使用中、使用直後は操作ボタン・操作部・ グリルとびら取っ手以外は触らかい

やけどのおそれがあります。

◆グリルのみ使用している場合で




◆ビルトインオーブンを設置している場合、コンロやグリルを使用していなくてもオーブンを使用すると、トッププレートや排気口カバーが熱

◆ 1 カ所のみコンロを使っている場合でも、使っていないコンロ側のトッププレートも熱伝導で熱くなる場 合があります。

■点火するときや使用中は バーナー付近に顔を近づけたり、 グリルとびらを開けてのぞき 込まない


炎や熱で顔をやけどするおそれがあり



すぐに点火すると周囲のガスに引火して、衣服に燃え 移ったり、やけどのおそれがあります。







使用中は

■調理以外に使用しない

衣類の乾燥や練炭の火起こしなどをすると、火災や機器 損傷の原因になります。

扇風機やエアコンなどの風が当たると安全機能が正しく はたらかず、機器損傷や誤作動の原因になります。

■必ず換気扇を回すか、窓を開ける

換気をしないと、不完全燃焼による一酸化炭素中毒のお

下記の場合は、換気扇を回さずに窓を開けてください。 ・屋内設置(密閉式は除く)の給湯器を使用している場合 ・屋内設置でふろがまを使用している場合

換気扇を回すと、排気が逆流して一酸化炭素中毒のおそ れがあります。

■操作部やグリルとびらに強い力を加えない 手で押さえたり、ぶら下がるとけがや機器損傷、誤作動 の原因になります。

■操作部に水や洗剤を直接かけない 誤作動の原因になります。

■幼いお子さまだけで触らせない やけどやけがなど思わぬ事故の原因になります。

0

110800201932 110800201933 110800201934

RN BV3ER X7SS] RN BV3ER G7BB]

RHB71WI5GV3-RHB71WI5GV3-RHB71WI5GV3-RHB71W15G/3-

110800201935

- BV3ER

9



意



安全上のご注意 (コンロ使用編)

使用してはいけないもの

- ■コンロをおおうような大きな鉄板や鍋
- ■アルミはく製しる受け、省エネごとくなど

一酸化炭素中毒や機器の異常過熱のおそれがあり

ププレートに落ちた油などが発火したり、機 器の異常過熱のおそれがあります。



■温度センサーは絶対

火災の原因になります。

#O

0

に取り外さない

近くに置いてはいけないもの

■爆発のおそれがあるもの

圧力が上がり、爆発のおそれがあります。 ●スプレー缶

- カセットコンロ用ボンべなど
- ■引火しやすいもの
- 火災の原因になります。 ◆スプレー・ガソリン・ベンジンなど
- ■燃えやすいもの

火災の原因になります

- 機器の上方に調味料ラックなど
- ペットボトル・プラスチック類
- ふきんやタオル・調理油など


■調理油の廃油凝固剤使用時に油を加熱するときは、絶対に機器から離れ ない

廃油凝固剤を入れ過ぎたり、加熱し過ぎると、発火するおそれがあります。廃油凝固剤 の分量を守り、調理油の温度が上がり過ぎないように注意し、溶けたらすぐに消火して

揚げもの調理をするときは

- 調理油の温度が高くなり、発火するおそれがあります。
 - ■冷凍食材を鍋の底面中央に密着させた状態で揚げ ものをしない

鍋の底面中央(温度センサーの接触位置)に冷凍食材が密着 した状態で揚げもの調理をすると、温度センサーが鍋底の温 度を正しく検知しないため、発火するおそれがあります。



長時間揚げ過ぎると油が飛び散り、発火や、やけどのおそれがあります。豆腐などの水分 の多いものや、衣つきのコロッケなどの破裂しやすいものなどは、特に注意してください。

、■揚げものは食材全体がつかるまで調理油(必ず 200ml 以上)を入れて行う 調理油の量が少なかったり、減ってきたりすると、発火するおそれ があります。特にフライパンなどの底が広い鍋で揚げものをする際は、 食材全体が調理油につかっていないと、発火するおそれがあります。



調理油

冷凍食材

食材全体がつかるまで

使用する鍋などについて

■石焼いもつぼなどの空焼きを する調理具は使用しない

異常過熱による機器損傷の原因にな ります。

■片手鍋や小径鍋、へこんだ底・丸い底・滑り やすい底の鍋は不安定な状態で使用しない

鍋が傾いたり、滑ってやけどのおそれがあります。 鍋の取っ手はごとくのツメと同じ向きに置いて機器手前にはみ 出さないようにし、中華鍋などの丸底鍋は取っ手を持って調理 するなど、安定した状態で使用してください。



0

■軽い鍋は調理物を含めて300 g以上で調理する

軽い鍋や取っ手が重い片手鍋は、温度センサーによって押し上げら れて倒れ、やけどのおそれがあります。 調理中にふたを取ったり、水分の蒸発などで軽くなっても鍋が傾くこ **◆**

■陶器製鍋を使用する場合は、長時間の使用は避け、中火以下の火力で使用する

■身体や衣服が炎に近づかないように注意する

衣服に炎が移ってやけどのおそれがあります。また、温度センサーがはたらいて炎が自動的に大きくなったり、風で炎があおられて鍋底からあふれ、衣服に移ることがありますので、注意してください。

、■温度センサーに強いショックや力を加えたり、 傷をつけない

●変形や傾きにより温度センサーが正しくはたらかなくな り、調理油が発火するおそれがあります

鍋なし検知機能にご20ペッの誤作動の原因になります。



■やかんや鍋などの大きさに合わせて火力を調節する 火力が強いと取っ手が焼損したり、手を触れるとやけどのおそれが



BV3ER BV3ER

_SS/X

110800201933 110800201934

10800201932

BV3ER- G7BB[]

R+B71W15G/3-RHB71WI5GV3-RHB71WI5GV3-

110800201935

0)

とがありますので、取っ手を持って安定した状態で使用してください。 異常過熱による機器損傷の原因になります。

注



安全上のご注意(グリル使用編)


0

0

●グリル皿にグリル石や グリルシート、アルミはく などを使用しない 異常燃焼による一酸化炭素中毒や 機器損傷の原因になります。

> ■脂が多く出る調理時は、グリル皿、 グリル焼網にアルミはくを敷かない


アルミはくの上に脂がたまり、 とり肉 過熱され、発火するおそれがあ




■グリル庫内に食品くずやふき んなどがないことを確認する

> ■グリル皿やグリルプレート、 下火カバーなどにたまった脂、 グリル焼網やグリルプレート についた皮や食材はご使用の つど取り除く

食品くずやふきん・脂が燃えて、発火 や火災・やけどのおそれがあります。





■爆発のおそれがあるもの

圧力が上がり、爆発のおそれがあります。

カセットコンロ用ボンべなど

■引火しやすいもの

火災の原因になります。 ◆スプレー・ガソリン・ベンジンなど

■燃えやすいもの

火災の原因になります。 機器の上方に調味料ラックなど

◆ペットボトル・プラスチック類

ふきんやタオル・調理油など

■排気口にふきんやものをのせたり、 排気口をアルミはくなどでふさがない

■排気口のまわりにものを置かない 異常燃焼による一酸化炭素中毒や火災、機器焼損の原因に なります。

接触禁止

■魚などの調理物を取り出すときなどは、 グリルとびらやガラスに手や腕を触れない

やけどのおそれがあります。 グリルとびらはいっぱいまで水平に引き出してください。

■グリルとびらを開けたまま使用しない

グリルとびらを開けたまま使用したり、ひんぱんに開けたり 閉めたりすると、ワークトップを焦がしたり、機器の上部が 過熱され、やけどのおそれがあります。

■魚などの調理物を焼き過ぎない

魚などの調理物に火がつき火災の原因になります。 グリル庫内で魚などが燃えたり、たまった脂に引火した場合は、 ① 操作ボタンを押してグリルの火を消す。

② 調理物の炎が消え、グリル庫内が冷めるまでグリルとびらを開けない。

③ 消火後、点検を依頼する。

■下火カバーの上にグリル皿・グリル焼網・ グリルプレートを置いて使用しない

魚などの調理物から出た脂が過熱され、発火するおそれが



■グリル皿に水を入れない

■排気口に手や顔などを近づけない ■排気口に鍋の取っ手を向けない

◆高温の排気が出て、やけどのおそれがあります。

この機器はグリル皿に水を入れる必要がないタイプです。 水が高温になり、こぼすとやけどのおそれがあります。

◆縄の取っ手が過熱され、取っ手を焼損する原因になります。

■使用中、使用直後はグリルとびらに水や洗剤をかけない ■グリルとびらガラスに衝撃を加えたり、傷をつけたりしない

ガラスが割れてやけどやけがのおそれがあります。







13

のご注意

110800201932 110800201933 110800201934

RN BV3ER; X7SS] RN BV3ER; G7BB]

R+B71W15G/3-R+B71W15G/3-RHB71WI5GV3-

110800201935

L BV3ER X7DS[] L BV3ER X7SS[]




注

意

安全上のご注意 (グリル使用編・お手入れ編)

グリルプレートを使うときは

■コンロ上で使用しない



■グリルプレートモード・あたためモード以外では、使用しない グリルプレート表面の塗装を痛める原因になります。

■グリル焼網を取りはずして使用する 調理がうまくできなかったり、グリルプレート表面の塗装を 傷める原因になります。



一温度

■とり肉などの脂の多い食材を焼くときは注意する

- 焼き具合を見ながら、火力を調節してください。
- ・脂に引火して、排気口から炎が出る場合があります。 やけどや火災などの原因になります。

■異なる食材(焼き上げの早い食材、遅い食材)を同時に焼くときは注意する 焦げたり、発火するおそれがあります。

- ■グリルとびらはゆっくり水平に出し入れする 速く引き出すと、脂がこぼれてやけどのおそれがあります。
- ■グリル冊はていねいに持ち運ぶ グリル皿にたまった高温の脂をこぼすと、やけどのおそれがあります。
- ■グリル焼網・グリル皿・グリルブレートは冷めてから取り出す 使用中、使用直後は高温になり、やけどのおそれがあります。 また、グリル皿受け・レール(カバー)も高温のため触れると、やけどのおそれがあります。
- ■グリルプレートを取りはずす場合は、たまった脂などを キッチンペーパーなどで必ずふき取る

グリルプレートにたまった脂をこぼすと、やけどのおそれがあります。

機器の点検・お手入れ・まわりのお掃除の際は

■機器が冷めていることを確認する

調理後は、高温のため触れると、やけどのおそれがあります。 ■ガス栓(ねじガス栓)を閉める

- 誤って点火した場合、やけどのおそれがあります。
- ■ロックをして、電源を切る ③ 28~9 不用意な点火を防ぎます。
- ■必ず手袋をする

手袋をしないとけがのおそれがあります。

- ■バーナーキャップに煮こぼれがかかったときは、必ずお手入れする
- ■バーナーキャップを水洗いしたときは、水気を十分ふき 取ってから取り付ける

炎口がぬれたまま使用すると点火しなかったり、異常燃焼の原因になります。

- ■温度センサーのお手入れは、汚れたらそのつど行い、 上下にスムーズに動くことを確認する
- 上下にスムー人に動くことで映画がる。
 ◆動きが悪いと鍋などが傾き、お湯などがこぼれ、やけどのおそれがあります。
 ◆途中消火や鍋なし検知機能す20ペッの誤作動の原因になります。
- ◆スムーズに動かない場合は、必ず点検・修理を依頼してください。

機器のご使用は

- 使用中もときどき正常に燃焼していることを確認してください。
- ◆コンロの火力を弱火にしたときやグリルは、消し忘れに注意してください。
- ガス栓(ねじガス栓)を操作して火を消さないでください。 やけどや思わぬ事故の原因になります。
- ◆使うパーナーの操作ボタンを間違えないように注意してください。
- ●雷が発生したときは、機器の使用を中止し、電源ブレーカーを切ってください。 雷による一時的な過電流で、電子部品を損傷することがあります。
- ◆トッププレートの上や近くで、IHジャー炊飯器、卓上型IHクッキングヒーター など電磁誘導加熱の調理機器を使わないでください。磁力線により機器が 故障する原因になります。
- ●ワークトップ下面(パッキンなどを含む)と本体上面とのすき間を化粧板など でふさがないでください。このすき間は、燃焼に必要な空気を取り入れています。 ふさぐと不完全燃焼の原因になります。



全上

のご注意

3

コンロのご使用は

- ◆調理中に鍋をのせかえるときは、いったん火を消してください。
- ●強火で長時間使用すると土鍋やホーローなど、鍋の種類によっては、ごとくがくっつくことがあります。 長時間使用した後に鍋を動かすときは、鍋とごとくがくっついていないことを確認してください。 ごとくがくっついた場合は、すみやかに元の位置に戻し、機器が冷めてから鍋をゆするなどして ごとくをはずしてください。くっついたまま動かすと、不意にごとくが落下することがあり、や けどやけが、機器損傷のおそれがあります。
- ◆煮こぼれに注意し、火力を調節してください。 煮こぼれすると機器内部が汚れます。また、トッププレート・ごとく・バーナーなどに煮こぼれ
- が焼きついたりして、機器を傷めるおそれがあります。 ◆熱くなった鍋などをトッププレートのラベルの上に直接置かないでください。 ラベルが熱で変色したり、損傷したりすることがあります。

突沸現象について

●カレー、ミートソースなどのとろみのある料理やみそ汁などを煮たり、 温めたりするときは、突沸に注意してください。



突沸現象とは?シーーーー

突然に沸とうする現象です。水、牛乳、豆乳、酒、みそ汁、コーヒーなどの液体を温めるときに ささいなきっかけ(容器をゆする、塩、砂糖などを入れる)で生じます。

この現象が調理中に起きると、鍋がはねあがったり、高温の液体が飛び散るため、やけどやけが、 機器損傷のおそれがあります。

- ◆カレー、ミートソースなどのとろみのある料理やみそ汁などの汁物の温めは、弱火でかき混ぜ ながら加熱してください。(強火で急に加熱しない)
- 熱い汁物に、塩、砂糖などの調味料を入れる場合は、少し冷ましてから行ってください。
- 鍋の大きさにあった火力で加熱してください。

- BN3ER

GZBB

RHB71WI5GV3-RHB71WI5G/3-

8888

110800201933 110800201934

10800201932

110800201935

BV3ER BV3ER

BSZX




安全上のご注意(設置編)



■機器の設置や移動・分解・修理・改造は絶対に行わない


一酸化炭素中毒、ガス漏れ、火災、作動不良の原因になります。 専門の技術・資格が必要ですので、機器の設置・移動・取りはずし・買い替えの際に は必ずお買い上げの販売店、またはもよりの東京ガスにご連絡ください。 ※ 詳しくは、設置説明書を参照してください。



- ◆供給ガスと一致していない場合、そのまま使用すると不完全燃焼により、一酸化 成業中毒になったり、異常点火でやけどをしたり、機器が故障する原因になりますので、使用しないでください。
- ◆使用電源の電圧と一致していない場合、そのまま使用すると火災や感電の原因に なります。また、故障の原因にもなります。
- ◆ 銘板は機器内左後方側面と前面のグリル下部飾りを開けたグリル操作部正面に貼ってあります。また、電気用銘板は機器内右後方側面に貼ってあります。供給ガスがわからない場合はお買い上げの販売店、またはもよりの東京ガスにお問い合わせください。



◆ 転居されたときも、供給ガスの種類および電源の種類が銘板の表示と一致している ことを確認してください。





■可燃物との距離を確実に離す

火災予防条例で定められていますので、必ず 守ってください。距離が近いと火災の原因に なります。

以下の場合は、必ず別売の防熱板を取り付け てください。

◆可燃性の壁(ステンレスやタイルを貼った 可燃性の壁も含む)との距離を石図のよう にとれない場合 防熱板はお買い上げの販売店、またはもより

の東京ガスにお問い合わせください。 ■設置後機器の周辺を改装する場合も

可燃物との距離を確実に離す



安全上のご注意(設置編)

電源コード・プラグは

■ぬれた手で抜き差ししない 感電やけがをすることがあります。

ぬれ手禁止

■切断して延長しない

機器の設置は電源コードがコンセントに届く範囲としてください。 感電や火災などの原因になります。


■傷んだ電源コードや電源プラグ、差し込みがゆるい コンセントは使用しない 感電や火災の原因になります。

■電源コードを持って引き抜かない

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず、電源プラグを持って 抜いてください。電源コードを引っ張ると、電源コードが破損し、 感電・ショート・火災や機器故障の原因になります。

- ■コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。
- ■無理な力を加えたり、重いものをのせたりしない たばねたまま使用しない

感電・発熱による火災の原因になります。



■電源プラグのほこりなどは定期的に取る

電源プラグを抜き、乾いた布であいてください。電源プラグにほこりがたまると、 湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

アース線は



■アース線を確実に取り付ける

●故障や漏電のときに感電するおそれがあります。

●アースの取り付けはお買い上げの販売店、またはもよりの東京ガスにご相談ください。





110800201933 110800201934 110800201935

10800201932

R+B71W15G/3-R+B71W15G/3-R+B71W15G/3-

RN BV3ER X7SS] RN BV3ER G7BB]

BV3ER


18

2

知っておいていただきたいこと

温度センサーについて

温度センサーを正しくはたらかせるために、必ずお読みください。



鍋の選びかた

炊飯モードに適した鍋については、口子 41ペーツをご覧ください。

鍋の種	自 其首		●揚げもの調理 (油の圏 200mi以上) ●炒めもの調理	その他の軽電	100 - 100 -	●iBeduL#-R despill SOOm3 ~ 3L)	● 67% (67% — 6 ● 28 67 元 — 17 (4 68 68 6 ~ 3) ● 28 67 元 — 1 (4 68 68 8 ~ 4)
鍋	材質: アルミ、銅 鉄、ホーロ・	_	0	0	0	0	0
	材質: ステンレス	※厚手	0	0	0	0	0
		※薄手	×	0	×	0	0
中 華鍋 フライパン	材質: アルミ、銅、	鉄	0	0	0		
	材質:	※厚手	0	0	0		
	(底が平らなもの)	※薄手	X	0	X		
無水鍋 多層鍋)	sr#to	0	0	X	0	0
土鍋 耐熱ガラス容器 圧力鍋	· 😂 🌓	T	×	(域、)類は微細的的	Х	X	×
やかん	0			0		0	

※厚手: 2.5mm 以上 薄手: 2.5mm 末満 🔘: 適しています 💥: 適していません (温度を正しく検知できません。) □お願い

中華鍋を使うときは

必ず取っ手を持って調理してください。

- ◆鍋底と温度センサーが密着していることを確かめてから使用してください。
- ◆中華鍋の種類によっては、鍋が安定せず、温度センサーが正しくはたらきません。



大ぶら油の過熱を未然に防止

天ぷら油過熱防止機能

立消え安全装置

調理油が過熱されると、自動で火力を調節し発火を防ぎます。 この状態が約30分続くか、または弱火の状態でも温度の上昇が続くと、 自動で火を消します。

(左/右コンロ) (後コンロ)

(左/右コンロ) (後コンロ

(左/右コンロ) (後コンロ)







知

てお

ただき

V2

28

煮こぼれや風などで火が消えると、自動でガスを止めます。

(左/右コンロ) (後コンロ) グリル



「万一消し忘れても一定時間で自動消火」

必が消えるとガスを自動でストップ

コンロ消し忘れ消火機能

グリル消し忘れ消火機能

コンロパーナーは点火後、約2時間で自動で火を消します。 コンロ消し忘れ消火機能の時間は、変更することができます。ロア 23ページ

点火するとタイマーが作動します。 最長 15 分で消火します。□デ 51 ページ

■ 煮ものなどで無げついた場合、鍋を傷める前に自動消火

焦げつき消火機能

煮もの調理などで鍋底が焦げつくと、自動で火を消します。 鍋の材質、調理物の種類、火力によって焦げの程度は異なります。 ※鍋底にこんぶや竹皮などを敷いた調理では、焦げつき消火機能が正常に はたらかないことがあります。







√ そで□への引火を未然に防止(鍋を置かないと、安全のため点火しません)

コンロの温度センサーには、鍋の有無を判断する検知機能を搭載していま す。鍋を置かないと点火しません。

調理中に鍋やフライパンを持ち上げると自動で弱火になります。 弱火の状態が約1分続くと、自動で火を消します。

また、調理中に鍋やフライパンを戻す(置く)と、自動で強火になります。 一定以上自動で火力が強くなるときに、ブザーが「ピピピッ」と鳴ってお 知らせします。

あぶり・高温炒めスイッチを3秒以上長押しすると、鍋なし検知機能を 一時的に解除できます。鍋を持ち上げる炒めものや高温になるいりもの調 理、鍋を使わないあぶりもの調理の場合に使用します。







20

RN BV3ER X/SS

RHB71WI5GV3-RHB71W15G/3-

_10800201932



安全機能

✓ 地震のときにも自動消火

感震停止機能

(左/右コンロ) (後コンロ)

グリル


機器本体が震度約4以上の揺れを検知すると、コンロ・グリルとも目動で火を消します。 感震停止機能は解除「pFF」にすることができます。CFF 23ページ



繋ってスイッチが押されるのを防止

(左/右コンロ) (後コンロ) グリル

幼いお子さまのいたずらや誤ってスイッチを押してしまうなどの誤操作 も、作動しないようにロックすることができます。



電源スイッチを「切上にしても、ロックを解除するまでロック状態を記憶 しています。口が 28ページ



劇火時の炎あふれを防止

中火点火機能

(左/右コンロ)

点火時の炎あふれを抑えるために、中火で点火します。 😭 28ページ

グリル庫内が過熱すると目動消火

グリル過熱防止センサー

グリル

魚などの調理物を入れずに空焼きした場合や、グリル庫内の温度が異常に高くなった場合に 自動で火を消します。



| 電源を切り忘れても自動的に電源をオフ

電源オートオフ機能

(左/右コンロ) (後コンロ)

調理終了後、電源を切り忘れても、3分後に自動で電源を切ります。 電源オートオフ機能の時間は変更することができます。日 23 ページ

グリル

鍋底が高温になると自動で弱火になり、異常過熱を防止


(左/右コンロ)(後コンロ)

炒めもの調理・いりもの調理など比較的温度の高い調理や、鍋の空焼きをしたときに強火・ 弱火と自動で火力を調節し、鍋の異常過熱を防止します。

この状態が約30分続いた場合、または弱火の状態でもセンサー温度がさらに上昇した場合は、 自動で火を消します。最初に弱火になったとき、ブザーが「ピピッ」と1回鳴ってお知らせ します。調理に支障があるときは、あぶり・高温炒めモード(左/右コンロ)をお使いください。 33 ×->



検索機能 (QRコード)



QRコードは、(株) デンノーウエーブの登録商標です。

■お願い

天面表示部 (トッププレートのガラス表面) が ぬれていたり、汚れがある場合は、QRコード を正しく読み取れません。その場合は、お手入 れをしてから両度読み取ってください。 トッププレート(ガラス)のお手入れは「菱」69 ペーク をご覧ください。

●お知らせ

お使いの携帯の概種によっては、ご覧いただけな い場合があります。

パソコン用サイトの閲覧になりますので、通信料 がかかります。

11電源を入れる

電源スイッチを押す。





2調べたい項目を選ぶ

設定変更スイッチを2回押す。





グリルセットスイッチ [▼/▲]を押す。

下記の項目を選択できます。 01:ピピッとコンロ活用レシピ 02:東京ガスお客さまセンター





目QRコードを読み取り、 サイトヘアクセスする

QR コード対応の携帯電話・スマートフォンな どでQRコードを読み取ります。



URLが表示されます。

URL をクリックし、サイトにアクセスします。 その後は、アクセスしたサイトに従って、操作してく ださい。

設定変更スイッチを押すか、電源を切ると検索機能(QR コード) は終了します。

22

RN BV3ER X7D3[]
RN BV3ER X7SS[]
RN BV3ER G7B8[]

RHB71WL5GV3-RHB71W15GV3-RHB71WI5GV3-

110800201935 110800201934 110800201933

8888

10800201932






各種設定の変更

以下の機能の設定を変更することができます

	機能	内容	設定項目
O1	音声モード	音声ガイドの設定ができます。 標準…安全機能のお知らせやネクストガイドを します。	切⇔標準⇔ 親切(初期設定)
		親切…「標準」よりもさらに多種のガイドをします。	
	122	音声ガイドの音量を設定できます。	小⇔標準(初期設定)⇔大
O3	指揮スピード	音声ガイドの音声の速さを設定できます。 天面表示部の画面の明るさを設定できます。	ゆっくり⇔ 標準(初期設定) ⇔速め
34	mm 表示の明るさ	人間表示部の画面の明るさを設定できます。 (天面表示部の温度が高い場合、自動で明るさを落とす場合があります。)	(暗め) 1 ⇔ 2 ⇔ 3 ⇔ 4 ⇔ 5 (初 期設定) (明るめ)
G8	man 表示の過ぎ	天面表示部の画面の濃さを設定できます。	(薄い) 1 ⇔ 2 ⇔ 3 (初期設定) ⇔ 4 ⇔ 5 (濃い)
0 6	企権力モード	省電力モードを設定、または解除できます。 (省電力モードに設定すると、天面表示部の明 るさを抑え、操作部のパックライトが消灯し、 操作ボタン周りの火力表示がランプ 1 個の点 灯、点滅になります。)	OFF(初期設定)⇔ ON
07	概頼オートオフ時間	電源オートオフの時間を1~25分(1分刻み) に設定できます。	1分~25分(1分刻み) 3分(初期設定)
08	得し長れ縄火時間	コンロ消し忘れ消火機能の時間を変更すること ができます。	30 分~ 120 分(10 分刻み) 120 分(初期設定)
< 09	湯わかしお知らせ時間		
	ゆでものお知らせ時間	沸とうのお知らせ時間が早く感じたり遅く感じ たりする場合、5 段階にお知らせのタイミング を設定することができます。	早め⇔やや早め⇔標準 (初期 設定) ⇒やや遅め⇔遅め
	趣ゆでお知らは瞬間		
12	ごはん教き上げ誤難	ごはんの炊き加減を3段階で設定できます。	弱め⇔標準(初期設定)⇔強め
18	レンジフード活動機能	レンジフードをコンロと連動させる機能の ON/OFFを設定できます。	自M OFF⇔自動 ON (初期設定)
14	レンジフード競差切合	レンジフードの風量を自動で切り替える機能の ON/OFF を設定できます。	自勤 OFF ⇔ 自助 ON (初期設定)
15	感養停止機能	お住まいの環境によって感震停止機能がはたら く場合があります。あまりひんぱんに感震停止 機能がはたらく場合は解除できます。	OFF ⇔ ON (初期設定)
16	グリルブレート	グリルプレートを使って調理するメニューの ON/OFF を設定します。	OFF ⇔ ON (初期設定)
17	クッキ <i>ンのフ</i> レート	別売のクッキングプレートを使って調理するメ ニューの ON/OFF を設定します。	OFF(初期設定)⇔ ON
	おたため特殊選択	グリルプレート・クッキングプレート両方の容 器の設定がONになった場合、あたため時の容 器をグリルプレートかクッキングプレートのど ちらかに選択できます。	非表示 (初期設定)
18	SEE S.	別売のココットを使って調理するメニューの ON/OFF を設定します。	OFF ⇔ ON (初期設定)
19	ココットダッチオーブン	別売のココットダッチオーブンを使って調理す るメニューの ON/OFF を設定します。	OFF ⇔ ON(初期設定)
20	奥用土器 数据	別売の炊飯専用土鍋を使って調理するモードの ON/OFF を設定します。	OFF ⇔ ON (初期設定)
21	オールリセット	カスタマイズした設定を初期設定に戻します。	グリルタイマーセットスイッチ [+] を 3 秒押し。
22	1906年7一 6 2年	最新のエラーを確認できます。	検出箇所表示とエラーコードを 天面表示部に表示します。

※左/右コンロ同時に設定が変更されます。

(カスタマイズ機能)



段章のしかた

口電源を入れる

電源スイッチを押す。





各種設定の変更

2設定変更する機能を

選ぶ

設定変更スイッチを押す。

01 ~ 20 まで機能を設定できます。 詳しい内容は、CF 23 ペーツの表をご覧ください。





グリルセットスイッチ[▼/▲]を押す。





日設定項目を変更する

グリルタイマーセットスイッチ[+/-]を押す。





[+/-] スイッチを押すごとに、変更が確定されます。 設定変更スイッチを2回押すか、一度電源を切ってから、使用してください。

24

21


RN BV3ER X7SS]
RN BV3ER X7SS]

] R+B71W15G/3- W]] R+B71W15G/3- W]] R+B71W15G/3- W]] R+B71W15G/3- W]

> 110800201932 110800201933 110800201934


110800201935

RN BV3ER X7V8




RN BV3ER X7SS RN-BV3ER-X7V8[] FBV3ER-X705[]] R+B71W15GV3-W]] R+B71W15GV3-W]] R+B71W15GV3-W]] R+B71W15GV3-W] 110800201935 110800201934 110800201933 110800201932

2




RN BV3ER X7SS] RN BV3ER G7BB] RN-BV3ER-X7V8[] + BV3ER-] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W] 110800201935 110800201934 110800201933 110800201932

2



RN BV3ER X7SS] RN BV3ER G7BB] RN-BV3ER-X7V8[] RN BV3ER-XZDS] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W] 110800201935 110800201934 110800201933 110800201932 2



RN BV3ER X7SS] RN BV3ER G7BB] RN-BV3ER-X7V8[] RN BV3ER · XZDS[] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W] 110800201935 110800201934 110800201933 110800201932 2



(あぶり・高温炒めモード) 左/右コンロ

□お願いと●お知らせ

- 参取り消すときは、もう一度あぶり・高温炒めスイッチ を押します。
- ※火が消えると、あぶり・高温炒めモードは取り消され
- ※コンロタイマーモードを使って、調理する時間を1~ 60分の間で設定できます。ロデ 31

2 3 (5.59) (2.89) (3.89) 最初は「1%」が表示されます。





あぶり 意思別め

1 2 3 (高高) (高) (高高) (高) (高高) (高) (高高) (高) (高高) (高) (高)

□火力は鍋などの径に応じて、鍋底から炎があふれない



程度に關節してください。

日調理をはじめる

☑加熱したフライバンなどに少量の瞬理油しか入れない 場合は、油の温度が急激に上がり、発火のおそれがあ りますので注意してください。

●一定以上自動で火力が強くなるときに、ブザーが「ビビ」 ピッ」と鳴ってお知らせします。

□必ず火が消えたことを確認してください。

△火を消す









ワンポイント


温度センサーのはたらき

温度センサーのはたらきにより、炒めものやいりものなど比較 的温度の高い測理や、鍋の空焼きをしたときに、強火・霧火 を自動で調節したり、自動で火を消したりします。

②あぶり・高温炉めモード設定時

あぶり、高温炒めモードは温度センサーがまったくはたらか なくなる機能ではなく、①適常時よりも高い温度まで調理で きる機能です。あぶり、高温炒めモードを使用した場合でも、 間の異常過熱を防ぐために、強火・弱火を自動で調節したり、 自動で火を消したりします。おぶり・高温炒めモードに設定し でから最長60分(最初に自動で弱火になってから約30分)で、 自動で火を消します。

ただし、コンロタイマーの設定時間またはコンロ道L 忘れ道火 機能の設定時間になった場合は、自動で火を消します。 あぶり・高温妙めモード設定中は、焦げつき消火機能や天ぷ ら油過熱防止機能、鍋なし、柿和機能ははたらきません。



2

RN BV3ER X7SS

8888

L BV3ER X7DS[]
L BV3ER X7SS[]

RHB71W15G/3-


RN-BV3ER-X7V8[]

RHB71WL5G/3-RHB71W15GV3-RHB71WI5GV3-

34

炒

Ś



RN BV3ER X7SS] RN BV3ER G7BB] RN-BV3ER-X7V8[] + BV3ER-] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W] 110800201935 110800201934 110800201933 110800201932



(ゆでものモード) (左/右コンロ



□お願いと●お知らせ

☑温度センサーの温度が高いときは、ゆでものモードは 設定できません。

冷めるのを待ってから、設定してください。

□あく・くさみ抜きのためにぬか、米のとぎ汁、米粒を 使用する場合や、調味料を使用する場合は、ふきこぼ れやゆで不足になる場合がありますので、手動で調理 してください。

●コンロタイマーモードを使って、沸とうを継続する時 間を1~60分の間で設定できます。口ず31~~

最初は「5%」が表示されます。

□十分な水に異を浸して(異の上面から 4cm 以上)点火 してください。

【プ火力は締の径に応じて、締底から炎があふれない程度 に調節してください。

□鍋の形状・材質・水の量・食材の種類や大きさによって、お 知らせ時間が異なる場合や、ふきこぼれる場合があります。 やけどに注意してください。適さない異は、手動で調 埋してください。

口臓理中は、必ず鍋のふたをはずしてください。色や味を悪 くするあくや酸などを水蒸気とともに蒸発させるためです。

□一度ゆでもので使用した水を再度使用する場合は、手 動で調理してください。

□ゆで不足の場合は、手動で調理してください。

□コンロタイマーモードを使って、時間設定しない場合 は、60分で自動で消火します。

●カスタマイズ機能で、ゆでものお知らせ開闢を変更す ることができます。 四子 23 ページ

☀沸とうし、お知らせしてからでも、コンロタイマーモー ドを使って、沸とうを継続する時間を1~60分のM で設定できます。 三 31 ---

●一定以上自動で火力が強くなるときに、ブザーが「ビビ ピッ」と鳴ってお知らせします。

●必ず火が消えたことを確認してください。



口ゆでものを設定する

押すたびに、以下の順で切り替わります。

使用するコンロの湯わかしスイッチを2回押す。

湯わかし → ゆでもの → 類ゆで → 類ゆで大

取り消し(消灯)

2点火し、火力を調節する

操作ボタンを押す。

国火を消す

操作ボタンを押す。

操作ボタンをゆっくり回す。

沸とうすると、ブザーでお知らせ 自動で火力を調節し、沸とうを維持します。















ワンポイント

ゆで時間の目安(火力自動調節に入ってからの時間)


NI 34	切り方		ゆで時間の目安
Seeffice.	丸ごと (約 100g)	0	20~25分
	4 等分	9	10~15分
	軸切り (約 3cm)		50~60分
	いちょう切り (厚さ約 1cm)	A	15~20分

異材	切り方	ゆで時間の母差
CAUA	軸切り (約 1cm)	4~6分
200	半月切り (厚さ約 1cm)	4~65
Z#5	約 5cm 切り	5~10分
かほちゃ	約 3cm 角	5~10分

注)食材の大きさ、水の量、鍋の大きさにより、ゆで時間が前後する場合があります。

0

RN BV3ER X7SS RN-BV3ER-X7V8[] FBV3ER-] R+B71W15GV3-W]] R+B71W15GV3-W]] R+B71W15GV3-W]] R+B71W15GV3-W] 110800201935 110800201934 110800201933 110800201932



鍋を動かさない

・異を入れない

39・具を入れない

水を追加しない ・火力を変えない

ひんばんに火力を変えない。

鍋を動かさない ・水を追加しない(差し水も含む)

(麺ゆでモード・麺ゆで大モード) 左/右コンロ

7秒点滅後 点灯(オレンジ)

□お願いと●お知らせ

■温度センサーの温度が高いときは、麺ゆでモード・ 麺ゆで大モードは設定できません。冷めるのを待って から、設定してください。

【3適さない麺は、ゆで不足になりますので、手動で調理 してください。

【訓練って麺ゆでモードを麺ゆで大モードに設定すると、ふきこ ぼれる場合があります。また、麺ゆで大モードを麺ゆでモー ドに設定すると、ゆで不足になる場合があります。適した個、 適した水の量に合わせてモードを設定してください。

20かで時間を設定する

介麺ゆでを設定する

押すたびに、以下の順で切り替わります

使用するコンロの湯わかしスイッチを押す。

鍋径 16~22cm の場合…麺ゆで:3回


鋼径 24~28cm の場合…麺ゆで大:4回

湯わかし → ゆでもの → 麺ゆで → 麺ゆで大

取り消し(消灯)

コンロダイマーセットスイッチ[+/-]を押し、 時間を設定する。

1~30分まで1分刻みで設定できます。





BONL D 50

D 1200 00 000

□ゆで時間は、食品袋などに配載のゆで時間を目安に、 お好みのゆで時間に設定してください。

目点火し、火力を調節する

操作ボタンを押す。

押す。

操作ボタンをゆっくり回す。

沸とうすると、ブザーでお知らせ

口調理をはじめる

自動で火力を調節し、沸とうを維持します。

設定時間になると、ブザーでお知らせ

自動で火が消えます。

食材を入れ、すぐにコンロタイマースイッチを

設定時間の30秒前になると、ブザーでお知らせ

点滅(青)





歯 動ゆで大

Statistical U.E.

16 独ゆで大

食材を入れ間を押り

世 辞ゆで人

@ # 30 w

分から秒表示 に努わる

西 砂ゆで大

① O 19

 $\sqrt{}$

間種ゆで大

M3 JaUL

□火力は鍋の径に応じて、鍋底から炎があふれない程度 に開館してください。 □鰤の形状・材質や水の置によって、沸とうのお知らせ

時間が異なる場合や、ふきこぼれる場合があります。 やけどなどに注意してください。

□沸とうする前に、棚を入れないでください。ふきごぼ れる場合があります。

□粉がついた麺は、よくはらい落としてください。ふき こぼれる場合があります。

☑鱧を入れた後は、必ず鍋のふたをはずしてください。 ふきこぼれる場合があります。

☑‱を入れた後、すぐコンロタイマースイッチを押して ください。

⇒沸とうしてコンロタイマースイッチを押さないと、10 分で火が消えます。

☑麺ゆで中は、ときどきかき混ぜてください。ふきこぼ れや飛び散る場合があります。

●ゆで時間は、麺ゆで中でも変更できます。

□塩を入れる場合は、沸とうのお知らせ後に入れてくだ さい。また、溶けるまでよくかき混ぜてください。

□一度麺ゆでした水で麺をゆでる場合は。手動で調理し てください。

□ゆで不足の場合は、手動で調理してください。

●カスタマイズ機能で、麺ゆでお知らせ時間を変更する ことができます。「好 23 /--

参一定以上自動で火力が強くなるときに、ブザーが「ビビ ビッ」と関ってお知らせします。

日操作ボタンを押す

操作ボタンを押して、消火の状態にする。

●操作ボタンを消火の状態に戻さないときは、火力表示

40

ランプは、電源がオートオフになるまで点滅します。

RN BV3ER X7SS

- BV3ER-

XZDS[

RN-BV3ER-X7V§

RHB71WL5G/3-

RHB71W15GV3-RHB71WI5GV3-RHB71W15G/3-

8888



ごはん・おかゆを炊く

炊飯モードに適した鍋

おいしく炊くために、炊飯モードに適した 鍋を選びましょう。

※炊飯専用かま、炊飯専用鍋、炊飯専用土 鍋も別売しています。 😭 87~~



炊飯鍋の選びかた

鍋の種類			ごはん	おかゆ	炊飯量・ポイント
別売の炊飯専用 かま	RTR-03E	9	0	0	日米3合、全がゆ0.5合 次きこみごはん2合
別売の炊飯専用 鍋	RTR- 300D1		0	0	白米3合、全がゆ1合、七分がゆ0.5合 炊きこみごはん2合
	RTR-500D	9	0	0	白米5合、全がゆ1合、七分がゆ0.5合 炊きこみごはん4合
アルミの鍋			* O	* O	薄手(2mm以下)の場合、焦げつきやすくなります。
ホーロー、ステンI	ノスの鍋		* O	*O	白米は焦げる場合があります。 薄手(2.5mm以下)のステンレス製の鍋の場合、 焦げつきやすくなります。
市販の土鍋		\$	×	× O	おかゆ以外は炊けません。
別売の炊飯専用土鍋 RTR-20IGA		0	0	白米2.5含、全がゆ1合、七分がゆ0.5合	
ガラス領・圧力制を層		X	×	うまく炊けないので使用しないでください。	

(): 適しています ★: 適していません(温度を正しく検知できません。)

※ふたに蒸気穴がない場合や鍋の材質・形状によっては、焦げつきやふきこぼれなど、うまく炊けない場 合があります。 このような場合は、別売の炊飯専用かま、炊飯専用鍋、炊飯専用土鍋を使用してください。 [27] 87 ページ

1回で炊ける量

ごはん	1~5合					
炊きこみごはん	1~4合					
全がゆ	0.25~1合					
七分がゆ	0.25~0.5合					

おいしく炊くコン

∭お米は正確にはかる

180ml の計量カップを使うと便利です。



すり切り1杯で、 お米1合です。

180mlの計量カップ

(炊飯モード) 後コンロ

口たっぷりの水で手早くとぐ

- ●はじめのとぎ水は、すぐに捨ててください。 ぬかを含んだとぎ水をお米が吸わないようにするためです。
- 「とぐ → 洗い流す」を数回繰り返します。 にごりが薄くなるまで、手早く洗ってください。



手早くとぐ

●お知らせ

お米のとぎが足りない場合は、におい、黄ばみ、焦げの原因になります。

お米と水の量の目安

			水の量			
お米の量		ごはん	おかゆ			
容量	容量 合数(重量)		全がゆ	七分がゆ		
45ml	0.25合(約 38g)		360ml	470ml		
90ml	0.5 合(約 75g)	_	540ml	630ml		
180ml	1 合(約150g)	300ml	900ml	_		
270ml	1.5 合(約225g)	390ml	_	_		
360ml	2 合(約300g)	480ml				
450ml	2.5 合(約375g)	580ml	_	_		
540ml	3 合(約450g)	670ml	_	_		
720ml	4 合(約600g)	930ml	_	_		
900ml	5 合(約750g)	1130ml				

口お願い

- ●水の量は目安です。 お好 みに応じて加減してくだ さい。
- 炊きこみごはんの場合は、 ごはんに比べ約1割増の 水の鷽(調味料、だしを 含む) にしてください。

は h お 100 を炊く

お米を水に湿す時間

	ナンド ひ 1年度	水に漫す時間				
	お米の種類	春~夏	秋~冬			
	白米	30分以上	COCNIN			
	無洗米・発芽玄米 歴芽精米	7 30万以上	60分以上			
J.t						
はんない。 を対象を表現して、 を表えままままままままままままままままま	雑穀米	60分以上	90分以上			
	1 6UTUL	90万以上				
	麦ごはん	7				
t	かゆ	0~30分				

ワンポイント

- ●洗米した後、必ず30分以上水に浸してから吹飯してください。 ●洗米してすぐのお米を吹飯すると、ごはんが硬くなります。 ●一度水に浸したお米は、投けやすくなります。まり米が洗りったり、お米をとぎ足りない場合はにおい、黄ばみ、吹飯がうまくできない原因になります。

無洗米を炊くときのコツ

- にごったまま炊飯するとでんぷん質が沈殿し、生炊きの原因になります。
- ●十分に水に浸す
- 水の量を3%程度多くする
- または、無洗米専用計量カップを使ってください。
- ●よくかき混ぜて気泡を飛ばす 表面に気泡ができると、水が吸収されず、生炊きの原因になります。


42

RN BV3ER X7SS

] R+B71W15Gv3- W]] R+B71W15Gv3- W]] R+B71W15Gv3- W]] R+B71W15Gv3- W]

FBV3ER-

RN-BV3ER-X7V8[]



可炊飯と炊飯量を設定する

ごはん → おかゆ → 専用土鍋

取り消し(消灯)

ごはん・ごはん【もちもち】

コンロタイマーセットスイッチ[+/-]を押し、

※1.5 合、2.5 合など、設定値のない合数で炊飯する 場合は、1.5 合→ 2 合、2.5 合→ 3 合など多めの

「ごはん・ごはん【もちもち】

むらしがスタート 【ごはんモード:10分】

自動で火が消えます。 【専用土鍋モード:15分】

○ 蒸らし中

赞 10分

♥ごはん

炊けました

炊きあがると、ブザーでお知らせし、

押すたびに、以下の順で切り替わります。

[もちもち]

炊飯スイッチを押す。

炊飯量を設定する。

口点火する

自動で火力を調節します。

「弱火」から「強火」を繰り返す

点滅(青)

最初は「30」が表示されます。

炊飯量を設定してください。

- 点灯(オレンジ)

後コンロの操作ボタンを押す。

1~5合まで1合刻みで設定できます。

(炊飯モード)

専用土鍋

定できます。

おかゆ

自動で火が消えます。

中型(量)



コンロタイマーセットスイッチ [+/-] を

少なめ、やや少なめ、標準、やや多め、多めより設

押し、おこげ加減を設定する。

点灯 (オレンジ)

「弱火」から「強火」、「強火」から「弱火」を繰り返す

炊きあがると、ブザーでお知らせ

(つづき)

■お願いと●お知らせ

□炊飯開始後、一定時間が経過するとコンロタイマー セットランプは消灯し、設定の変更および取り消しは 点灯(オレンジ) できなくなります。 28A (8555) 取り消すときは、いったん火を消してください。

> [#ZH] こばん(もちもち)

● 専用主鎖 《やや多め》

ようにして使用してください

◈炊飯モード使用中は、火力の調節はできません。

●ごはんモード・ごはん【もちもち】モードでの少量炊飯 で、ごはんへの着色(無げ)が気になる場合や炊き不足 を磨ける場合、カスタマイズ機能で、炊き加減を 3 段階 で調節できます。ロデ 23 🛶

ElfA	28~37分(むらし10分を含む)
Zavieses)	15 ~ 42分(むらし 10 分を含む)
337918	35~50分
等用土油	32~38分(むらし15分を含む)

□むらし後は・

こはんを炊くとき

□炊き上がったごはんからおかゆ(雑炊)を作るときは、

○最初から塩などの間味料を入れたり、炊いている途中で かき混ぜたりしないでください。粘りがでたり米粒がつ ぶれつまく炊けない場合があります。

口ふきこぼれる場合はふたをずらしたり、持ち上げたりし □おかゆの炊き上がりで、水分の量が多い場合は再度点火

炊きこみごはんを炊くとき

□異やパター、ケチャップなどの調味料はお米の上にのせ て、炊き上がり後に混ぜてください。沈厚するとうまく 炊けない場合があります。

日操作ボタンを押す

操作ボタンを押して、消火の状態にする。

むらしが終了すると、ブザーでお知らせ





₩ おかゆ

終了しました

ランプは、電源がオートオフになるまで点滅します。

※操作ボタンを消火の状態に戻さないときは、火力表示

☑風が吹きこんでいたり、扇風機やエアコンなどの風が当 たっていると、うまく炊けません。炎に風が当たらない *2回目以降は、加閲設定の炊鑑品が表示されます。

* ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *							
ಪರ್ಚ	28~37分(むちし 10分を含む)						
Zanieses)	15 ~42分(むらし 10分を含む)						
357F40	35~50分						
専用土舗	32~38分(むらし15分を含む)						

ごはんを底からよくほぐしてください。 余分な水分がとび、ごはんがおいしくなります。

●温め直しはできません。(無げつくことがあります。) ♥むらし中に操作ボタンを戻すと、むらし終了のお知ら せブザーが鳴りません。

おかゆを炊くとき

手動で調理してください

てふきこぼれないようにしてください。 し、様子を見ながら火力を調節してください。

□お米に水分を吸収させるため、調味料は炊く直前に入れ てください。



44

h

お

RN BV3ER X7SS


8888

10800201932

RHB71WL5GV3-RHB71W15G/3-RHB71WL5GV3-RHB71W15G/3-

110800201935 110800201934 110800201933

I BVSER



RN BV3ER, X7DS[]
RN BV3ER, X7SS[]
RN BV3ER, G7BB[]

] R+B71W15G/3- W]] R+B71W15G/3- W]] R+B71W15G/3- W]] R+B71W15G/3- W]

2

RN-BV3ER-X7V8[]



グリルの取り扱いと準備

(つづき)



0.00

※図はグリル焼網で説明しています。

点火ロックが解除されているか、確認する。 ☆ 点火ロックか 静原です。 マン・マン・ 「不用意な点火を防ぐには(ロック)ははぎ 28 ペーを

ご覧ください。 グリル庫内を確認する。

●お知らせ

グリル焼鋼・グリル皿・グリルプレートは、

ご使用状態や経年変化などにより、グリル焼網・ プリルプレートは、角がくっつきやすくなった り、フッ素コートがはがれる場合があります。 また、プリル回は、表面の腐食などにより汚れ が落ちにくくなる場合があります。

どちらも交換部品(有料)として準備しており ますので、取り替えの際は、お買い上げの販売店。 またはもよりの東京ガスにお問い合わせくださ 角を上手に焼くために

■魚の下ごしらえをする

冷凍の魚は…

しっかり解凍します。

冷蔵の魚は…

常温でしばらくおきます。

生魚は…

水洗いした後、水気をよくふき取ります。

みそ漬けやかす漬けの魚は…

「みそ」や「かす」をよくふき取ります。

2グリル焼網または グリルプレートに油を塗る

薄く油を塗ります。 ひと手間かけることで、 くっつきにくくなります。



目約1~2分間、 空焼き(予熱)をする

魚 (食材) がグリル焼網に付着しにくくなり、焼き上 がり後、取り出しやすくなります。 グリルの操作については口ず 51ページをご覧ください。

4角(食材)を置く

グリル庫内に入れる食材などは、下記のように してください。

グリル焼網の場合:5cm 以下



●塩をつけると、身がしまって身くずれしにくくなります。

◆さばやいわしなど背の青い鼠は脂分が多いので、塩を多めにふり、時間をおいて身をしめます。 白身魚は、塩を少なめにふり、時間も短めにします。

□お願いと®お知らせ

川魚やいか、えび、貝などは、焼く直前に塩をふります。


- ●魚の重量の約2%程度の塩をつけます。身の厚いところには厚く、薄いところには 薄くつけます。
- ■尾やひれは特に焦げやすいので、多めに塩をつけてください。また、アルミはくで 包んでおくと、集げかたが少なくなります。
- ●皮目に十字の切り込みを入れると、火の通りがよくなり、皮が破れることによる脂 の飛び散りも少なくすることができます。



□魚オートメニューモードで調理する場合は、予熱はしないでください。 ♪グリルプレートモードを使用して調理する場合は、予熱はしないでください。

□角の置きかたについては、本機器に付属の「グリル活用レシビ」をご覧ください。

プリルプレートの場合:4cm以下



48

グ ij Ń

の取り扱いと準備

47

2


RN BV3ER X7SS

] R+B71W15GV3-W]] R+B71W15GV3-W]] R+B71W15GV3-W]] R+B71W15GV3-W]

FBV3ER-


アンル 車田	品につい	7		1	非洲 州部4里36		1	1	
リルには、表のよ れぞれの特徴あっ	: うな専用品が設定 た 専用品で調理を	されております。 することができます。	魚オートメニュー オート	メニュー ************************************	グリルプレート (本) 2 回押す	あたため (ダー・デー・) 3 回押す	フコット メー・ 4 回押す	ココットダッチオープン メニュー ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	別売のクッキングプレートをご使用の場合は、ご使用前に設定してください。
専用品 リル 坊網 付属	おもな調理 焼き魚、とり肉 焼き野菜 ホイル焼き グラタン など	特徴 本格的な直火焼き調理 ができます。	交焼 切身 干物	23 ページ フ 23 ページ カイル焼き 焼きいも 焼きなす とり肉のグリル 焼き鳥 焼きおにぎりセット		焼き魚 タイマー設定			
リルプレート	焼き魚、とり肉 焼き野菜 ノンフライ 調理 単焼きスト ビザギー など	焼き魚からトーストなどのプレート調理まで 幅広い調理ができます。 トースト、ピザの裏面 側は波目の焼き色が付きます。			焼き魚 トースト ピザ トーストセット タイマー設定	⊡ 59 ~ −۷			の
ッキングプレート	トースト ビザ クッキー など	きれいな焼き上がりのプレート調理ができます。		トースト ピザ トーストセット		捌(fもの 焼き鳥 タイマー設定 ▼			・設定変更でクッキングブレートを ON に する。 ・あたためをクッキング で 1 あたためを アクラ は、「あたためで 1 あたためで 1 あたためで アッキング プレートを 選択しまり。
コット ※別売	焼き魚 焼き野菜 ノンフライ調理 串焼き など	グリル庫内が汚れにく く、においもあまり残らずに、焼き調理ができます。					ハンバーグ とりもも焼 焼き魚 タイマー設定		
コットダッチオーブ	ン 煮もの 蒸しもの パン・ケーキ など	グリルを使って、手軽 に本格的なダッチオー ブン調理ができます。						「愛 63 ペーツ パウンドケーキ 根菜蒸し ポトフ 肉じゃが グラタン タイマー設定	

		_					
RN-BV3ER-X7V8[] RHB71W15GV3-W]	RN BV3ER-G7BB[] RHB71WI5GV3-W]	RN BV3ER X7SS[] RHB71W15GV3-W]	RN-BV3ER-X7DS[] RHB71VI.5QV3-V[]				
110800201935	110800201934	110800201933	110800201932				
	Ç	3					




RN BV3ER X7SS RN-BV3ER-X7V§ FBV3ER-NO X] R+B71W15GV3-W]] R+B71W15GV3-W]] R+B71W15GV3-W]] R+B71W15GV3-W] 110800201935 110800201934 110800201933 10800201932





RN BV3ER X7SS RN-BV3ER-X7V§ FBV3ER-] R+B71W15GV3-W]] R+B71W15GV3-W]] R+B71W15GV3-W]] R+B71W15GV3-W] 110800201935 110800201934 110800201933 10800201932



RN BV3ER X7SS

110800201933 110800201934

2

10800201932


110800201935

- BV3ER-


X705[]

RN-BV3ER-X7V8[]





RN BV3ER X7SS I BV3ER BV3ER X7V8 NO X RHB71WL5GV3-RHB71W15GV3-RHB71WI5GV3-RHB71W15G/3-8888 110800201935 110800201934 110800201933 10800201932



(あたためモード)







□点火後にあたためメニューを変更する場合は、約30 砂以内に変更してください。

■プリル庫内の温度が高いときは、グルメメニュース イッチを受け付けない場合があります。グリル庫内が 冷めるまで3分程度待ってから、使用してください。 【2種類や大きさの異なる料理の同時あたためには、使用 しないでください。

□お願いと●お知らせ

◆2回目以降は、Ⅲ回設定のメニューが表示されます。 参高温であたためるため、食品の表面が焦げる場合があ ります。特に、表面に凸部があるものや衣が厚い場合 は、焦げやすくなります。

●冷蔵庫に入っていた冷たい料理や大きめの料理など は、あたたまりにくい場合があります。

タイマー設定

2時間を設定する

グリルタイマーセットスイッチ [+/-] を押す。 1 分までは 15 秒刻み、1 分以降は 30 秒刻みで、 最長9分まで設定できます。

最初は6分00秒が表示されています。





▼ 11 3

□点火後に焼き加減を変更する場合は、約90秒以内に 変更してください。また、グリル庫内の温度が高い場 合は、約30秒以内に変更してください。

●2回目以降は、前回設定の焼き加減が表示されます。

グリル庫内の温度によって、最初に表示される時間や 最長の設定時間は、変化します。

日点火する

操作ボタンを押す。



GET:THE ESTMENT T

揚げもの・焼き鳥・焼き魚

時間になると、ブザーでお知らせ 自動で火が消え、余熱時間が表示されます

プリル あため 余級中 ① 第 5分

余熟終了30秒前になると、ブザーで お知らせ



印あたためメニューを選ぶ

揚げもの・焼き廟・焼き魚・タイマー設定から選びます。

グリルタイマーセットスイッチ [+/-]を押す。

[+]を押すと強め、[-]を押すと弱めに設定できます。

グルメメニュースイッチを3回押す。

揚げもの・焼き鳥・焼き魚

口焼き加減を選ぶ

点灯(オレンジ)

弱め・標準・強めから選びます。


グリルセットスイッチ [▼/▲] を押す。



余熟終了になると、ブザーでお知らせ



グリル かなか タイマー





□揚げもの・焼き黒・焼き魚で、加熱を追加する場合は

マニュアルモードで様子を見ながら行ってください。 ●タイマー設定の場合、さらに焼き色を付けたいときは、 [+] スイッチで時間を設定できます。

□グリル皿やグリルプレートは、急に冷やさないでくだ さい。使用直後にグリル皿やグリルブレートに水をか けると、変形・変色することがあります。冷めてから お手入れしてください。

※操作ボタンを消火の状態に戻さないときは、火力表示 ランプは、電源がオートオフになるまで点滅します。

60

RN BV3ER X/>>

8888

- BV3ER-

NO X

10800201932

RN-BV3ER-X7V8[]

RHB71WL5G/3-RHB71W15GV3-RHB71WI5GV3-RHB71W15G/3-

110800201935 110800201934 110800201933

点火中は、点灯・消灯を繰り返します。 【3腑理中は、グリルとびらを開けないでください。 00 00 000 ●あたためモード使用中は、火力の調節はできません。 点灯(青) 00 00 000 000 Ext Ext タイマー設定


設定時間の30秒前になる と、ブザーでお知らせ

-000

① 5 30利

設定時間になると、ブザーでお知らせ

囚操作ボタンを押す 操作ボタンを押して、消火の状態にする。



(ココットモード)







砂以内に変更してください。 ■プリル庫内の温度が高いときは、グルメメニュース

冷めるまで3分程度待ってから、使用してください。 □予熱はしないでください ☑種類や大きさの異なる魚、調理物を同時に焼かないで ください。

■お願いと●お知らせ

□点火後にココットメニューを変更する場合は、約30

イッチを受け付けない場合があります。グリル庫内が

タイマー設定

口時間を設定する

グリルタイマーセットスイッチ [+/-] を押す。 1~18分まで30秒刻みで設定できます。 農初は14分00秒が表示されています。

00



000



点火中は、点灯・消灯を繰り返します。

→
→

00 66

☑点火後に焼き加減を変更する場合は、約90秒以内に 変更してください。また、グリル庫内の温度が高い場 合は、約30秒以内に変更してください

●2回目以降は、前回設定の焼き加減が表示されます。 ●グリル庫内の温度によって、最初に表示される時間や 器長の設定時間は、変化します。

び順理中は、グリルとびらを開けないでください。

消え、余帆때理に移る場合があります。

は、タイマー設定で焼いてください

●調理中、ブリル庫内の温度が高くなると、自動で火が

□一度焼きかけて火を消し。再度点火して調理する場合

ご使用のモードでは、隔理物が焼け過ぎてしまいます。

◆メニューモード使用中は、火力の調節はできません。

●仮定時間は、調理中でも変更できます。

タイマー設定

点灯(青)

設定時間の30秒前になると、



-366-

000

●タイマー設定の場合、さらに焼き色を付けたいときは、 [+] スイッチで時間を設定できます。 ◎焼き上がったらすぐに取り出してください。


余勲で焦げることがあります。 【2調理終了後、ココットはたいへん熱くなっています。 ココットを持ち運ぶ場合は、別売のココットセットに付

属のミトンを使用し、注意して持ってください。 また、ココットがグリルとびら上部に触れないようにし てください。熱で変形するおそれがあります。 □調理後、ココットを食卓にのせる場合は、■ず鍋敷き

を使用してください □□□ットは、急に冷やさないでください。使用直後に ココットに水をかけると、ココットの熱で水が蒸発し

◈操作ボタンを消火の状態に戻さないときは、火力表示


ブザーでお知らせ



設定時間になると、 ブザーでお知らせ 自動で火が消えます。







ランブは、電源がオートオフになるまで点滅します。

動で

62

点頭(胃) -999-▼ ¶ ⇔ て飛び散り、やけどのおそれがあります。

-999

四操作ボタンを押す

お知らせ グリル 🖝 焼き魚 **创赞30**秒 秒表示「30秒」と表示される

焼き魚・とりもも焼・ハンバーグ

们ココットメニューを選ぶ

焼き魚・とりもも焼・ハンバーグ・タイマー設定から

グルメメニュースイッチを4回押す。

選びます。

グリルセットスイッチ [▼/▲] を押す。

焼き魚・とりもも焼・ハンバーグ

グリルタイマーセットスイッチ [+/-]を押す。

[+] を押すと強め、[-] を押すと弱めに設定できます。

COLOR SOURCES

2焼き加減を選ぶ

(焼き魚のみ)

点灯(オレンジ)

弱め・標準・強めから選びます。

目点火する

操作ボダンを押す。

調理終了30秒前になると、ブザーで

調理が終了になると、ブザーでお知らせ 自動で火が消えます。

グリル 🕳 焼き魚

④ 6 0秒

-3 4 5-

操作ボタンを押して、消火の状態にする。

61

使用してください。

RN BV3ER X/SSU


8888

.10800201932

- BV3ER-

RN BV3ER X7V8[]

RHB71WL5G/3-RHB71W15GV3-RHB71WI5GV3-RHB71W15G/3-



5場合がありますが、使用上特に問題ありません。

63

(ココットダッチオーブンモード)

□点火後にココットダッチオーブンメニューを変更する









ログリル庫内の温度が高いときは、グルメメニュース

675-3769-2-3HK (2000)

オープンからはみ出さないようにしてください。 □予熱はしないでください。

□お願いと●お知らせ

イッチを受け付けない場合があります。グリル庫内が

冷めるまで3分程度待ってから、使用してください。

☑オーブンシートを使用する場合は、ココットダッチ

場合は、約30秒以内に変更してください。

◆2回目以降は、前回設定のメニューが表示されます。

□点火後に時間を変更する場合は、約90秒以内に変更

2時間を設定する (ケーキ/パン強・ ケーキ/パン弱・タイマー設定のみ)

ロココットダッチオーブン

メニューを選ぶ

グルメメニュースイッチを5回押す。

グラタン・肉じゃが・ボトフ・根菜蒸し・ パウンドケーキ・ケーキ/パン強・ケーキ/パン弱・

タイマー設定から選びます。

グリルセットスイッチ [▼/▲] を押す。

グリルタイマーセットスイッチ [+/-] を押す。 ~ 30 分(1 分刻み)で設定できます。 最初は20分が表示ざれています。

目点火する

操作ボタンを押す。



グラタン・肉じゃが・ポトフ・根菜蒸し・パウンドケーキ

加熱時間が終了すると、ブザーでお知らせ 自動で火が消え、余熱時間が表示されます。

(2321) **第二日 (2311) (2321)** (2321) (

余勲終了5分前になると、ブザーでお知らせ カウントダウンを始めます。

[2324] 一 金絲中 ① 9 5分



余熟終了30秒前になると、ブザーでお知らせ

プリル | 2325 | 電子 (4) 第 3 0 秒 分から秒表示に受わる




余熟終了になると、ブザーでお知らせ

, 金 余数中 (i)^b 010 -3 3 6---

グリル [375] *** 終了しました

囚操作ボタンを押す

操作ボタンを押して、消火の状態にする。



ケーキ/パン強・ケーキ/パン弱・タイマー設定

設定時間の30秒前になると、ブザーでお知らせ


②売り ★ ケーキ/パン強 ① 第30利

分から秒表示に変わる 設定時間になると、ブザーでお知らせ

自動で火が消えます。 カウントアップを始め、余熟がスタート。 余熟時間は、1分刻みで0~30分 (最長) までです。



余熱中は5分ごとにブザーでお知らせします。



☑闡理中は、グリルとびらを開けないでください。

してください。

- ⇒ココットダッチオープンを使わないでココットダッチ オープンモードを使用すると、点火約5分後に自動で 火が消えます。
- ◆ココットダッチオーブンモード使用中は、火力の調節 はできません。
- □調理終了後、ココットダッチオーブンはたいへん熱く なっています。
- ココットダッチオーブンを持ち運ぶ場合は、別売のコ コットダッチオーブンセットに付属のミトンを使用し、 注意して持ってください。また、ココットダッチオーブ ンがグリルとびら上部に触れないようにしてください。 熱で変形するおそれがあります。
- □調理後、ココットダッチオーブンを食卓にのせる場合 は、必ず鍋敷きを使用してください。
- □ココットダッチオーブンは、急に冷やさないでくださ い。使用直後にココットダッチオーブンに水をかける と、ココットダッチオーブンの熱で水が蒸発して飛び 散り、やけどのおそれがあります。
- □ココットダッチオーブンは加熱と消火後の余熱を利用 して調理するため、加熱終了後一定の余熱時間を設け てください。
- □余勲時間は調理によって違うため、別売のココット ダッチオーブンセットに付属の「ココット使いこなし BOOK」をご覧ください。

●操作ボタンを消火の状態に戻さないときは、火力表示 ランプは、電源がオートオフになるまで点滅します。

64

2

RN BV3ER X/SSU RN-BV3ER-X7V§ - BV3ER-RHB71WL5G/3-RHB71WL5GV3-RHB71WI5GV3-RHB71W15G/3-8888 110800201935 110800201934 110800201933 .10800201932



日常点検とお手入れの道具

- ●ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用いただくために、年1回 程度の定期点検(有料)をおすすめします。
- ●煮ごぼれや誤って鍋をひっくり返すなど、機器内部に多量の煮汁などが入った場合、機器の故障や 寿命が短くなるおそれがありますので、点検(有料)をおすすめします。

※定期点検については、お買い上げの販売店、またはもよりの東京ガスにお問い合わせください。

日常点検をしましょう

部品が正しく取り付けられていますか?

バーナーキャップ、ごとく、排気口カバー、後部カバー(チリ受け)[左]・[中]・[右]、下火カバーなどは、正しく取り付けた状態でお使いください。 3 67・68ペッ

つまり、たまり、汚れはありませんか?

- ・バーナーキャップの炎口や立消え安全装置(炎検知部)、電極(点火プラグ)が煮こぼれなどでつまったり、汚れたりしていませんか。 「ラア 71~~」
- つまったり、汚れたりしていませんか。 ♀ 71~-> ◆グリル皿やグリルブレートに脂がたまったり、グリル庫内や下火カバーが脂で汚れていませんか。 ► 73~->

お手入れの道具と洗剤について



□お願い

- ●道具や洗剤を目立たない部分で試してから、使用してください。
- ◆食器洗い乾燥機で洗う場合、専用洗剤・食器洗い乾燥機の取扱説明書をよく読んで、使用してください。また、煮洗いや食器洗い乾燥機で洗う場合などは、変色したり、ツヤがなくなったりする場合があります。


お手入れの手順

- 1.機器が冷めていることを確認する
- 2. ガス栓 (ねじガス栓) を閉める
- 3. ロックをして、電源を切る 🖼 28 🚙
- 4. 手袋をはめてお手入れを開始する

取りはずして洗える部品

お手入れのとき、枠内に表示の部品は取りはずして洗うことができます。






2

RN BV3ER X7SS] RN BV3ER G7BB]

RHB71W15G/3-RHB71W15G/3-

RHB71W15G/3-

BV3ER





お手入れのしかた(コンロ)

お手入れは、機器が冷め、ガス栓を閉め、ロックをして、電源を切り、手袋をしてから

- 汚れたらそのつど、きれいにお手入れをしてください。
- ●手袋をしてお手入れをしてください。
- ・洗剤は台所用中性洗剤を薄めて使い、お手入れの最後には必ず 水ぶきし、乾いた布でふき取り、水気や洗剤を残さないように してください。

□お願い

◆硬いプラシやたわしは、使用しないでください。また、中性 洗剤以外の洗剤を使用しないでください。はがれ・変色・シミ・ 傷・さびなどの原因になります。日 65ページ

トッププレート(ガラス)

- ●お手入れのときはごとく、排気口カバーなどの部品を取りはずし 安定した状態で行ってください。
- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取
- ●トッププレートとワークトップとのすき目のお手入れば、歯ブラシな どで汚れを取り除きます。 ※トッププレートとワークトップ(上面)の間にあるパッキンを傷つけな

いようにしてください。

パッキンがずれたり、傷がつくと煮こぼれが内部に入る原因になります。




、汚れがこびりついたとき

1. キッチンペーパーに洗剤と水を含ませ、汚れた部分を湿らせておく。 2. 汚れが浮いてきたら、やわらかい布でふき取る。

それでも汚れが取れないとき

- くしゃくしゃにしたラップにガラストップ専用クリーナーを塗り、 こする。
- 2. 汚れが取れたら、やわらかい布で水ぶきし、乾いた布で仕上げる。

トッププレートには、安全に関する注意ラベルが貼り付けてあります。 もし、はがれたり、読めなくなった場合は、もよりの東京ガスに連絡 してラベルを再購入し、貼り替えてください。



バーナー部 **河 71ページ**

0 .0.0.0

機器表面・操作部

●洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾い た布で洗剤や水気をふき取ります。 ※機器内部に洗剤が入らないようにしてくた

さい。電子部品に付着して、作動不良や腐 食などの機器故障の原因になります。



ごとく(ホーローの場合) 排気口カバー・後部カバー(チリ受け)

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた 布で洗剤や水気をふき取ります。
- ●汚れがひどいときは、つけ置きした後、洗剤 で丸洗いしてください。

それでも汚れが取れないとき

煮洗いするとさらに汚れを落としやすくなります。

- 1. 水を入れた大きな鍋にごとくや排 気口カバー、後部カバー(チリ受 け)を入れ、30分程加熱する。
- 2. 冷ましてから、浮き出てきた 汚れを水洗いし、水気をふき取る。

⇒お知らせ

品名 RN-BV3ER-X7DS · RN-BV3ER-X7SS · RN-BV3FR-X7WS のごとくおよびパーナーキャップ 上部の材質として、ステンレスを採用しています。

- ◆ステンレスは、その美しさに加えてさびや腐食 に対し優れた特性を備えていますが、反面、炎 で熱せられると変色し、色調が変化する特性を 持っています。
- ●コンロをご使用になると、ごとく、パーナー キャップ上部とも変色しますが、これは異常で はありません。
- ●この変色は別売のステンレス専用クリーナーで お手入れいただくことにより、きれいにするこ とができます。(ただし、高温となるごとくの先 端部分などは、変色が残ります。また、コンロ をご使用になると再度変色します。)

ごとく(ステンレスの場合)

洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾い た布で洗剤や水気をふき取ります。

それでも汚れが取れないとき

- 1. クリームクレンザーを少し含ませ、スポ ンジの硬い面で汚れを落とす。細かい所は 歯ブラシを使って汚れを落とす。
- 2. 水洗いし、水気をふき取る。

表面が変色したとき

別売のステンレス専用クリーナーをやわらかい 布やスポンジ、丸めたラップに含ませてこす り、ふき取ります。(バーナーキャップ上部も 同様にしてください。また、ステンレス専用 クリーナーがパーナーキャップ本体に付いた 場合は、すぐに水洗いしてください。そのま まにしますと腐食や炎口づまりの原因になり ます。)

□お願い

- ◆スポンジの硬い面やクリームクレンザーで汚 れを落とす場合、ステンレス表面の光沢がな くなり傷がつくことがありますが、性能に問 題はありません。
- 目立たない部分で試してからお使いください。 ▶別売のステンレス専用クリーナーは、ステンレ スのごとく、バーナーキャップ上部以外には 使用しないでください。

お手 ħ. 0 か

た





お手入れのしかた (コンロ)

- 汚れたらそのつど、きれいにお手入れをしてください。
- ●手袋をしてお手入れをしてください。
- ●洗剤は台所用中性洗剤を薄めて使い、お手入れの最後には必ず水ぶきし、乾いた布でふき取り、 水気や洗剤を残さないようにしてください。

※各部品の取り付けについては、CF 67・68ペッをご覧ください。

◆やわらかい布でふき取り、乾いた布で仕上げます。

バーナーキャップ

洗剤を含ませた布で汚れをふき 取り、乾いた布で洗剤や水気を ふき取ります。

※バーナーキャップは分解できません。 ※水洗いした後は、水気を十分ふ き取ってから、取り付けてください。 ※ごとくなどと同様に煮洗いもできます。

炎口が目づまりしていたら

歯ブラシで汚れを取り除きます。


※目づまりや汚れは、 不完全燃焼や点火不良の 原因になります。

※汚れがこびりついたとき は、つまようじで汚れを取り除いてください。

バーナーキャップ上部 (ステンレスの場合)

それでも汚れが取れないとき

1. クリームクレンザーを少し含 ませ、スポンジの硬い面で汚 れを落とす。細かい所は歯ブ ラシを使って汚れを落とす。





表面が変色したとき

別売のステンレス専用クリーナーを使用してくだ さい。(ステンレス専用クリーナーでのお手入れの しかたは「37 70ペーッ (ごとく (ステンレスの場合)) をご覧ください。)

バーナー本体

表面は、やわらかい布 で汚れをふき取りま



温度センサー


立消え安全装置・電極

・ 歯ブラシなどでお手入れをします。

※電極(点火プ グ)の先端はと がっていますの で、けがなどに (※無知節) 注意してくださ 国極(点火プラク)


温度センサー

片手を添え、水を含ませて硬くしぼった 布で、頭部と側面の 汚れをふき取ります。



バーナーリング

_ 歯プラシ バーナーリング バーナーリングの凹部 は、歯ブラシなどで 汚れを取り除きます。 ※汚れがたまると



汚れを取り除いてください。

※トッププレートとバーナーリングの間にあ るパッキンを傷つけないように、トップス レートとのすき間につまようじやブラシを 寝かせて使用しないでください。パッキン がずれたり、傷がつくと煮こぼれが内部に 入る原因になります。



お手入れのしかた(グリル)

- ●使ったらそのつど、きれいにお手入れをしてください。
- ●手袋をしてお手入れをしてください。
- 洗剤は台所用中性洗剤を薄めて使い、お手入れの最後には必ず水ぶきし、乾いた布でふき取り、 水気や洗剤を残さないようにしてください。

●硬いブラシやたわしは、使用しないでください。また、中性洗剤以外の洗剤を使用しないでください。 はがれ・変色・シミ・傷・さびなどの原因になります。この 65ページ

グリルとひら

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。 ※水気が残っていると、さびなどの原因になります。
- 汚れがひどいときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。

取りはずしかた

- 1. 押さえバネを①の方向に下げる。 2. グリルとびらを②の方向にたおす。
- 3. グリルとびらをレールから取りはずす。



取り付けかた

- レールのツメ2カ所にグリルとびらの角穴をはめ込む。(①)
- 2. グリルとびらを②の方向に回転させる。 3. 押さえバネがレールのバネ固定部に確実に
- はまっているか確認する。



※グリルとびらは、変形させないでください。 特にレールとの固定部が変形すると、グリルとびらの閉まりが悪くなったり、はずれやすくなります。

グリル皿・グリル焼網・グリル皿受け、グリルフレート・下火カバー

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
- ●汚れがこびりついたときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。

※グリル焼鍋・グリルプレートに汚れが残っていると、魚などの調理物がくっつきやすくなります。 ※下火カバーは、ごとくなどと同様に煮洗いもできます。 ※ステンレス製の台やシンクなどに、グリル皿やグリルプレートをぬれたまま放置すると、台やシン

クなどを傷める場合があります。 ※グリル師・グリルプレートはアルミ製です。また、グリル焼網・グリルプレートのおもて面はフッ素コート加工 がしてあります。そのため、酸性洗剤やアルカリ性洗剤を使用すると、表面が変色・変質する場合があります。 ※グリル皿やグリルプレートには食器洗い乾燥機を使用しないでください。変色したりツヤがなく ※グリル曲やクリルノレートには食品がいる味噌で使用でないて、たらい。 みことにしまるため なったり、 表面の塗装を傷める場合があります。 ※グリル曲は、洗った後に乾いたタオル等で水気をよくふき取ってください。 水気がついたまま加熱

すると白く変色する場合があります。

ブリル庫内(側壁・底部)・レール(カバー)

洗剤を含ませた布でお手入れできる部分の汚れをふき取り、乾いた 布で洗剤や水気をふき取ります。



ħ 0

RN BV3ER X7SS RN BV3ER G7BB

RHB71W15G/3-RHB71W15G/3-

8888

110800201934 110800201933

10800201932

10800201935


BV3ER BV3ER



よくあるご質問 (Q&A)







▶ 鍋なし検知機能がはたらいています。 鍋を置いて点火してください。
□ 20 ~->





温度センサーが鍋底に密着し、押し下げられていないと点火しません。

勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする

▶ 温度センサーがはたらいて、自動で弱火・強火を調節しながら、 高温になり過ぎるのを防いでいます。故障ではありません。 (※ 34・74ペー)






※この状態が約30分続くと、自動で火を消します。 ※調理に支障があるときは、あぶり・高温炒めモードに設定すると、さらに高温で調理ができます。(左/右コンロ)

あぶり・高温炒めモードに設定したのに、勝手に火が小さくなったり、火が<u>消えたりする</u>

▶ あぶり・高温炒めモード設定中でも温度センサーがはたらいて、自動で強火・弱火 を調節します。あぶり・高温炒めモードに設定し、最初に自動で弱火になってから 約30分で、自動で火を消します。故障ではありません。





※高温になり過ぎたときも火を消します。 ※あぶり・高温炒めモードに設定してから、最長 60 分で自動で火を消します。(左/右コンロ)

その他のご質問は次のページへ ⇒

電源が入りにくい (または入らない)	お手入れなどで誤って触れても電源が入らないようにしています。 他のスイッチより長く(0.3 秒以上)押してください。	
	ガス栓(ねじガス栓)を閉めていると、点火できません。 全開にしてください。	27
	鍋を置いていますか? 鍋を置いていないと点火しません。(左/右コンロ)	20
点火しない	パーナーキャップの炎口に煮こぼれなどがつまっていると、点火 しない場合があります。 お手入れしてください。	71
	電板(点火プラグ)や立消え安全装置(炎検知部)、パーナーキャップがぬれたり、汚れたりしていると、点火しない場合があります。 お手入れしてください。	71
	パーナーキャップが正しく取り付けられていないと、点火しない 場合があります。 正しく取り付けてください。	68
	展時間使用していなかったり、朝一番に使用する際などは、点火 (に時間がかかる場合があります。 点火操作を繰り返してください。	_
	電源プラグがコンセントに差し込まれていますか?	_
	点火ロックされていると、点火できません。 点火ロックを解除してください。	28
	鍋やフライパンの温度が約250℃になると、安全機能がはたらき、 自動で火力を調節します。この状態が約30分続くと自動で火を 消します。あぶり・高温炒めスイッチを押すと、さらに高温で調 理ができます。(左/右コンロ)	33 • 34
調理中に 火力が変わったり 火が消えたりする	土鍋や耐熱ガラス鍋、圧力鍋を使用すると、まれに集げつき消火 機能がはたらき、火が消えることがあります。 再点火してください。 また、あぶり・高温炒めスイッチを押して使用してください。 (左/右コンロ)	19・20
	グリルとびらや機器下部のキャピネットとびらを速く開閉する と、消火することがあります。 ゆっくり操作してください。万一火が消えても立消え安全装置が はたらき、自動でガスを止めます。	20
	コンロは約 2 時間で消し忘れ消火機能がはたらき、自動で火を消します。	20
	天面表示部の過熱防止センサーが作動しました。コンロを覆って しまうような大きな鍋や焼網などを使用した場合、消火する場合 があります。	_

RN BV3ER X7SS] RN BV3ER G7BB]

] R+B71W15G/3- W]] R+B71W15G/3- W]] R+B71W15G/3- W]] R+B71W15G/3- W]

> 110800201933 110800201934

> > 2

110800201932

110800201935

RN BV3ER X7D5

RN-BV3ER-X7V8[]

ご質問))	こうしてください フライパンや編をふったり、浮かせて調理していませんか?	参照ページ
調理中に 火力が変わったり 火が消えたりする		フライバンや鍋を持ち上げると弱火になります。弱火になると支 障のあるときは、あぶり・高温炒めスイッチを押すと、調理でき ます。(左/右コンロ)	20
あぶり・高温妙め モードに設定しても 火力が変わったり 火が消えたりする		あぶり・高温炒めモードに設定中でも約290℃になると、異常 過熱を防止するために、火力を自動で強火・弱火に調節します。 さらに温度が高くなると自動で火を消します。	34
		パーナーの炎口が汚れや水滴で目づまりしていると、正常に燃焼 しない場合があります。お手入れしてください。	71
		パーナーキャップが傾いたり、浮いたりしていないか確認し、正 しく取り付けてください。	68
		換気をしないと燃えかたが変わったり、炎が赤くなったりします。 使用中は必ず換気してください。また、炎がごとくやバーナー キャップに触れて赤くなることがありますが、異常ではありません。	10
		風が吹き込んでいたり、■風機やエアコンなどの風が当たっていると、炎がかたよったり、色が赤くなったりします。 炎に風が当たらないようにして使用してください。	10
炎の状態(燃えかた、 色)がおかしい	>	加湿器を使用すると、水分に含まれるカルシウムにより、炎が赤くなることがあります。異常ではありません。	
		グリル使用時にコンロを使用すると、焼きものの煙に含まれる塩分(ナトリウム)などにより、炎が赤くなることがあります。 異常ではありません。	_
		火力が変わる際に炎が一関糞色くなったり、大きくなる場合があ ります。異常ではありません。	_
		消火後も数秒間コンロパーナーの炎口に小さな炎が残ることがあります。 パーナー内に残った微量のガスによるもので異常ではありません。	_
		複数のパーナーを同時に使用すると、炎がゆらぐことがあります。 異常ではありません。	
		集げつき消火機能は鍋の材質や調理により、集げつきの程度が変わります。ホーローの鍋や、カレー、シチュー、カラメル、みそなどの水分が少ない料理は、焦げやすくなります。 弱火でときどきかき混ぜながら調理してください。	20
鍋底がひどく焦げつ いて火が消えた	>	温度センサーや鍋底が汚れていたり、温度センサーが鍋底から離れていませんか? このようなときは、鍋の温度を正しく検知できません。	19 • 71
		鍋底にこんぶや竹皮などを敷くと、焦げつきがひどくなる場合があります。 ときどきかき混ぜたり、火加減を調節しながら調理してください。	20

(つづき)

RN BV3ER X7DS] R+B71W15Q/3-W]
RN BV3ER X7SS] R+B71W15Q/3-W]
RN BV3ER G7BB] R+B71W15Q/3-W]
RN BV3ER X7VS] R+B71W15Q/3-W]

ご質問	こうしてください	参照ベージ
焼網が使えない	焼きなすやもちはグリルで調理してください。 グリルに入らない大きななすやパプリカなどは、フォークや金串 に利し、あぶり・高温炒めスイッチを押して、コンロ上であぶり 調理してください。(左 / 右コンロ)	_
揚げものがうまく	鍋の形状や材質、油の量によっては、油の温度が設定温度より高 めになったり、低めになったりする場合があります。 設定温度を加減して使用してください。	19 - 29
できない	温度センサーや鍋底が汚れていたり、温度センサーが鍋底から離れていませんか? このようなときは、鍋の温度を正しく検知できません。	19 • 71
- 3 4	湯わかしモード・麺ゆでモード・麺ゆで大モードの場合、やかん や鍋の形状・材質や水の量によって、お湯がわかなかったり、お 湯がわいているのにお知らせが遅くなったりすることがあります。	19 • 23
お潮がわかない。 お潮がわいているの にお知らせが遅い	ゆでものモードの場合、鍋の形状・材質・水の量・食材の種類や 大きさによって、お湯がわかなかったり、お湯がわいているのに お知らせが遅くなったりすることがあります。	19 • 23
	温度センサーや剱底が汚れていたり、温度センサーが鍋底から難れていませんか? このようなときは、鍋の温度を正しく検知できません。	19 • 71
	加熱中に鍋を動かしたり水をかき選ぜたりすると、お湯がわかなかったり、お湯がわいているのにお知らせが違くなったりすることがあります。	35 · 37 39
	一度わかした温かいお湯は、湯わかしモード・ゆでものモード・麺 ゆでモード・麺ゆで大モードで正しく検知できない場合があります。	36 · 38 40
	「湯わかしお知らせ時間」の設定を調節してください。	23
	「ゆでものお知らせ時間」の設定を調節してください。	2.3
	「麺ゆでお知らせ時間」の設定を調節してください。	2.3
ふきこぼれる	水を入れ過ぎていませんか? やかんや鍋の大きさに応じた水の量にしてください。 ・湯わかしモードの目安は、やかんや鍋の最大容量の6~7割です。 ・ゆでものモード・麺ゆでモード・麺ゆで大モードの目安は、鍋の 最大容量の6割までです。	35 • 37 39
ゆでものモードに 入らない	■ 温度センサーが高温になっていませんか? 温度センサーの温度が高いときは、ゆでものモードは設定できません。 冷めるのを待ってから、設定してください。	38
ふきこぼれる	ぬか、米のとぎ汁、米粒や調味料を使用していませんか? ふきこぼれやゆで不足になる場合があります。 手動で調理してください。	38

	質問		こうしてください	参照/
麺 麺炉でモ 入らない			温度センサーが高温になっていませんか? 温度センサーの温度が高いときは、麺ゆでモード・麺ゆで大モード は設定できません。 冷めるのを待ってから、設定してください。	4
ČX F I			 沸とうする前に、麺を入れていませんか? 必ず、沸とうしてから、麺を入れてください。	4
) () () () () () () () () () (สาธ		粉がついた類を調理していませんか? 必ず、麺についた粉をはらい落としてから、調理してください。	4
		ĺ	風が吹きこんでいたり、扇風機やエアコンなどの風が当たっていると、うまく吹けません。 炎に風が当たらないようにして使用してください。	1
			炊飯途中でふたを開けると、うまく炊けなくなります。	_
			炊飯モードに適した鍋を使用してください。	4
			温度センサーや鍋底が汚れていたり、温度センサーが鍋底から離れていませんか? このようなときは、鍋の温度を正しく検知できません。	19
			「ごはん炊き上げ調整」の設定を調節してください。	2.
ごはん、	おかゆが		ごはんが硬かったり、やわらかい場合は、5分程度むらしを追加 してください。	-
うまく炊	はけない		おかゆを炊く場合は、途中でかき混ぜないでください。 かき混ぜると、焦げやすく、粘りが出て、風味が悪くなります。	4
to			おかゆに調味料を入れる場合は、炊飯終了後に入れてください。 炊飯前に入れると、表面に膜ができ、うまく炊けない場合があります。	4
쓭			炊きこみごはんは、白米に比べ焦げやすくなります。	_
Ĭ			炊飯専用土鍋(別売品)を使っていますか? 専用土鍋モードで市販の土鍋を使うと、うまく炊飯できません。	4
			専用土鍋炊飯の「おこげ加減」を調節してください。	4
			コンロの周囲に油ガードを設置していませんか? 油ガードを取り除いてください。	4
			必ず30分以上、水に浸して炊いてください。 洗米してすぐ炊飯した場合は、ふきこぼれや生炊きの際因になります。	4.
無洗米か うまぐゆ		>	よくかき混ぜて、1,2度すすいで洗い流してください。 でんぷん質が底に沈寒したり、お米の表面に気泡ができると、水 が吸収されず、生炊きの原因になります。	4.
			無洗米専用計量カップを使用してください。使用していない場合は、水の量を3%程度多くしてください。	4
	ふきこぼれ	Ď.	鍋によってふきこぼれる場合があります。	Ī

(つづき)

途中で誤って、 消火してしまった	■ もう一度、ごはんモードで炊いてください。水分が少ない状態で 再度点火した場合は、鍋底のお米が焦げる場合があります。 (おかゆの場合は、自動では炊けません。様子を見ながら、弱火 で炊いてください。)	43 • 44
電源が入りにくい (または入らない)	お手入れなどで誤って触れても電源が入らないようにしています。 他のスイッチより長く(0.3 秒以上)押してください。	
	ガス栓(ねじガス栓)を閉めていると、点火できません。 全開にしてください。	45
	グリル庫内が高温になっていると、グリル過熱防止センサーがは たらき、点火できません。 グリル庫内が治めるまで5分程度待ってから、使用してください。	21
点火しない	■ 長時間使用していなかったり、朝一番に使用する際などは点火に 時間がかかる場合があります。点火操作を繰り返してください。	
11000	電源プラグがコンセントに差し込まれていますか?	
	点火ロックされていると、点火できません。 点火ロックを解除してください。	28
	完全に解凍しないと、焼き色が薄かったり、中まで火が通らないこと があります。また、グリル過熱防止センサーがはたらく場合があります。	_
調理がうまくできない	魚の数に合わせて、置く位置を調節してください。 魚の置きかたについては、本機器に付属の「グリル活用レシビ」 をご覧ください。	_
	みそ漬けやかす漬けの魚を焼くときは、「みそ」や「かす」は取ってから焼いてください。	_
	グリルとびらを確実に閉めてください。閉まっていないと焼き色 が薄かったり、中まで火が通らないことがあります。	
	間違ったモードで使用していませんか。 グリル焼鍋・グリルプレート・クッキングプレート・ココット・ココット トダッチオーブンなどの容器に適したモードで調理してください。	49 • 50
使用中に灣火する	グリル庫内が高温になると、グリル過熱防止センサーがはたらき、 自動で火が消える場合があります。グリル庫内が冷めるまで5分 程度待ってから、使用してください。	21
	初めてグリルを使うとき、排気口やコンロ部から煙やにおいが出ることがあります。グリルパーナー周囲の金属部品に残った加工油によるもので、異常ではありません。	45
排気ロやコンロ部 から煙やにおいが 出る	グリル皿やグリル焼網、グリルブレート、下火カパーが汚れていたり、脳の多い魚などを焼いた場合は、煙が多く発生しますので、 排気口以外からも煙やにおいが出る場合があります。	
	グリルとびらを確実に閉めてください。 閉まっていないとすき間から煙やにおいが出ることがあります。	_
	調理が終了したとき、煙やにおいが多く出る場合があります。	_

RN BV3ER X7DS] R+B71W15Qv3- W]
RN BV3ER X7SS] R+B71W15Qv3- W]
RN BV3ER G7BB] R+B71W15Qv3- W]
RN BV3ER X7V8] R+B71W15Qv3- W]

ご質問	あるご質問 (Q&A)	参照ページ
排気ロやコンロ部 から煙やにおいが 出る	グリルプレートで脂分の多い調理をする場合は、グリル焼網で調 理する場合と比べて煙が多くなる場合があります。	
魚オートメニュー、 グルメメニュースイッチ を受け付けない	グリル庫内が高温になっていると、魚オートメニュースイッチ、 グルメメニュースイッチを受け付けない場合があります。 グリル庫内が冷めるまで3分程度待ってから、使用してください。	54 · 56 58 · 60 62 · 64
グリル庫内の奥で パーナーが燃焼した り、消えたりする	グリル廉内の後方に専用パーナー(アフターパーナー)を搭載し た構造です。 異常ではありません。	
コンロ消火後に 「ポン」という音が する	ガスが燃え尽きる際に発生する音です。 異常ではありません。	
点火後や消火後に キシミ音がする	加熱や冷却により金属が輸得、収縮する音です。 異常ではありません。	_)
コンロ使用中に 「シャー」という 音がする	ガスがパーナー内部を通過する音です。 異常ではありません。	
グリル使用中に 「ボッボッ」という 音がする	グリル庫内が冷えているときに発生する燃焼音で、異常ではあり ません。温まるとなくなります。	
モーター音かする	使用中や使用後にモーター音がしますが、異常ではありません。 天面表示部が高温になる前に、冷却ファンが作動し空冷します。	_
コンロ前面(左側)から温風が出る	使用中や使用後にコンロ前面(左側)から温風が出ることがありますが、異常ではありません。 天面表示部が高温になる前に、冷却ファンが作動し空冷します。	
ブザーが約8秒間 鳴る	部品が故障しています。 ▶ ガス柱(ねじガス柱)を閉め、お買い上げの販売店、またはもよりの販売ガスにご連絡ください。	89
点火すると 他のパーナーも パチパチする	他のパーナーも同時にパチパチする構造です。; 異常ではありません。	
操作ボタンから 手を放しても パチバチしている	操作ボタンから手を放しても最長で10秒間パチパチが続きます。 異常ではありません。	
操作ボタンを押して から、天面液晶表示 に時間がかかる	室温が低いときに起きる現象です。 液晶の特性ですので、異常ではありません。	

(つづき)

RN BV3ER X7DS] R+B71W15Q/3-W]
RN BV3ER X7SS] R+B71W15Q/3-W]
RN BV3ER G7BB] R+B71W15Q/3-W]
RN BV3ER X7VS] R+B71W15Q/3-W]

	ごとくがホーローの場合、先端は炎が当たり白くざらざらになります。 異常ではありません。ごとくなどは消耗部品です。 交換部品として販売しています。	-
ごとく・ パーナーキャップ・ 排気ロカバー・ パーナーリングが	ごとく・パーナーキャップ上部がステンレスの場合、炎が当たり 黒く変色しますが、性能に問題はありません。 ごとくなどは消耗部品です。交換部品として販売しています。	-
変色する	酸性やアルカリ性洗剤は、使用しないでください。 台所用中性洗剤を薄めて使用してください。	65
	煮洗いや食器洗い乾燥機で洗う場合などは、変色したり、ツヤがなくなったりする場合がありますが、性能に問題はありません。	-
トッププレートが熱く なる	グリルまたはオーブンからの熱でトッププレートが熱くなる場合があります。また、1カ所のみコンロを使っている場合でも、使っていないコンロ側のトッププレートも熱伝導で熱くなる場合があります。 グリルまたはオーブン使用中や使用直後は、トッププレートに触らないよう注意してください。	9
トッププレート表面の 模様が薄くなったり、 消えたりする	ごとくとトッププレートが接触している場所では、トッププレート 表面の模様(ドット柄)が劇耗することがありますが、ご使用上 問題はありません。	_
火力が変わらない	火力を調節しても炎の変化が小さかったり、変化しないように見える位置があります。異常ではありません。	_
部品が備んできた	お客さまにて取り替え可能な消耗部品は、傷んできたら早めに交換してください。	
コンロ・グリル下部 飾りがはずれた	強い力が加わるとはずれる構造になっており、故障ではありません。コンロ・グリル下部節りの左右のツメの溝を操作部のビンに 片方ずつ「カチッ」と音がするまではめ込んで取り付けてください。(コンロ下部節り裏面のラベルをご覧ください。)	_
グリルとびら取って の両端の裏面に傷の ような跡がある	製造上、発生する模様です。メッキの傷・割れではなく、異常で はありません。	i -
コンロ側の操作でレンジフードが運動	コンロの赤外線発信部やレンジフードの赤外線受信部が汚れていた り、直射日光が当たっていたりすると、連動しない場合があります。	25 • 26
しない (赤外線反射式)	コンロの赤外線発信部がさえぎられていたり、コンロ正面から離れて操作すると連動しない場合があります。	25 • 26
コンロを停止しても レンジフードが停止 しない	レンジフードタイマーの作動中は停止しません。 ■ すぐに停止させたい場合は、レンジフード側の停止用スイッチを 押してください。	26



ブザーが鳴って、こんな

表示が出たら

表示(数字)は、天面表示部に表示されます。

エラーN	lo.	ブザー音		部	位		内容		原 因	処置と再使用時の注意	参照ページ		
*	00	Ľ−3回·	左コンロ	右コンロ			麺ゆでモード、麺ゆで大モード終了		使用開始から設定した時間がたち消火しました。 (麺ゆでモード、麺ゆで大モードで沸とう後、 コンロタイマースイッチを押さなかった場合)	・操作ボタンを押して戻してください。・続けて使用する場合は、再点火を行ってください。	39 • 40		
	50	C-3 (Q)	左コンロ	右コンロ			あぶり・高温炒めモード終了		あぶり・高温妙めモードに設定してから 60 分また は最初に自動で弱火になってから約 30 分がたち、 自動で火が消えました。		33 • 34		
202 202 202	02	ピー50	左コンロ	右コンロ	後コンロ		天ぷら油逸略防止機能の作動 焦げつき消火機能の作動		調理油の過熱・無げつき・消し忘れによる逸熱・ 空炊きなど	●よくあるご質問(Q&A)「調理中に火力が変わったり火が 消えたりする」「調底がひどく焦げついて火が消えた」を確 弱してください。 ● やけどに注意して再点火を行ってください。 ●天ぷら油温熱防止機能がはたらいて火が消えた場合(温度 センサーが高速のままの状態)は、点火しても火が消える 場合があります。冷めるのを待ってから、再点火を行って ください。	20 · 74 75		
		ピー3 ロ				グリル	グリル過熱防止センサーの作動 ココットダッチオーブン有無判別機能の 作動		グリルの空焼き・消し忘れ・連続して使用した場合・ 少ない食材など ココットダッチオープンモードでココットダッチ オープンを入れずに使用した場合	場合かあります。 ● 5 分程度グリル庫内が冷めるのを待ってから 再占収を行っ	21 · 64 78		
*	4.4	4.4	11	ピ-3回	左コンロ	右コンロ	後コンロ	グリル	点火時に着火しなかった				
	11	ピ−3□	左コンロ	右コンロ			鍋なし検知エラー (期理中に鍋なしを検知した場合)		炎の吹き消え・煮こぼれした場合・点火しなかった、 鍋がない状態が続いた場合など	 よくあるご質問(Q&A)「点火しない」「顕理中に火力が 変わったり火が消えたりする」を確認してください。 原囲にガスがなくなるまで待ってから、再点火を行ってく 	20 • 74		
D H H H	12	Ľ°−3 □	左コンロ	右コンロ	後コンロ	グリル	立消え安全被壓の作動			ださい。			
5 1	14	ピー5回	左コンロ	右コンロ	後コンロ		温度センサー過熱防止機能の作動	***************************************	過熱防止機能が作動したなどの異常を検知しました。	・鎌作ボタンを押して戻してください。・使用する場合は、冷めるのを待ってから再点火を行ってください。	74 • 75		
	22	ピ−50	左コンロ	右コンロ	後コンロ	グリル	コンロ・グリル使用時態震停止機能の作動		機器本体が震度約4以上の揺れを検知しました。	 操作ボタンを押して戻してください。 再使用時に、同じ現象が出る場合はガス栓(ねじガス栓)を閉め、使用を中止し、お買い上げの販売店、またはもよりの東京ガスにご連絡ください。 	21 • 89		

81 ※火力表示ランプ、表示部を消灯する場合は、操作ボタンを押してください。

82

RN BV3ER X7DS[R+B71W15Q/3-W]
RN BV3ER X7SS[R+B71W15Q/3-W]
RN BV3ER G7BB[R+B71W15Q/3-W]
RN BV3ER X7VB[R+B71W15Q/3-W] 110800201932 110800201933 110800201934 110800201935

83

ブザーが鳴って、こんな

表示が出たら

(つづき)

エラー	- No.	ブザー音		部	位		内容	原因	処置と再使用時の注意	頻照ページ
Ö	24	ピー1回 (約8秒)	; が左コンロ	右コンロ			あぶり・高温妙めスイッチの故障			
Ö	31	ピー1回 (約8秒)	「左コンロ	右コンロ	後コンロ		温度センサーの故障			
***	32 33	ピー1回 (約8秒)				グリル	グリル過熱防止センサーの故障			
***	34 35	ピー1回 (約8秒)	左コンロ	右コンロ		グリル	天面表示部 温度センサー断線エラー 温度センサー回路エラー	郡呂が故障しています。	●電源を切り、電源プラグを一度抜いてください。 ●再使用時に、同じ現象が出る場合は、ガス栓(ねじガス栓) を閉め、使用を中止し、お買い上げの販売店、またはもよ りの東京ガスにご連絡ください。	89
***	50 60 79 80 81	ピー1回 (約8秒)	左コンロ	右コンロ	後コンロ	・グリル	切陰電磁弁の故障 冷却ファンの故障 モーター位置エラー 元電磁弁の故障 セーフティバルブの故障			
***	53 70 71 72	ピー1回 (約8秒)	左コンロ	右コンロ	後コンロ	グリル	電子部品の故障			

※火力表示ランプ、表示部を消灯する場合は、操作ボタンを押してください。

84

ブザーが鳴って、こんな表示が出たら

2

RN BV3ER X7DS[R+B71W15Q/3-W]
RN BV3ER X7SS[R+B71W15Q/3-W]
RN BV3ER G7BB[R+B71W15Q/3-W]
RN BV3ER X7VB[R+B71W15Q/3-W]

停電時のご使用について

停電時バックアップ用電池ケースの使いかた

停電時に、電池ケースに単3形アルカリ乾電池(1.5V)6個をセットして、ご使用いただけます。 停電時の使用以外は、必ず乾電池をはずしてください。入れたままにしておくと、放電し短期間で 使用できなくなります。(乾電池は付属されていません。)

- ◆左コンロと後コンロの使用ができます。
- 安全装置・左コンロのあぶり・高温妙めモード・後コンロの炊飯のごはんモード・音声機能 (親切モード)は作動しますが、それ以外の機能は使えません。また、電池の消耗を抑えるため、 天面表示部、操作部のバックライトは点灯しません。

■機器が冷めていることを確認する

Pコンロ操作部の「PUSH]付近を指で押す

押し込んだ相を戻すと、コンロ操作部が出てきます。



図コンロ下部飾りの両端上側を裏から両手で手前へ引く

コンロ操作部とコンロ下部飾りが分かれます。

⇒ お知らせ

- ◆コンロ下部飾りは水平位置で止まりますが、それより下に下げ ようとすると、はずれる場合があります。
- はずれた場合は、コンロ下部飾り裏面のラベル [※下部飾りがはずれた場合] に従い、コンロ下部飾りを水平にして、2カ所のツメを1つずつはめれば元に戻ります。

(強い力が加わるとはずれる構造になっており、故障ではありません。)



四操作部を本体へ押し込む


電池ケースが引き出せるようになります。



回電池ケースを止まるところまでゆっくりと 引き出す

□お願い

●電池ケースは取りはずせない構造になっていますので、無理 に引っ張ったり、上から押さえたりしないでください。 機器損傷の原因になります。



回新しい乾電池を入れる

単3形アルカリ乾電池(1.5V)6個を、右図のように⊕⊖の向きを確認して、 奥まで確実にはめ込んでください。



図電池ケースを奥までしっかり押し込み、 本体に収納する

□お願い

●電池ケースを収納するとき、指を挟み込まないように注意してください。



コンロ下部飾りを本体へ押し込む

コンロ操作部が、コンロ下部飾りにくっついて出てきます。



□コンロ操作部の [PUSH] 付近を指で ゆっくり押す

コンロ機作酬を本体に収納します。



停電復帰時のご使用について

使用中に停電が復帰した場合、自動で火を消します。 停電が復帰したときは、直ちに電池ケースから乾電池をはずして保管してください。 電池ケース保管中に乾電池の液漏れ・短絡を防止するためです。

□お願い

- ◆乾電池に記載してある注意事項をよく読み、正しく使用してください。
- ◆新日・異種の乾電池は使用しないでください。乾電池の発熱・破裂・液漏れなどにより、やけどやけがの原因になります。
- 乾電池は充電・分解・加熱・火の中へ投入しないでください。
- ◆交換の目安は、新品のアルカリ乾電池を使用して約10時間です。それ以外のマンガン乾電池などを使用すると、寿命が半分以下になります。使用状況により寿命は変わります。

停電時のご使用につい

7

86

0

RN BV3ER X7SS RN BV3ER G7BB

RHB71WI5GV3-

10800201932

RHB71W15G/3-

110800201933 110800201934 110800201935

別売品のご紹介


炊飯専用土鍋(RTR-20IGA)

炊飯専用土鍋をお使いいただくと専用土鍋モードで上手に炊飯することができます。



クッキングブレート (RCP-74W)

クッキングプレートをお使いいただくとピザなどを上手に焼くことができます。



ココットセット (RBO-C1V)

●ココットセットをお使いいただくとグリルでオーブン調理ができます。



ココットダッチオーブンセット(RBO-D1V)



長期間使用しない場合/仕様

長期間使用しない場合

- ●ガス栓(ねじガス栓)を必ず閉めてください。
- ●お手入れしておくと、次回使用するときに便利です。

		RN-BV3ER-X7DS	
a 4		RN-BV3ER-X7SS	
66 C		RN-BV3ER-G7BB	
		RN-BV3ER-X7WS	
異式の呼び		RHB71W15GV3-W	
型式器		RB71W15GV3W	
2		29.5kg (付属品含む)	
	高さ 2	69mm×幅 596mm×奥行 54	41mm
外形对法		(トッププレート幅 742mm)	
カスト機械	15 A	(1 / 2B) 鋼管または金属可る	こう管
鸡 源	,	AC100V(50Hz — 60Hz 共用)
測 賢 耄 力		7W(待機時消費電力 0.7W)	
	●天ぷら油過熱防止機能	立消え安全装置	●コンロ消し忘れ消火機能
	●グリル消し忘れ消火機能	●焦げつき消火機能	● 鍋なし検知機能
	感度停止機能	● ロック機能	● 中火点火機能
	●グリル過熱防止センサー	事源オートオフ機能	高温自動温度調節機能
点火方式		連続放電点火式	
付属品		所一覧別添)、グリル活用レシピ、 受け)[左]・[中]・[右]、グリル	

ガスグル <i>ー</i> ブ (ガス種)		傷		たりのガス消費	ス消費型	
				グ	全点火時	
		左/右コンロ 後 コ ン		グリル部	アフターバーナー部	ガス消費量
男—	12 A	3.91kW	1.19kW	2.3	10.4kW	
		A 3.91KVV	1.19KVV	1.76kW	0.59kW	1 10.4600
	43 A	4.20kW	1.27kW	2.52kW 1.89kW 0.63kW		11.2kW
	13 A	4.20KVV	I.Z/KVV]

別売品のご紹介

長期間使用しない場合

88

2

RN BV3ER X7SS] RN BV3ER G7BB]

| R+B71W15G/3-W] | R+B71W15G/3-W] | R+B71W15G/3-W] | R+B71W15G/3-W]

RN-BV3ER-X7DS[]

アフターサービス/廃棄するときは

MEMO

アフターサービスのお申し込み

サービスを依頼されるときは

- ●まず、13773~84 ページの「よくあるご質問 (Q&A)」「ブザーが鳴って、こんな表示が出 たら」をご確認のうえ、なお異常のあるとき はお買い上げの販売店、またはもよりの東京 ガスにご連絡ください。
- ●アフターサービスをお申しつけのときは、次 のことをお知らせください。
- (1) お名前・ご住所・電話番号・道順(付近 の目印など)
- (2) 品名(例: RN-BV3ER-X7DS 機器コード 11-080-02-01932)
- (3) 現象(点火しないなどできるだけ詳しく)
- (4) 訪問ご希望日

保証について

- ●取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。 ●必ず「販売店名・お買い上げ日」などの記入 をお確かめになり、保証書の内容をよくお読 みの後、大切に保管してください。
- ●無料修理期間経過後の故障修理については、 故障修理によって性能が維持できる場合、有 料で修理いたします。

定期点検のおすすめ

業務用のような使用頻度の高いお客さまは定 期的な点検をお勧めします。(有料)

補修用性能部品の保有期間について

補修用性能部品の保有期間は当製品の製造打 ち切り後5年です。

なお、補修用性能部品とは、その製品の機能 を維持するために必要な部品です。

転居される場合

ガスの種類が異なる地域へ転居される場合は 部品の交換や調整が必要となりますので、転 居先のガス種を確認のうえ、転居先のガス事 業者に相談し調整したうえでご使用ください。 この場合、費用は保証期間内でも有料となり ます。また転居先で設置工事をなさる場合は 必ず専門工事店に依頼してください。

アフターサービスなどについてわからないとき

口お願い

- ◆お買い上げの販売店、またはもよりの東京ガス にご連絡ください。
- ◆けっしてご自分で修理しないでください。 事故のもとになります。

廃棄するときは

□お願い

機器を取り替えた場合、旧機器は専門の業者に処理を依頼してください。 もし、お客さまで旧機器の処理をする場合、乾電池を使用している機器は、乾電池を取りはずしてか ら正規の処理を行ってください。

ビス

は

90


89

RN BV3ER X7SS] RN BV3ER G7BB]] R+B71W15Gv3- W]] R+B71W15Gv3- W]] R+B71W15Gv3- W]] R+B71W15Gv3- W]

110800201935 110800201934 110800201933

	RN-BV3ER-X7DS] RHB71W15GV3-W[]	110800201932		
	RN-BV3ER-X7SS[] RHB71W15GV3-W[]	110800201933		01
	RN-BV3ER-G7BB[] RHB71V15Gv3-V[]	110800201934		01
	RN-BV3ER-X7V% RHB71V15Gv3-V()	110800201935		

各機能の詳細は、取扱説明書をご覧ください。



(工場管理)


		RN-BV3ER-X7DS[] RHB71W15Gv3-W[]	110800201932		
		RN-BV3ER-X7SS[] RHB71WIL5Gv3-W[]	110800201933		01
		RN-BV3ER-G7BB] RHB71V15Gv3-V[]	110800201934		OI
		RN-BV3ER-X7V6☐ RHB71V15Gv3-V1/2	110800201935		


♪とっても簡単こんな便利な使いかた♪
























各機能の詳細は、取扱説明書をご覧ください。



RN BN3ER X7CS[] RHB71W15Q/3-W]
RN BN3ER X7SS[] RHB71W15Q/3-W]
RN BN3ER G7BB[] RHB71W15Q/3-W]
RN BN3ER X7W[] RHB71W15Q/3-W] 110800201933

グリルで使える専用品

この「グリル活用レシピ」は、グリル焼網とグリルブレートを使って 調理するときのガイドブックです。

料理に合わせて、グリル焼網、グリルプレートを選んでお使いください。



グリルプレード





魚や肉など

魚・トースト・あたためなど

その他にもこんな専用品があります。

ココット

ココットダッチオーブン









魚や肉など

煮もの・蒸しもの・ ケーキ・パンなど

トースト・ビザ・ クッキーなど

- 機種によって付属されている専用品が違います。詳しくは、機器に付属の取扱説明書にてお確かめください。
- ココットやココットダッチオーブンを使うときのレシビや活用方法は、「ココット使いこなしBOOK」をご覧ください。
- ・クッキングプレートを使うときのレシピや活用方法は、「クッキングプレート使いこなしBOOK」をご覧ください。

もくし









調理時間の自安は、グリルの使用時間です。 下準備などは含まれておりません。

グリルプレートの使いかた4
■魚を焼く
魚を焼く準備6
●グリル焼網で魚を畑く
魚を置く位置7
自動で魚を焼く8
手動で魚を焼く12
●グリルブレートで魚を焼く
魚を置く位置14
グリルブレートで魚を焼くときのポイント …15
自動で魚を焼く16
タイマー設定で魚を焼く17
■自動で調理する
メニューモードを使う
グラタン18
ホイル焼き19
焼きいも20
焼きなす20
とり肉のグリル21
焼き鳥22
焼きおにぎりセット23
■ グリルブレートモードを使う
トースト24
25 Pharmananan - 25
■ トーストセット
あたためモードを使う
揚げもの、焼き鳥28
焼き魚、タイマー設定29
■タイマー設定で調理する
グリルブレートモード「タイマー設定」を使う
ノンフライからあげ30
ノンフライとんかつ32
えびのハーブマリネ焼き33
サテ(インドネシア風串焼き)34
いろいろきのこの焼きマリネ35
焼き野菜36
チョコとくるみのクッキー37
■手動で調理する
マニュアルモードを使う
ホタテ、厚あげ38
焼きもち、焼きおにぎり39

2

2

3

RN BV3ER X7SS]
RN BV3ER X7SS]

] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]

> 110800201932 110800201933 110800201934

110800201935

RN BV3ER X7V8

グリルプレートの使いかた

使いかた


●グリル焼網を取りはずし、 グリルプレートを置きます。 ※グリルプレートは裏表を間違えない ようにして正しく置いてください。






グリルブレートをお使いいただくときのご注意

●続けて調理する場合は、必ずグリルプレートにたまった脂をキッチンペーパーなどでふき取ってから、調理してください。



- ●グリルブレートモード「タイマー設定」で続けて調理する場合は ・記載の設定時間より短く設定し、様子を見ながら調理してください。 ・最初の調理完了から5分以上間をあけてから、調理してください。
- ●調理後、グリルプレートを取りはずす際は、脂をふき取ってから行ってください。



5

2

RN BV3ER X7SS]
RN BV3ER X7SS]

] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]

> 110800201932 110800201933 110800201934

プリル無視で無た時、



角を焼く準備

魚をもっと食卓へ。 短時間でふっくらおいしく焼けるのは、 グリルならでは。 魚を上手に焼くコツを紹介します。



魚の下準備

- ◆冷凍の魚はしっかり解凍しておきます。
- ◆冷蔵の魚は常温でしばらくおきます。
- ◆生魚は水洗いした後、水気をよくふき取っておきます。
- ●みそ漬けやかす漬けの魚は、「みそ」や「かす」をよくふき取ります。
- ●皮目に十字の切り込みを入れると、火の通りがよくなり、 皮が破れることによる脂の飛び散りも少なくすることが できます。



ふり塩のポイント

さば、いわしなど 音の青い魚

多めに塩をふり、時間をおく



少なめに塩をふり、時間は短め




焼く直前に塩をふる

- ●塩をつけると、身がしまって身くずれしにくくなります。
- 塩焼きにする場合は、魚の重量の2%程度の塩をつけます。
- ●身の厚いところには厚く、薄いところには薄くつけます。

魚の尾やひれを焦がさないようにするには

●魚の尾やひれは焦げやすいので、多めに塩をつけたり、 アルミはくで包んでおくと、焦げかたが少なくなります。



角を置く位置

図の※※印の部分に置くと、上手に焼けます。 あります。


印の部分に置くと、焼けにくい場合が

■姿焼の場合

魚は頭が奥に、尾が手前になるように置くと、尾の焦げは少なくなります。












■切身の場合


切身の薄い部分は、グリル焼網の外周部にくるように置くと、焦げは少なくなります。













7

2

RN BV3ER X7SS]
RN BV3ER X7SS]

] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]

110800201932 110800201933

110800201935 110800201934

RN BV3ER X7V8

为以10年籍的第三人称单数 県オートメニューモードを使う





クリル焼縄で魚を焼く 魚オートメニューモートを使う



RN BV3ER X7SS] RN BV3ER G7BB]

] R+871W15G/3-W]] R+871W15G/3-W]] R+871W15G/3-W]] R+871W15G/3-W]

110800201932 110800201933 110800201934

2

110800201935

RN BV3ER X7DS[]

RN-BV3ER-X7V8

自動で魚を焼く

魚オートメニューモードを使います。 焼き加減を選ぶことができます。

魚オートメニューモードは、予熱しないでください。



料理名 (1匹 1切あたりの重量)	数量	自動調理 (魚オー メニュー オート	ド×ニューモード) 焼き加減 ・ ・ ・	
たいの佐藤士(約150g)	2匹	姿焼	標準	
あじの塩焼き(約150g)	4匹	姿焼	強め	
1.16.1 の信候士/約00~	2匹	>xxx ekitti	標準	
ハわしの塩焼き(約80g)	4匹	- 姿焼		
さんまの塩焼き(約150g)	2匹	>\tau_ikata	標準	
	4匹	- 姿焼		
	2切	Lm ch	標準	
さばの塩焼き(約80g)	4t/]	切身		
	2切	LTT CO	強め	
さわらの塩焼き(約80g)	4切	切身		
→(+の打 点 /%00~)	2切	in m	標準	
さけの切身(約90g)	4t/]	切身		
ごりのP25 博士/96100 m	2切	LT É	22 K	
ぶりの照り焼き(約100g)	4切	切身	弱め	
あじのひらき(約130g)	2枚	干物	標準	
ししゃもなど(10匹で約180g)	約10匹	干物	弱め	

自動で角を焼く(つづき)

自動調理メニュー表(姿焼)

魚オートメニューモードは、予熱しないでください。

下記の表に記載されていない魚は、うまく焼けない可能性があるため、手動で調理することをおす すめします。 ※g表示は1匹あたりの重量を示しています。

[小さめの生魚] きす 小あじ]1~6匹(50g以下) 【中程度の生魚】	【塩漬けの魚】 塩さんま 1~4匹(130~200g)
【中程度の生魚】	
あじ いさき さんま いわし あゆ にじます	たい(小) 1匹(300g以下) きす 1~4匹(50g以上))
【大きめの生魚】 あじ いさき 】3~4匹(200g以上) たい(小) 1匹(300~400g)
1匹の場合 中央に	2匹の場合 左右 均等に 5 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日
	さんま いわし あゆ にじます 1~4匹(100~200g しじます 1~4匹(200g以上) たい (小) 1匹(300~400g 1匹の場合

POINT & BEW

- ●尾やひれは焦げやすいので、その部分だけ十分に塩をつけるか、アルミはくで包むと、きれいに焼けます。
- ●厚みのある魚(厚さ4cmを超えるもの)は火が通りにくいので、手動で様子を見ながら焼いてください。
- ●皮目に十字の切り込みを入れると、火の通りがよくなり、
- 皮が破れることによる脂の飛び散りも少なくすることができます。
- 50g以下の小さな魚や塩漬けされたさんまは、焼き加減を「弱め」に設定してください。 (「標準」・「強め」では焼き過ぎてしまう場合があります。)

9

グリル焼網で魚を焼く 魚オートメニューモートを使う





グリル焼網で魚を焼く 魚オートメニューモートを使う



RN BV3ER X7SS] RN BV3ER G7BB]

] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]

110800201932 110800201933 110800201934

110800201935

+ BV3ER-

RN-BV3ER-X7V8[]

自動で角を焼く(つづき)

自動調理メニュー表(切身)

魚オートメニューモードは、予熱しないでください。

下記の表に記載されていない魚は、うまく焼けない可能性があるため、手動で調理することをおす

をオート グニカー 焼き加減		切易		Section 1
弱め	【照り焼き】 ぶ り さわら	【みそ 測 さわら	-	
標準	【生魚】 生ざけ さざば ぶ り すずき た い 甘だい	【塩漬 に 甘塩ざ 塩さば	-	
強め	【 光沢のある魚】 たちうお さわら			
置きかた		2 切の場合 中央に 手前		4 切の場合 すき間を開けて 均等に

POINTEBMU

- 身側を下向き、皮側を上向きにして置いてください。
- ●みそ漬けはみそを洗い、キッチンペーパーなどで水気を取ってから、焼いてください。
- 照り焼き、みそ漬けのものは表面が非常に焦げやすいので、焼き加減は必ず「弱め」に設定してください。 (「標準」・「強め」では表面の無げが強くなってしまいます。)
- 照り焼き、みそ漬けのものは漬けている時間、魚の脂ののり具合、照り焼きたれのみりんの量によって 焦げ具合が変わります。
- (参考 照り焼きたれの配合の割合(約30分漬ける)しょうゆ4:みりん3:酒1)
- ●厚みのある魚(厚さ2.5cmを超える特に骨つきのもの)は火が通りにくいので、 手動で様子を見ながら焼いてください。
- ●厚みのある魚の照り焼きやみそ漬けは、表面が早く焦げやすい割に、中身に火が通りにくく、 魚オートメニューモードではうまく焼けないので、焦げやすい皮側を下向きにして置き、 手動〈上火:強、下火:弱〉で焼いてください。

自動で角を焼く(つづき)

自動調理メニュー表(干物)

魚オートメニューモードは、予熱しないでください。

下記の表に記載されていない魚は、うまく焼けない可能性があるため、手動で調理することをおす すめします。 ※g表示は1匹あたりの重量を示しています。

原オート メニュー 焼き加減	「小さな半生の王物」
弱め	(かさみ千生の千物) さんまのひらき 1~2枚(110g以下) ししゃも 4~10匹(25g以下)
標準	【一夜干しのひらき】
強め	【大きなひらき】 ほっけのひらき 1〜2枚
置きかた	ししゃもなどは しっぽを手前に 手前

POINTとお願い

- ●ししゃも、さんまのひらきは焦げやすいので、焼き加減は必ず「標準」か「弱め」に設定してください。 (「強め」では焦げが強くなってしまいます。)
- ●身側を上向き、皮側を下向きにして置くと、魚が反らずにきれいに焼けます。
- 乾燥状態によっても焼き色や焼け具合が変わります。 (乾燥しているものほど焼けやすくなります。)

11

2

グリル焼網で魚を焼く マニュアルモートを使う



グリル焼網で魚を焼く マニュアルモートを使う



手動で角を焼く

「火力」と「時間」を設定して焼きます。 設定時間になるとお知らせし、 自動で火を消します。




火加減のポイント

●同じ材料でも大きさや脂の量によって、表と裏の焼き色が多少異なる場合があります。 焼き色を見ながら、上火・下火の火力を調節してください。
















厚みのある魚や 表面が焦げやすい場合

途中で火力を替える

上火國 666 下火國 666 下火國 666



手動で角を焼く(つづき)

手動調理メニュー表

表の時間は予禁なしの時間です。予熱する場合は、1~2分程度短くしてください。 続けて調理する場合は

- 下記の時間より短く設定し、様子を見ながら調理してください。
- ・最初の調理完了から5分以上間をあけてから、調理してください。

料理名	WA 600	手動調理(マニョ	and design
(1匹・1切あたりの重量)	数量	調理時間の目安	火力
あじの塩焼き(約150g)	2匹	9 ~ 10分	
めしの塩焼き(利1808)	4匹	11 ~ 12分	
いわしの塩焼き(約80g)	2匹	7~ 8分	
ではりしなが温光で(約60g)	4匹	11~12分	
さ/ まの塩焼き(約150g)	2匹	8 ~ 9分	
さんまの塩焼き(約150g)	4匹	10~11分	
さばの塩焼き(約80g)	2切	6~ 7分	1.1.577 444
こはの温光で(約008)	4切	7~ 8分	上火量 666
さわらの拘禁さ(約80~)	2切	7 ~ 8分	下火 🗎 866
さわらの塩焼き(約80g)	4切	8 ~ 9分	1
★はの初島(9600m)	2切	7~8分	
「けの切身(約90g)	4切	8~9分	
がりの限りは±(約100~)	2切	5 ~ 6分	1
ぶりの照り焼き(約100g)	4切	6 ~ 7分	1
あじのひらき(約130g)	2枚	9分	
ししゃもなど(10匹で約180g)	約10匹	6分	1
赤魚のかす漬け(約180g)	2切	11分	上火國 888
みりん干し(かわはぎなど)		6分	上火 強 888
みりん干し(いわしなど)※1		予熱3分・焼き1分	下火 強 866
さばのみりん漬け※2		5分	上火强 🚳
さばのみそ漬け※2		8分	下火 弱 688

POINTEBBU

- ※1 小さいみりん干しは、予熱してから短時間で焼くと、焦げにくくなります。
- ※2 身側を上向き、皮側を下向きにして置いてください。

13

2


RN BV3ER X7SS]
RN BV3ER X7SS]

] R+B71W15G/3- W]] R+B71W15G/3- W]] R+B71W15G/3- W]] R+B71W15G/3- W]

> 110800201932 110800201933 110800201934

110800201935

RN-BV3ER-X7V8[]



RN BV3ER X7SS]
RN BV3ER X7SS] RN-BV3ER-X7V8[]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]

110800201932 110800201933 110800201934

110800201935

16



クリルブレートで魚を焼く グリルフレートモート 「焼き魚<u>」を使う</u>





グリルブレートで魚を焼く グリルフレートモート「タイマー設定」を使う グリルフレー



自動で角を焼く

グリルプレートモード「焼き魚」を選ぶだけで、あとは自動で焼きあげます。

自動調理メニュー表

グリルプレートモード「焼き魚」は、予熱しないでください。 下記の表に記載されていない魚はうまく焼けない可能性があるため グリルプレートモード「タイマー設定」で調理することをおすすめします。

	数量
姿!	【小さめの生魚】 【中程度の生魚】 【塩漬けの魚】 塩さんま 1~4匹 小あじ (50g以下) にじます こんま 1~4匹(200g以下) にじます さんま 1~4匹(200g以下) いわし 1~4匹 あゆ 1~4匹 あゆ (120g以下) ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
មា រ	【生魚】 すずき たい すずき たい 「塩漬け」 「塩煮り」 「塩煮り 「塩煮り 「塩煮り 「塩煮り 「塩煮り」 「塩煮り 「塩煮り 「塩煮り 「塩煮り 「塩煮り 「塩煮り 「塩煮り 「塩煮り
Ŧ ;	「一夜干しのひらき

タイマー設定で魚を焼く

設定時間になるとお知らせし、自動で火を消します。

タイマー設定メニュー表

「時間」を設定して焼きます。

下記表の時間は予熱なしの時間です。

続けて調理する場合は

- ・下記の時間より短く設定し、様子を見ながら調理してください。・最初の調理完了から5分以上間をあけてから、調理してください。

料理名 (1匹・1切あたりの	重軍)	数量	調理時間の 目安
あじの塩焼き(約150g)		2匹	11~12分
		3匹	14 ~ 15分
いわしの振幅 も/約00~		2匹	10~11分
いわしの塩焼き(約80g)		4匹	14 ~ 15分
ナ/ キの指統 キ/約150~)		2匹	10~11分
さんまの塩焼き(約150g)		3匹	12 ~ 13分
サげの悔悔≛(Mona)		2切	8~ 9分
さばの塩焼き(約80g)		4切	10~11分
ナカミの指摘主(約90g)		2切	8~ 9分
さわらの塩焼き(約80g)		4切	12 ~ 13分
+H-0/11 = (%00.2)		2切	8~ 9分
さけの切身(約90g)		4切	11~12分
ぶりの照り焼き(約100g)	左記の魚は、魚の	2切	7~ 8分
	下にアルミはくを敷 いてください。アル	4切	8~ 9分
赤魚のかす漕け(約180g) -	ミはくは、シリコン 🎼	2切	10~11分
さはのみりん漬け※	樹脂加工されたも のを使うことをお	2切	6~ 7分
さばのみそ漬け※ ―	すすめします。	2切	7~ 8分
あじのひらき(約130g) さんまのひらき(約110g) ししゃも(10匹で約180g)		2枚	10~11分
		2枚	9 ~ 10分
		約10匹	7~ 8分
みりん干し(かわはぎなど)			5 ~ 6分
みりん干し(いわしなど)			4 ~ 5分

POINT & A MU

- ●厚みのある魚(姿焼4cm、切身2.5cmを超える)は火が通りにくいので、グリル焼網で手動で焼いてください。
- みそ漬けやかす漬けは、「みそ」や「かす」を洗い、キッチンペーパーなどで水気を取ってから焼いてください。
- ●赤魚のかす漬けは、皮目に十字の切り込みを入れてから、焼いてください。魚が縮んで反り上がるのを防ぎます。

※身側を上向き、皮側を下向きにして置いてください。

17

RN BV3ER X7SS] RN BV3ER G7BB] RN BV3ER X7V8] R+B71W15G/3- W]] R+B71W15G/3- W]] R+B71W15G/3- W]] R+B71W15G/3- W] 110800201935 110800201934 110800201933

RN BV3ER X7DS[]

110800201932






(熱型用時間の目安:11~16分

村料 (2回分)

Ø: :		
	たまねぎ	1/4個
	むきえび	-50g
	とりむね肉	-40g
	マッシュルーム(スライス)…	· 25g
	バター…・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	さじ1
	マカロニ	-40g
	ホワイトソース(缶詰)	150g
	牛乳	50ml
	ピザ用チーズ	40g
	塩、こしょう	"適量



- たまねぎは薄切りにし、むきえびは背わたを取り、とり肉は一口大に切ります。
- 2 1 とマッシュルームをバターで炒め、塩、こしょうをふります。
- 3 マカロニをゆでます。
- ▲ ホワイトソースと牛乳を鍋に入れ、程よいとろみになるまで煮ます。
- ◎ 4のホワイトソースの2/3量と、炒めた材料、マカロニを混ぜます。
- ◎ グラタン皿にバター(分量外)を塗り、⑤をお皿に盛ります。
- ず残りのホワイトソースを6の上にのせ、チーズをのせます。
- ⊗ グリル焼網にフをのせ、グルメメニュースイッチ「育」を押して、 メニューモードを選び、グリルセットスイッチ▲▼で 「グラタン」を選び、点火します。



- ●チーズののせすぎや種類によっては焦げやすくなります。
- ●容器に具材を入れすぎると表面が焦げやすく、あたたまりにくくなります。 容器の大きさに合わせて分量を調節してください。
- 総 纂 い グラタン皿は直火使用可のものをお使いください。 直火不可のものはお皿が割れることがありますので、ご使用にならないでください。
 - グラタン皿の高さは、4cm以下のものをお使いください。





ホイル焼き

● 関連時間の日安:11~16分

用意するもの

アルミはく

(2人分) 牌 财

主鮭	2切	(1切約100g)
西、塩・		適量
		··1/4個(50g)
パプリカ	j	··1/4個(40g)
しめじ…		40g
څځار	5	·····4本

- 2 たまねぎは薄切りにし、パプリカは細切りにします。 しめじは石づきを取って、小房に分けておきます。それぞれの材料を2等分します。
- 3 アルミはくの中央に薄切りにしたたまねぎを広げ、 その上に1と残りの材料を並べて、イラストのように包みます。
- ≰ グリル焼網に3をのせ、グルメメニュースイッチ ★を押して、 メニューモードを選び、グリルセットスイッチ▲ ▼で 「ホイル焼き」を選び、点火します。

アルミはくの気みかた

アルミはくの上に材料を並 べ、アルミはくの左右を材 料に軽くかぶるように折り、 前後をくるくると3回ほど巻 き込むように包みます。



窓 20 ● 包んだアルミはくの高さは、5cm以下にしてください。

- ●アルミはくの包みかたによっては、ふくらんでグリル庫内につく場合があります。 包みかたのイラストを参照してください。
- アルミはくが熱くなっていますので、取り出すときは注意してください。

19

2

RN BV3ER X7SS] RN BV3ER G7BB]

] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]

110800201932 110800201933 110800201934

110800201935

RN BV3ER X7V8









焼きいも

〇 国理時間の目ま:

用意するもの アルミはく

さつまいも 直径4~5cm (1本 約200g) …… 1~4本

置きかた

グリル焼網の端に置くと火通りが悪い場合があり

b by to

- 1 さつまいもを1本ずつアルミはくで包みます。
- ② グリル焼網に1をのせ、グルメメニュースイッチ を押して、 メニューモードを選び、グリルセットスイッチ ▲ ▼で 「焼きいも」を選び、点火します。
- POINT ◆さつまいもの復径が5cmを超えるものは、4cm程度の輪切りにします。 イラストのように切面が上下になるようにまとめてアルミはくで包みます。 グリル焼網の中央に置き、焼き加減は「標準」に設定してください。 この場合、1回に包む量は最大6個にします。
- 診 鯔 い さつまいもの直径は5cm以下にしてください。 ●アルミはくが熱くなっていますので、取り出すときは注意してください。







長なす 直径4~5cm (1本約130g) -----1~3本

置きかた

2本以上焼くときは、上下を互い違いにして中央に 寄せて並べます。グリル焼網の端に置くと火通りが 悪い場合があります。

b h to

- ** なすのがくを取り、たてに4本程度切れ目を入れます。
- ② グリル焼網に1をのせ、グルメメニュースイッチ
 「ヤーを押して、 メニューモードを選び、グリルセットスイッチ▲ ▼で 「焼きなす」を選び、点火します。
- 診願い ●なすの直径は5cm以下にしてください。



とり肉のグリル

● 測理時間の目表:13~15分

X/ X4


とりもも肉……1~2枚(1枚 約250g)

●照り焼き(たれ)

塩、こしょう ーしょうゆ・大さじ4 -- 洒---------- 大さじ1:

作的力性

- 1 とり肉は切り込みを入れて、厚さを均一にし、 皮にはフォークで穴をあけます。
- 2 塩焼きの場合は塩、こしょうをふります。 照り焼きの場合は、1時間程度だれに漬けておきます。
- 3 グリル焼網に2を皮が上になるようにのせ、 グルメメニュースイッチ「酢」を押して、メニューモードを選び、 グリルセットスイッチ▲ ▼で「とり肉のグリル」を選び、 点火します。



左右に広げすぎず 中央につめて置い てください。

- ※ ※ 続けて調理する場合は、一度グリル皿にたまった脂を取り除いてから行ってください。 脂を取り除くときは、やけどに注意してください。
 - ●冷凍のとりもも肉は、解凍してから焼いてください。

21

2


RN-BV3ER-X7CS[]
RN-BV3ER-C7B8[]

] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]

110800201932 110800201933

110800201935 110800201934

RN-BV3ER-X7V8[]



焼き鳥

●問題時間の目安:7~14分

材料(6本分)

とりもも肉……… 約250g

●塩焼き●たれ焼き

塩……適量 一しょうゆ…大さじ5 砂糖……大さじ3 酒------大さじ1

一みりん…… 大さじ1

IF O DITE

- * とり肉を一口大の大きさ(1切6~10g)に切り、 金串に5個ずつ刺します。
- 2 塩焼きの場合は、塩をふります。 たれ焼きの場合は、1時間程度だれに漬けておきます。
- 3 グリル焼網に2をイラストのように八の字にのせ、 グルメメニュースイッチででを押して、メニューモードを選び、 グリルセットスイッチ ▲ ▼で「焼き鳥」を選び、 点火します。



P○INT ●ネギマなど野菜を一緒に焼く場合は、野菜が焦げやすいため、とり肉は小さめ(1切6~8g) に切り、焼き加減は「弱め」に設定してください。


- 窓 響い 金串が熱くなっていますので、取り出すときは注意してください。
 - ●竹串を使用すると、焦げてもろくなり折れやすいため、調理前に持ち手部分をアルミはくで 覆い、必ずイラストのように持ち手部分が端になるように置いてください。
 - ●冷凍の焼き鳥は、解凍してから焼いてください。

置きかた



グリル焼網の上に 串1本分程度の 間隔をあけて、八の 字に並べて濁いて ください。

焼きおにぎりセット



● 調理時間の目安:7~14分

用無するもの

アルミはく

材料(1人分)

塩鮭……1切(約90g)

【ホイル焼き】 もやし

50g ピーマン 1/2個 しめじ………20g

【焼きおにぎり(2個分)】


Z\$\(\delta\) 160g

たれ 声しょうゆ……… 小さじ2

しみりん………小さじ1/2

fe b by ta

- 1 ピーマンは種とヘタを取り、縦半分に切ります。 しめじは石づきを取ります。 アルミはくの中央にホイル焼きの食材を並べ、 幅7cm程度に細長く包みます。
- ≥ ごはんにたれを混ぜ、2等分してかためににぎり、 厚さ3cm程度の三角おにぎりを作ります。
- ③ 塩鮭、ホイル焼き、おにぎりをイラストのようにグリル焼網にのせ、 グルメメニュースイッチを押して、メニューモードを選び、 グリルセットスイッチ ▲ ▼で「焼きおにぎりセット」を選び、 点火します。



₽○INT ●塩鮭の代わりに生さば、しめじの代わりにえのきなどにしてもおいしくいただけます。

診 綴い ● 包んだアルミはくの高さは、5cm以下にしてください。

- ●アルミはくの包みかたによっては、ふくらんでグリル庫内につく場合があります。 包みかたのイラスト(19ページ)を参照してください。
- アルミはくが熱くなっていますので、取り出すときは注意してください。
- ●冷凍のおにぎりは調理できません。
- ●冷凍の切身は解凍してから焼いてください。

23

2

RN BV3ER X7DS[]
RN BV3ER X7SS[]
RN BV3ER G7BB[]

] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]

110800201932 110800201933 110800201934

110800201935

作りかた

1 グリルにグリルプレートを取り付け、

グリルプレートモードを選び、

2 グルメメニュースイッチ 1 を2回押して、

グリルセットスイッチ ▲ ▼で「トースト」を選び、

食パンをのせます。


点火します。

自動で調理する グリルブレートモード [トースト] を使う



自動で調理する グリルプレートモード 「ヒザ」 を使う





トースト

●調理時間の日安:3~6分

材料 (1人分)

食パン(4、5、6、8枚切)

1~2枚

作りかた

点火します。

1 市販のビザは、2等分にカットします。

ピザをのせ、グリルに取り付けます。

グリルプレートモードを選び、

2 グリルプレートにアルミはくを敷いてから、

3 グルメメニュースイッチ を2回押して、

グリルセットスイッチ▲ ▼で「ピザ」を選び、





場合があります。

- POINT ●食パンの厚さが3cmを超えると焦げやすくなり、2cm未満では焼き色が付きにくくなります。 焼き色を設定できます。取扱説明書をご覧のうえ、調理してください。
- お願い ●調理終了後は、グリルブレートの上にのせたままにしないでください。 余熱で裏面の焦げが強くなります。
 - ●冷凍した食パンは焼けにくいため、焼き加減は「強め」に設定してください。 また、4枚切のような分厚い冷凍食パンや、変形したり霜がついている冷凍食パンは、 室温で30分程度、解凍してから焼いてください。

置きかた



グリルプレートの 手前と奥の部分に は置かないように してください。焼 き色が付きにくい



●調理時間の目安:4~7分

用意するもの

アルミはく

材料

市販の冷蔵ピザ (直径20~24cm



置きかた



- ●アルミはくをグリルブレートに敷く アルミはくは、カット部分から溶 け落ちたチーズがグリルプレー トに焦げつくことを防止します。
- ❷ピザのカット部分を合わせる カット部分からのチーズを溶け
- お願い ●市販の冷蔵ピザは、必ず2等分にカットしてから焼いてください。 ピザの種類によっては、生地がふくらみやすいものがあります。 ふくらんだ場合、ピザのチーズが上火バーナーにくっつき無げついて、機器損傷の原因に なります。
 - 焼く前に2等分にカットすることで生地の中の空気が抜け、ふくらみを防止できます。
 - ●ピザはカットしてから、グリルプレートにのせてください。 グリルプレートにピザをのせてカットすると、傷つきの原因になります。
 - ●冷凍ピザは、解凍してから焼いてください。
 - 直径20cm未満の小さいピザは焦げやすくなります。手動〈上火:弱、下火:強〉で様子を 見ながら焼いてください。

落ちにくくします。

25

2

RN-BV3ER-X7CS[]
RN-BV3ER-C7B8[]

] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]

110800201932 110800201933 110800201934

110800201935

RN-BV3ER-X7V8[]



自動で調理する グリルブレートモード「トーストセット」を使う

トーストセット

●調理時間の目安:3~6分



材料

食パン(4、5、6、8枚切) -----1枚 お好みの食材(3種類程度) ウインナー(切り込み入り) …… 2本 チキンナゲット 2個 ベーコン(ハーフサイズ) ………… 1枚 プチトマト(へたを取る) ……… 2個 ししとう......2本 エリンギ (10g 程度にさく) …… 2切 しめじ(小房に分ける)-----20g

カップ調理(8号アルミケース1個分)

→ コーン(粒状・缶詰) ……適量(30g) レバター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 適量 ┌ ツナ(缶詰)…………適量(20g) - マヨネーズ・・・・・・適量 - うずらの卵・・・・・2個 - 油(カップに薄くのばす) ……… 適量

作りかた

- 1 グリルにグリルプレートを取り付け、奥側に食パン、 中央から手前にお好みの食材を3種類程度のせます。
- 2 グルメメニュースイッチ 102回を押して、 グリルプレートモードを選び、 グリルセットスイッチ ▲ ▼で 「トーストセット」を選び、点火します。

置きかた

RN BV3ER X7SS]
RN BV3ER X7SS]

] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]

110800201932 110800201933 110800201934

2

110800201935



火の通りにくい 食材は、中央に 置くと焼けやす くなります。

- POINT 食パンの厚さが3cmを超えると焦げやすくなり、2cm未満では焼き色が付きにくくなります。 ●うずらの卵をカップ調理する場合、カップの底に油を敷くと、卵が付きにくくなります。
 - ウインナーは火の通りを良くするため、切り込みを入れてください。

お願い ●調理終了後は、グリルブレートの上にのせたままにしないでください。 余熱で裏面の焦げが強くなります。

●冷凍した食パンは焼けにくいため、焼き加減は「強め」に設定してください。 また、4枚切のような分厚い冷凍食パンや、変形したり霜がついている冷凍食パンは、 室温で30分程度、解凍してから焼いてください。











グリルで冷めた料理をあたためることができます。



コロッケ(4個)

焼き加減:標準 厚さ 2cm 重さ 80g×4個



からあげ(6個)

焼き加減:弱め 厚さ 3cm 重さ 30g×6個 ※皮の部分を下か、 外側に向けて置 いてください。



とんかつ(1枚)

焼き加減:強め 厚さ 2cm 重さ 180g



あじのフライ(2枚)

焼き加減:弱め 厚さ 2cm 重さ 90g×2枚



帰き鳥 ●グリルブレートを使用してください。

とりもも串(6本)

焼き加減:強め 重さ 40g×6本

焼き加減:標準 重さ 30g×6本

焼き加減:弱め 重さ 20g×6本






焼き魚 • グリル焼網を使用してください。


あじ姿焼き(1匹)

焼き加減:強め 重さ 150g



さけ切身(1切)


焼き加減:標準



ぶり照り焼き(1切)

焼き加減:弱め 重さ 80g





揚げもの、焼き鳥、焼き魚を自動でうまくあたためられない場合やその他の食品 をあたためる場合は「タイマー設定」をお使いください。 あたためる食品に合わせて、グリルプレートまたはグリル焼網をお使いください。 続けて使用する場合は、設定時間を1分程度短くしてください。

POINT

- ●天ぷら(かき揚げやえびなど)は焦げやすいため、あたためモードには適しません。
- ●あたためる料理の大きさ・形・量・置き方によってでき上がり具合が異なります。
- ●高温であたためるため、食品の表面が焦げる場合があります。 特に表面に凸部があるものや衣が厚い場合は、焦げやすくなります。
- 種類や大きさの異なる料理の同時あたためには使用しないでください。
- ●冷蔵庫に入っていた冷たい料理や大きめの料理などは、あたたまりにくい場合があります。 大きめの料理は半分に切ると、あたたまりやすくなります。
- グリルプレートを使用する場合は、余熱で焦げつくことがあります。 あたため完了後は、早めに取り出してください。
- グリルプレート側の焦げが気になる場合は、アルミはくを敷くと焦げが軽減されます。 アルミはくは、シリコン樹脂加工されたものをおすすめします。
- 加熱を追加する場合は、手動で様子を見ながら行ってください。

29

28

2

RN BV3ER X7SS] RN BV3ER G7BB]

] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]

110800201932 110800201933 110800201934

110800201935

RN BV3ER

XZDS

RN-BV3ER-X7V8[]



タイマー設定で調理する
グリルブレートモート「タイマー設定」を使う グリルスレート



ノンフライからあげ ***

●調理時間の目安:9~11分

	とりも	も肉・				1枚
	- しょ	うゆ…)	くさじ1	21/2
	酒…				· 大さ!	1/2 دُ
Ð	おろ	المال	うが		・小さ	21/2
	- おろ	UICA	/にく	*******	・ 小さ	21/2
R	一片栗 一薄力	粉			大	さじ2:
9	薄力	粉	13333.4		大	さじ2:



作りかた

- 1 とり肉は1切れ30gに切ります。(合計で8~10個)
- 2 Øに1時間程度漬けておきます。
- 3 2はザルなどで汁気をきり、®をまぶします。
- 4 グリルプレートに3のとり肉の皮を上にして並べます。
- **5** グルメメニュースイッチ**育**を2回押して、 グリルプレートモードを選び、 グリルセットスイッチ ▲ ▼で「タイマー設定」を選び、 タイマーを9~11分に設定し、点火します。



市販の粉を使用する場合

●調理時間の日安:9~11分

材料

とりもも肉------1枚 からあげ粉(電子レンジ用)…… 適量

作りかた

- 1 とり肉は1切れ30gに切ります。 (合計で8~10個) からあげ粉をまぶします。
- 2 グリルブレートに1のとり肉の皮を上にして 並べます。
- 3 グルメメニュースイッチ(育)を2回押して、 グリルプレートモードを選び、 グリルセットスイッチ▲▼で「タイマー設定」を選び、 タイマーを9~11分に設定し、点火します。

▶○INT ●市販の電子レンジ用からあげ粉を利用するとお手軽にできます。 ただし、電子レンジ用以外のからあげ粉を使用すると上手くできません。

お願しい●調理後、グリルプレートを取りはずす■は、油をふき取ってから行ってください。

31

RN-BV3ER-X7CS[]
RN-BV3ER-C7B8[]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]

110800201932 110800201933 110800201934

110800201935

2




タイマー設定で調理する グリルブレートモート「タイマー設定」を使う グリルスレート



タイマー設定で調理する グリルブレートモート 「タイマー設定」 を使う ジリルブレート



ノンフライとんかつ



●調理時間の目安:9~10分

1	琢口	4	Z	肉						٤	21	女	(1	枚	i	ľ	00	3)
1	富、	7	U	ţ,	5	i.	i	i			ė						•	1	Z.
	等力														-			適	_
1	ý <u>D</u>			÷				ì		÷						4	1	/2	個
. 7	()	粉	(車	Ź/B	展)	i		þ	ŀ						2	0	~	30)g
1	サラ	ダ	油			i	÷				÷							滴	罿

炒めたパン粉



置きかた

作りかた

- 1 フライバンでパン粉を炒めます。 ところどころ白いところが残る程度まで炒めます。(写真参照)
- 2 豚肉をしっかり筋切りし、包丁の背で軽く両面をたたきます。 節切りがあました反り返り、焦げる可能性があります。
- 3 豚肉に塩、こしょうをし、薄力粉、溶き卵、 1のパン粉の順で衣をつけます。
- 4 3の両面にオイルスプレーでサラダ油をまんべんなくかけます。 または3よりやや大きめのトレーにサラダ油大さじ2を入れ、 両面にまんべんなくつけます。
- 5 グリルプレートに4を並べます。
- ⑤ グルメメニュースイッチ

 〒 を2回押して、 グリルプレートモードを選び、 グリルセットスイッチ ▲ ▼で「タイマー設定」を選び、 タイマーを9~10分に設定し、点火します。



えびのハーブマリネ焼き



● 調理時間の目安:5分

材料

ラブル(ブラックタイガー)

		ノフツ 				(160)	g):
	ーオリ	ーブ	ナイル)		大さじ	2
	レモ	ン汁・			… 大	さじし	2
(A)	にん	(C< -	kiii)			1/2か	(ナ)
	塩…					さじし	/2
	ミッ	クス	\ 	ブ(乾州	噪)	····· 適	=
L	ノモン			*****		· お好	J.

作りかた

- 1 にんにくはみじん切りにします。
- 2 えびは殻に切れ目を入れて背ワタを取り、 (A)に1時間程度漬けておきます。
- 3 グリルプレートに2を並べます。
- 4 グルメメニュースイッチ

 で

 を2回押して、 グリルプレートモードを選び、 グリルセットスイッチ 🕒 🗹 で「タイマー設定」を選び、 タイマーを5分に設定し、点火します。
- 5 焼きあがったら、お好みでレモンを絞っていただきます。

置きかた



お願しい●調理後、グリルブレートを取りはずす■は、油をふき取ってから行ってください。

33

2

RN BV3ER X7D3[]
RN BV3ER X7SS[]
RN BV3ER G7B8[]

] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]

110800201932 110800201933 110800201934

●調理時間の日安:9分

おろしにんにく ……小さじ1/2

- おろししょうが …… 小さじ1/2 ピーナッツバター(加糖)) しょうゆ・・・・・・大さじ1と1/2 しょうゆ・・・・・・大さじ1

材料 (6本分)

いろいろきのこの焼きマリネ



● 調理時間の日安:7分

材料	
生しいたけ2個	
しめじ1/4パック	
えのき1/2袋	
エリンギー・・・・・・・・・・1本	
pオリーブオイル 大さじ1	
- 酢小さじ2	
ね しょうゆ 小さじ1	
塩、こしょう適量	
上パセリ(みじん切り)適量	

作りかた

- 1 カレールウは溶けやすいように刻んでおきます。
- 2 耐熱容器に

 ②を入れて、電子レンジで加熱します。 (600ワットで40~50秒程度) 取り出してカレールウが溶けるまでよく混ぜ、冷ましておきます。
- 3 とり肉は皮を取り除き、一口大(6~8g)に切ります。
- 4 2が冷めたら、®を加えてよく混ぜます。 3を加えてよく揉み込み、20分程度おきます。
- 5 4を竹串に5切ずつ刺します。
- 6 グリルプレートに5を並べます。
- 7 グルメメニュースイッチ(育)を2回押して、 グリルプレートモードを選び、 グリルセットスイッチ ▲ ▼で「タイマー設定」を選び、 タイマーを9分に設定し、点火します。





作りかた

- 1 きのご類は石づきを取り、しいたけは半分に切り、 しめじ、えのきは小房に分け、エリンギは適当な大きさに 手でさいておきます。
- 2 Aをよく混ぜ合わせます。
- 3 グリルプレートに1のきのご類を並べます。
- 4 グルメメニュースイッチ(育)を2回押して、 グリルプレートモードを選び、 グリルセットスイッチ ▲ ▼で「タイマー設定」を選び、 タイマーを7分に設定し、点火します。
- 5 熱いうちに2に漬け込み、20分程度おきます。

置きかた



35

RN BV3ER X7DS[]
RN BV3ER X7SS[]
RN BV3ER G7BB[]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]

110800201932 110800201933 110800201934

110800201935



タイマー設定で調理する クリルブレートモート「タイマー設定」を使う グリルズレート



タイマー設定で調理する クリルブレートモート「タイマー設定」を使う カリルフレート



RN-BV3ER-X7CS[]
RN-BV3ER-C7B8[]

] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]

110800201932 110800201933 110800201934

110800201935

焼き野菜

● 調理時間の日安:10分

材料

さつまいも(厚さ1cmの輪切り) じゃがいも(厚さ1cmの輪切り) れんこん(厚さ1cmの輪切り) かぼちゃ(厚さ1.5cm(こ切る) グリーンアスパラガス(半分の長さに切る) ししとう パプリカ (1/8等分に切る) 生しいたけ エリンギ(縦半分に切る) ズッキーニ(厚さ 1cmの輪切り) オクラ(お好みで縦半分に切る)




- 1 上記の中からお好きな食材をグリルブレートに並べます。
- 2 グルメメニュースイッチ(情)を2回押して、 グリルプレートモードを選び、 グリルセットスイッチ ▲ ▼で「タイマー設定」を選び、 タイマーを10分に設定し、点火します。
- 3 お好みのソースや塩、オリーブオイルなどをつけていただきます。



置きかた



チョコとくるみのクッキー



● 調理時間の目安:6分

用意するもの

アルミはく

材料約30個分(2回分)

)	100g
無塩バター	50g
砂糖	- 50g
BB	1/2個
チョコレート(板チョコ)	50g
くるみ	
	20g
パエラエッセンス・	…少々

作りかた

- 1 卵と無塩バターは室温にもどし、薄力粉はふるっておきます。
- 2 チョコレートとくるみは粗く刻んでおきます。
- 3 泡立て器で無塩バターをクリーム状に練り、 砂糖を2~3回に分けて加え、白っぽくなるまでよく混ぜます。
- 4 3に卵を溶きほぐして入れ、バニラエッセンスを加えて さらによく混ぜます。ふるった薄力粉を加え、 ゴムベラでさっくりと混ぜ、2を入れて軽く混ぜ合わせます。 ラップに包んで冷蔵庫で30分以上寝かせます。
- 5 4 の生地を適当な大きさに分け、 厚さが1cm程度になるようにします。
- 6 グリルプレートにアルミはくを敷き、5を並べます。
- 7 グルメメニュースイッチ(育)を2回押して、 グリルプレートモードを選び、 グリルセットスイッチ ▲ ▼ で「タイマー設定」を選び、 タイマーを6分に設定し、点火します。

置きかた



手前のほうには 並べないようにし てください。焼け ない場合があり ます。

37

2



FD/ZEEE



ホタテ

O RENDOES:

ホタテ(殻付き) 4個 しょうゆ………適量 バター……適量

8~10分 原付け2分

上火弱 666 上火弱 666 下火 強 666 下火 强 666


OF D DIE

1 下処理をしたホタテを用意します。

② グリル焼網にきをのせく上火弱、下火(輪)で8~10分焼きます。

3 一度消火し、バターとしょうゆを加えて、さらに 〈上火:弱、下火:強〉で2分焼きます。

診臓い・ホタテの産地や季節などにより大きさが異なるため、 様子を見ながら調理時間を調節してください。



厚あげ


厚あげ…2枚(1枚約140g)

● 温度時間の自食:7分 上火 強 666 下火 弱 888

作りかた

1 厚あげは油抜きをし、半分に切ります。

≥ グリル焼網に1をのせ、〈上火:強、下火:弱〉で7分焼きます。



診臓い・焦げやすいので、油抜きしてから焼いてください。

焼きもち

材料

もち……4個(1個 約50g)

@ 原理時間の目录:

4/3 悪速し2分

作りかた


↑ グリル焼網にもちをのせ、〈上火:弱、下火:弱〉で4分焼きます。

2 一度消火し、裏返してさらに〈上火・弱、下火・弱〉で2分焼きます。

診 願い ●もちともちは約2cm間をあけてください。

近すぎるととなり同士がくっつくことがあります。

●切れ目の入ったもちなどはふくらみやすいため、様子を 見ながら調理時間や位置を調節してください。 大きくふくらむと、グリル庫内につく場合があります。



焼きおにぎり

おにぎり…4個(1個 約100g) - 素焼き 5分 たれ 3分

しょうゆ・・・・・大さじ1 ありん・・・・小さじ1/2


企画理時間の日安:

上火强 666 ► 上火强 666 下火弱 666 ► 下火弱 666

作りかた

3 グリル焼網におにぎりをのせ、〈上火:強、下火:弱〉で5分焼き

2 一度消火し、表にたれをつけて裏返し、裏にもたれをつけて、 さらに〈上火、強、下火・弱〉で3分焼きます。



39

2

RN BV3ER X7SS] RN BV3ER G7BB]


] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]

110800201932 110800201933 110800201934

110800201935

RN-BV3ER-X7V8[]

RN BV3ER X7D5[]



もくじ

安全上のご注意(必ずお守りください)	3
クッキングプレートの使いかた	4
トースト	6
ਇ ਰ	7
トマトとなすのグリルビザ	8
フルーツのグリルビザ	9
ピザトースト	10
きのこのパン粉焼き	1.1
プチスイートボテト	12
チョコとくるみのクッキー	13



自動で調理を使う※

トーストも		
あたための		

※一部の機種のみ対応しています。 詳しくは、取扱説明書の「メニューモード」「あたためモード」 をご覧ください。



調理時間の目安は、グリルの 使用時間です。 下準備などは含まれておりません。

安全上のご注意(必ずお守りください)





■グリルを続けて使用する場合は、そのつどグリル皿や クッキングブレートにたまった脂などは取り除く。また、

使用後も必ずお手入れをする

グリル皿やクッキングプレートにたまった脂が過熱されて発火し、グリル排気口より炎が出ることがあります。グリル皿には何も入れないでください。







■クッキングプレートの上で、 魚焼きや油もの調理をしない

脂がたまり、発火する原因に なります。





■クッキングプレートを取り出すときは、付属のプレート ハンドル以外は使用しない

使用中、使用直後は高温になっていますので、やけどをする 原因になります。必ず付属のプレートハンドルを使って取り 出してください。



■調理時は焼き過ぎない

火災の原因になります。



■クッキングプレートをコンロ上で使用しない

変形・変色・機器故障の原因になります。 グリル専用ですので、コンロでは使用しないでください。



■熱い状態で水をかけない

変形・変色の原因になります。

お願い

- ●調理時間は形・量・大きさ・初期温度・室温などによって多少異なります。記載の調理時間は目安です。
- ●グリル庫内が熱い場合は冷ましてからご使用いただくか、記載時間より1分程度短く設定してください。
- ●クッキングプレートを連続して使用する場合は、5分程度間をあけてください。
- 調理完了する前に過熱防止装置がはたらいて、自動消火することがあります。
- ●クッキングプレートが熱い状態で調理すると、焼き色が濃く付く場合があります。

3

2


RN-BV3ER-X7SS[]
RN-BV3ER-G7BB[]

] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]

_ _ _

クッキングプレートの使いかた

・ クッキングブレートの「てまえ」と 刻印されている方を手前にして、 後部をグリル皿受けの後部フレームに当てて、中央に取り付けます。 **2**クッキングプレートのツメが、グ リル焼網の棒の間にはまるように 取り付けます。



1 プレートハンドルのツメをクッキングプレートの角穴に差し込みます。

2プレートハンドルを水平に倒し、確 実に入っていることを確認して、クッ キングプレートを取り出します。





お手入れのしかた

- ●汚れたらそのつど、きれいにお手入れをしてください。
- クッキングプレートが十分冷めてから、お手入れしてください。
- 台所中性洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気を ふき取ってください。
- 汚れがこびりついたときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。
- クッキングプレートは、急に冷やさないでください。使用直後にクッキング プレートに水をかけると、変形・変色することがあります。冷めてからお手 入れしてください。
- クッキングプレートは、アルミ製です。酸性洗剤やアルカリ性洗剤を使用すると、表面が変色・変質する場合があります。
- ●食器洗い乾燥機で洗う場合、専用洗剤・食器洗い乾燥機の取扱説明書をよく読んで、使用してください。

RN-BV3ER-X7SS[]
RN-BV3ER-G7BB[]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W] 110800201935 110800201934 110800201933 110800201932

5



トースト

● 調理時間の目安:5分(予熱3分を含む)

倉パツ……1~2枚

作りかた

- 1 グリル焼網にクッキングプレートを取り付け、 〈上火:弱、下火:強〉で3分予熱します。
- 2 予熱したクッキングプレートに食パンをのせ、 〈上火:弱、下火:強〉で2分焼きます。

POINT

- ●食パンの厚さが3cmを超えると焦げやすくなり、2cm未満では焼き色が 付きにくくなります。
- ●自動で調理できる機器もあります。詳しくは、取扱説明書の「メニューモード」 をご覧ください。

- ●調理終了後は、クッキングプレートの上にのせたままにしないでください。 余熱で裏面の焦げが強くなります。
- ●冷凍した食パンは焼けにくい場合があります。 室温で30分程度、解凍してから焼いてください。





クッキングプレー トの手前と奥の部 分には置かないよ うにしてください。 焼き色が付きにく い場合があります。

作りかた

- 市販のピザは、2等分以上にカットします。
- 2 クッキングプレートにアルミはくを敷いてから ピザをのせ、グリル焼網に取り付けます。
- 3 (上火:強、下火:強)で5分焼きます。

ピザ

●調理時間の目安:5分

用意するもの

アルミはく

材料

市販の冷蔵ピザ(直径20~24cm) · · · · 1枚

置きかた



●アルミはくを敷く

アルミはくは、クッキングプレートへ の焦げつきを防止します。

- ②アルミはくはクッキングプレートのMの 穴 (2カ所)をふさがないように曲げる 穴をふさぐとうまく焼けません。
- ❸ピザのカット部分を合わせる カット部分からのチーズを溶け落ちに くくします。

POINT

●自動で調理できる機器もあります。詳しくは、取扱説明書の「メニューモード」をご覧ください。

お願い

- ●市販の冷蔵ビザは、必ず2等分以上にカットしてから、焼いてください。 ビザの種類によっては、生地がふくらみやすいものがあります。 ふくらんだ場合、ピザのチーズが上火バーナーにくっつき焦げついて、機器損傷の原因になります。 焼く前に2等分にカットすることで生地の中の空気が抜け、ふくらみを防止できます。
- ●ビザはカットしてからクッキングプレートにのせてください。 クッキングプレートにピザをのせてカットすると、傷つきの原因になります。
- ●冷凍ピザは、解凍してから焼いてください。
- ●直径20cm未満の小さいピザは焦げやすくなります。 〈上火:弱、下火:強〉で様子を見ながら焼いてください。
- ●アルミはくが熱くなっていますので、取り出すときは注意してください。

7

RN-BV3ER-X7CS[]
RN-BV3ER-C7B8[] RN-BV3ER-X7V8[]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W] 110800201932 110800201933 110800201934 110800201935



トマトとなすのグリルピザ

●調理時間の目安:7分

材料 |2回分|

【生地】(直径20~24cm)	
□薄力粉···········	···· 100g
強力粉	····· 100g
	
集	小さじ1/2
水	100ml
オリーブオイル・・・・・・・	… 大さじ1
【トッピング】	
ピザソース(市販のもの)・・・・・・	適量
₽ ₹₩₩₩₩₩₩₩₩₩	1/2個
は なす ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	40g
バジルの葉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	適量
ナチュラルチーズ(ピザ用)・・・・	60g
オリーブオイル(塗り用)・・・・・	適量

作りかた

1 大きめのボウルに圏を合わせてふるい入れます。 中心をくぼませて水とオリーブオイルを加え、 ひとまとまりになるまでこねます。 まとまりにくい場合は、水を5ml程度、生地の様子を 見ながら加えます。耳たぶくらいのやわらかさになるまで こねたら、生地をラップで包み、常温のまま約10分寝かせます。




- 2 トマトは皮をむいて種を取り除き、1.5cm角に切ります。 なすはたてに切ります。
- 3 クッキングプレートにオリーブオイルを薄く塗り、 1の生地を2等分したものを手で広げてのばし、クッキングプレートにのせます。
- ◆ フォークで生地全体に穴をあけ、ビザソースを塗り、トマトとなすをのせて、 手でちぎったバジルの葉をちらし、ナチュラルチーズ (ピザ用)をのせます。
- 5 グリル焼網に4のクッキングプレートを取り付け、〈上火:強、下火:強〉で7分焼きます。

POINT

- ●手作りの生地では、加熱中にふくれることがありますので、生地全体にフォークで穴をあけておきます。
- ●クッキングプレートにのせたまま、ピザをカットすると傷つきの原因になります。 クッキングプレートからはずして、カットしてください。





フルーツのグリルピザ

●調理時間の目安:7分

材料 | 2回分|

【生地】(直径20~24cm) ※生地はトマトとなすのグリルピザと同じ。 【トッピング】 カスタードクリーム

23/1/2 1 2 2 2	
一卵黄	· · · 2個
4乳	200ml
砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	40g
薄力粉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	30g
無塩バター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10g
上バニラエッセンス	少々
パイナップル (缶詰)	… 1枚
黄桃 (缶詰)	- 1/2個
りんご・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	- 1/4個
オリーブオイル (塗り用)	適量

作りかた

- 1 カスタードクリームを作ります。 ボウルに薄力粉と砂糖を合わせてふるい入れ、 煮沸直前まで温めた牛乳を加えて混ぜます。
- 2 なべに1をこして入れ、 中火にかけながらとろみが出るまで混ぜます。
- 3 とろみが出たら火からおろして卵黄を加え、再び火にかけます。 プツプツと煮立つまで混ぜながら、卵黄に火を通します。
- 4 火を止めて無塩バターを加え、 冷めたらバニラエッセンスを加えます。
- 5 生地は「トマトとなすのグリルピザ」の1の要領で作ります。
- 6 クッキングプレートにオリーブオイルを薄く塗り、5の生地を2等分したものを手で 広げてのばし、クッキングプレートにのせます。フォークで生地全体に穴をあけ、 4のカスタードクリームを塗り、適当な大きさに切ったフルーツをのせます。
- 7 グリル焼網に6のクッキングプレートを取り付け、〈上火:強、下火:強〉で7分焼きます。



9

2

RN BV3ER X7DS[]
RN BV3ER X7SS[]
RN BV3ER G7BB[]

] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]

110800201932 110800201933



ピザトースト

●調理時間の目安:4分

材料

食パン・・・・・・・・・・・2枚

トマトケチャップ ピザ用チーズ

などお好みの具を

作りかた

- 1 グリル焼網にクッキングプレートを取り付け、 お好みの具をのせた食パンをのせます。
- 2〈上火:強、下火:強〉で4分焼きます。



クッキングプレー トの手前と奥の部 分には置かないよ うにしてください。 焼き色が付きにく し場合があります。

作りかた 置きかた


- 1 しいたけは石づきを取っておきます。
- 2 ボウルに@を入れて混ぜ合わせ、 しいたけのかさの内側にのせます。
- 3 クッキングプレートに2を並べ、 グリル焼網に取り付けます。
- 4〈上火:弱、下火:弱〉で6分焼きます。

きのこのパン粉焼き

●調理時間の目安:6分

(8540.9.18),	
生しいたけー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9枚
- アルン粉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	大さじ4
粉チーズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	大さじ2
にんにく (みじん切り)	・・ 1かけ
パセリ (みじん切り)	大さじ1
(を燥)	少々
溶かしバター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	大さじ1
オリーブオイル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	大さじ1
塩(()))(())(())(())(())(())(())(())(())(·····適量
上こしょう・・・・・・・・	· · · · 適量

置きかた



RN BV3ER X7DS[] R+B71W15Q/3-W]
RN BV3ER X7SS[] R+B71W15Q/3-W]
RN BV3ER G7BB[] R+B71W15Q/3-W]
RN BV3ER X7VB[] R+B71W15Q/3-W]

11

RN-BV3ER-X7V8[]



アルミはくは、クッキ

ングプレートの隅の 穴(2カ所)をふさが ないように曲げる。 穴をふさぐと、うまく 焼けません。

置きかた

パニラエッセンス・・・・・・少々



プチスイートポテト

●調理時間の目安:5分

用意するもの

直径3cmアルミケース 20個

材料 | 20個分 |

	さつま	いも・					1本(約	200g)
	-無塩	バター	-	N. 644				30g
	砂糖	1133	133	ris XI	×11×1	3233		25g
(A)	はち	みつ					irin:	···10g
O	卵黄	history)	orig		2130	6 7 6 7	High	1個分
	生ク	U-1	7				・大さ!	1·1/2
	-76=	ラエッ	セン	′ス・				- 少々

作りかた

7

- 1 さつまいもは蒸して皮をむき、 熱いうちに裏ごしします。
- 2 なべに@と裏ごしをしたさつまいもを入れ、 弱火にかけながら混ぜ合わせます。
- 3 2を星形の口金をつけた絞り出し袋に入れ、 アルミケースに絞り出します。 1個分が12g程度になります。
- 4 クッキングプレートに3を並べ、 グリル焼網に取り付けます。 〈上火:弱、下火:弱〉で5分焼きます。





1 卵と無塩バターは室温にもどし、 薄力粉はふるっておきます。

作りかた

- 2 チョコレートとくるみは粗く刻んでおきます。
- 3 泡立て器で無塩バターをクリーム状に練り、 砂糖を2~3回に分けて加え、白っぽくなるまでよく混ぜます。
- 4 3に卵を溶きほぐして入れ、バニラエッセンスを加えて さらによく混ぜます。ふるった薄力粉を加え、 ゴムベラでさっくりと混ぜ、2を入れて軽く混ぜ合わせます。 ラップに包んで冷蔵庫で30分以上寝かせます。
- 5 クッキングプレートにアルミはくを敷き 4の生地を適当な大きさに分け、クッキングプレートに並べ、 厚さが1cm程度になるように指で押さえます。
- 6 グリル焼網に5を取り付け、〈上火:強、下火:弱〉で5分焼きます。
- 7 焼き上がったら、すぐにクッキングプレートから取り出します。

お願い

●アルミはくが熱くなっていますので、取り出すときは注意してください。

13

自動で調理(メニューモード)を使う

一部の特種のみか

自動で調理(あたためモート)を使う

の質量の



グリル焼網にクッキングプレートを取り付け、

奥側に食パン、中央から手前に お好みの食材を3種類程度のせます。

トーストセット

●調理時間の目安:3~6分

材料

1991 1971	
食パン(4、5、6、8 枚切)	1枚
お好みの食材(3種類程度)	
ウインナー(切り込み入り)・・・・・・・	2本
チキンナゲット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2個
ベーコン(ハーフサイズ)・・・・・・・・・	1枚
プチトマト(へたを取る)・・・・・・・・・	2個
ししとう	2本
エリンギ(10g程度にさく)・・・・・・・	2切
しめじ(小房に分ける)・・・・・・・・	20g
カップ調理(8号アルミケース 1個分)	
ーコーン(粒状・缶詰)······適量(3	Og)

		->	/(粒	状	缶	詰)		i de pie	3	適	 (3	Og)	
	-/(ター										適量	
	E9:	力()	苦詰)		* 1 1	111			適量	[(2	Og)	
	$\Box $	37	— ,	ζ	10				*	444	. 1 %	適量	
	ΞŌ	go E	00	9					4			2個	
	一油	(b)	シプ	だ薄	1	01	fd	-) -	Ġ.	818		適量	

置きかた



火の通りにくい食

材は、中央に置く

と焼けやすくなり

ます。

2 グルメメニュースイッチを押して、メニューモードを選び、 グリルセットスイッチで「トーストセット」を選び、点火します。

POINT

作りかた

- 食パンの厚さが3cmを超えると焦げやすくなり、2cm未満では焼き色が付き
- うずらの卵をカップ調理する場合、カップの底に油を敷くと、卵が付きにくく
- ウインナーは火の通りを良くするため、切り込みを入れてください。

お願い

- ■調理終了後は、クッキングプレートの上にのせたままにしないでください。余熱で裏面の焦げが強くなります。
- ●冷凍した食パンは焼けにくいため、焼き加減は「強め」に設定してください。 また、4枚切のような分厚い冷凍食パンや、変形したり霜がついている冷凍食パンは、室温で30分程度、解 凍してから焼いてください。

グリルで冷めた料理をあたためることができます。

あたため(揚げもの/焼き鳥)

下の絵を参考に食材を置いてください。上手にあたためることができます。

揚げもの

コロッケ(4個)

焼き加減:標準 厚さ 2cm 重さ 80g×4個



からあげ(8個)

焼き加減:弱め

厚さ 3cm. 重さ 30g×8個 ※皮の部分を下か、 外側に向けて置 いてください。



とんかつ(2枚)

焼き加減:強め

厚さ 2cm 重さ 180g×2枚



あじのフライ(2枚)

焼き加減:弱め

厚さ 2cm 重さ 90g×2枚



焼き鳥

とりもも串(6本)

焼き加減:強め 重さ 40g×6本

焼き加減:標準 重さ 30g×6本

焼き加減:弱め 重さ 20g×6本



お願い

●詳しくは、取扱説明書の「あたためモード」をご覧ください。



15

2

RN-BV3ER-X7CS[]
RN-BV3ER-C7B8[]

] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]

110800201932 110800201933 110800201934


110800201935


RN-BV3ER-X7V8[]

RN BV3ER X7CS[] R+B71WL5G/3-W]
RN BV3ER X7SS[] R+B71WL5G/3-W]
RN BV3ER G7BB[] R+B71WL5G/3-W]
RN BV3ER X7W] R+B71WL5G/3-W]

110800201932 110800201933 110800201932

 Ω






___ ___

RN-BV3ER-X7DS[] RN-BV3ER-X7SS[] RN-BV3ER-G7BB[]

110800201933 110800201934

2



RN BV3ER X7SS] RN BV3ER G7BB]

2

RN BV3ER X7DS[]

お使いいただくときのご注意

- ●必ず専用のココットダッチオーブン、ココットを使用してください。調理が うまくできなかったり、燃焼不良の原因になります。また、調理物に火が つき、火災の原因になります。
- 必ず付属の固定枠を使用してください。固定枠を使用しないと、途中消火 したり、燃焼不良の原因となります。
- コットダッチオーブン、ココット調理に対応したグリル以外で使用しないでください。変形、変色の原因になります。
- ●空焼きはしないでください。
- ココットダッチオーブンで魚焼きなどの調理をしないでください。
- ココットダッチオーブン、ココット調理後は、長時間調理物を保存しないでください。本体内側のフッ素コートを傷めるおそれがあります。長時間保存するときは、別の容器に移してください。
- グリルとびらは、ゆっくり開閉してください。
- 消火後すぐにふたを開けると、湯気でやけどするおそれがあります。注意してください。
- ココットダッチオーブンおよびココット本体の内側は、フッ素コート 加工がしてあります。金属製のフライ返しなどの調理器具で、こすら ないでください。
- ●調理後は、たいへん熱くなっています。持ち運ぶ場合は、付属のミトンを 使用し、注意して持ってください。
- ●調理後、食卓にのせる場合は、少し時間をおいてから、必ず鍋敷きを使用してください。
- ステンレス製の台やシンクなどにぬれたまま放置すると、台やシンクを傷める場合があります。
- ココットダッチオーブンおよびココット本体の側面が変色する場合がありますが、使用上問題はありません。

お手入れのしかた

- 汚れたらそのつど、きれいにお手入れをしてください。 汚れたまま使用すると、汚れが焼きついて落ちにくくなります。
- 調理後、十分冷めてから、お手入れしてください。
- 急に冷やさないでください。使用直後にココットダッチオーブン、ココット に水をかけると、熱で水が蒸発して飛び散り、やけどのおそれがあります。 冷めてからお手入れしてください。
- 台所用中性洗剤を含ませた布などで汚れをふき取り、水洗いした後、乾いた布で水気をふき取ってください。
- 汚れがこびりついたときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。
- ココットダッチオーブンふた、ココットダッチオーブン本体、ココットふた、ココット本体はアルミ製です。また、ココットダッチオーブン本体およびココット本体の内側は、フッ素コート加工がしてあります。酸性洗剤やアルカリ性洗剤を使用すると、表面が変色・変質する場合があります。
- 硬いブラシやたわし、スポンジの硬い面、みがき粉などは、使用しないでください。塗装面を傷つけることがあります。
- ココットダッチオーブンふた、ココットダッチオーブン本体、ココットふた、 ココット本体には、食器洗い乾燥機を使用しないでください。表面の塗 装を傷める場合があります。

グリル過熱防止センサーについて

このグリルは安全のために、グリル庫内の温度が異常に高くなった場合に、 自動で火を消します。

連続で長時間使用した場合やココットダッチオーブン調理で固定枠を取り付けていない場合、安全のため、自動で火が消えることがあります。 グリル庫内が冷めるまで、3分程度待ってから使用してください。

RN BV3ER X7SS RN BV3ER X7V8] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W] 110800201935 110800201934 110800201933





グラタン

●調理時間の目安:40分

材料

112 1111	
たまねぎ・・・・・・・)
むきえび・・・・・・100	g
とりむね肉・・・・・・・・・・ 80	g
マッシュルーム(スライス) ・・・・・・・ 50	g
マカロニ (4分ゆで) [50]	g
ホワイトソース・ハ・・・・・ 1缶 (290g)
牛乳······ 200m	il
チーズ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 80	g
塩(************************************	i.
こしょう ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 適宜	î
パン粉(乾燥)・・・・・・・・大さじ2(8g)

作りかた

- 1 たまねぎは薄切り、とり肉は一口大に切ります。 むきえびは背わたを取ります。
- 2 ボウルにホワイトソースと牛乳を入れ、 ダマがなくなるまで混ぜ、塩、こしょうを入れます。 1とマッシュルーム、マカロニを入れ混ぜます。
- **3** ココットダッチオープンに**2**を入れ、チーズ、バン粉をのせ、 ふたをしてグリルに入れます。
- 4「グラタン」を選択し、グリルを点火します。

入れかた



POINT

- ●マカロニがソースから出ているとかたくなることがあります。
- ●ゆで時間が4分より長いマカロニを使うときには、パッケージ等に記載されている時間、下ゆでしてからご使用ください。
- ●ゆで時間が4分未満のマカロニを使うと、うまく調理できない場合があります。











肉じゃが


●調理時間の目安:45分

材料

牛薄切り肉・・・・・・	
たまねぎ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	······ /個(250g)
じゃがいも ・・・・・・	·····3個(300g)
たんじん	····· 1/2本(100g)
 	300ml
しょうゆ ・・・・・・・・	
@ 酒	大さじ3
砂糖	
<u> </u>	ハー・・・・・・ 大さじ

作りかた


- 1 牛肉は一口大に切り、たまねぎはくし型に切ります。 じゃがいもは4等分に切り、 にんじんは一口大の乱切りにします。
- 2 調味料(a)を合わせておきます。
- **3 1**の材料をすべて混ぜ合わせ、ココットダッチオープンに入れます。 合わせた調味料(a)を入れ、ふたをしてグリルに入れます。
- 4「肉じゃが」を選択し、グリルを点火します。



POINT

- ●牛肉がかたまりやすいので、ほぐして入れてください。
- ●牛肉が汁から出ていると、かたくなることがあります。









2

RN BV3ER X7SS] RN BV3ER G7BB]

] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]

> 110800201932 110800201933 110800201934

110800201935


RN BV3ER-

RN-BV3ER-X7V8[]

用意するもの

オープン内網

ľ	1		1	-	ŀ																												
÷	Ä	į	ز	h	,	÷	è	•		i															į	/.	2	ż	K	(1()(g
4	5	of		Ä	-00	5	i	į	į		i	÷	٠	į	١		*	٠	÷	١		ŀ	٠	٠			į	2	ż	(2()(g
	A																																
Ċ	to	t	ġ	ĺ٠	5	Б	٠				į	٠	٠	•							١.	٠					1	fl	3	(1(10	g





- 1 じゃがいもは4等分に切ります。 たまねぎはくし形に、にんじんは一口大の乱切りにします。 ウインナーには切り込みを入れます。
- 2 ココットダッチオープンにすべての材料を入れ、 ふたをしてグリルに入れます。
- 3「ポトフ」を選択し、グリルを点火します。






作りかた

- 1 にんじん、さつまいも、れんこん、かぼちゃは厚さlcm程度に、 じゃがいもは4等分に切ります。 切ったさつまいも、じゃがいもは水に、 れんこんは酢水に浸しておきます。
- 2 ココットダッチオープンにオープン内網を入れ、水を入れます。
- 3 1の材料をココットダッチオーブンに入れ、 ふたをしてグリルに入れます。
- 4「根菜蒸し」を選択し、グリルを点火します。

POINT

- ●お好みの味付けでお召し上がりください。
- 野菜が大きいとふたに近くなり、焦げる場合があります。
- ●食材の食感を楽しんでいただくために、大きめの切りかたにしています。 お好みに合わせて、小さく切っても調理できます。
- ●材料を半分にして、200~250g程度のとり肉や魚の切身を入れても調理できます。

















ポトフ

材料

●調理時間の目安:45分

たまねぎ・・・・・・1個(250g) にんじん・・・・・・・・・・・・・・・中|本(150g) ウインナー・・・・・・・・・・・・8本 コンツメ ………………………2個(10g) 水······600~800ml

(容器の上から3cm程度あける)



10

2

RN-BV3ER-X7CS[]
RN-BV3ER-C7B8[]

] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]

110800201932 110800201933 110800201934

110800201935

RN-BV3ER-X7V8[]

パウンドケーキ

■調理時間の目安:30分

用意するもの

オープンシート

無塩バタ			 ····· 120g
砂糖・・・	4 (41 4 N) 4 J (4)	C KOC KOK	 · · · · · 120g
卵(Mサイ	ズ) …	adio	 · · · · · 2個
			・・・・・・120g さじ1/2(2g)
a)=	ングパウ	4-	 31:1/2(20)

作りかた

8

- ↑無塩バター、卵は室温に戻し、aは一緒にふるっておきます。 ココットダッチオープンにオープンシートを敷き込んでおきます。
- 2 ボウルに無塩バターを入れて泡立て器でクリーム状にし、 砂糖を2~3回に分けて加え、白っぽくなるまでよく混ぜます。
- 3 卵をときほぐし、2に5~6回に分けて加え、 さらによく混ぜます。
- 4 3にふるっておいた(a)を入れて切るように混ぜます。
- 5 ココットダッチオープンに流し込み平らにし、 ふたをしてグリルに入れます。
- 6「パウンドケーキ」を選択し、グリルを点火します。
- 7 ココットダッチオープンから取り出し、冷まします。

入れかた



作りかた

1 えびは順を残して殻をむきます。

軽く洗って水気をふき取り

3 調味料(a)を合わせておきます。

ふたをしてグリルに入れます。

5「ダッチオーブン」を選択し、

4 ココットダッチオープンにエビを入れ、 畏ねぎのみじん切りをのせ、

合わせた調味料(a)を上にかけます。

背に切り込みを入れて背わたを取り除きます。

2 長ねぎ、にんにく、しょうがをみじん切りにしておきます。

片栗粉(大さじ!)をまぶしておきます。



消火後は、そのままグリルの中で5分休ませます(余熱)。

タイマーを12分に設定して、グリルを点火します。





□調理時間 [加熱] 12分 [余熟] 5分

エビチリ


■調理時間の目安:17分

材料

えび(ブラックタイガー)・	16尾(300g)
長ねぎ・・・・・・・・・・・・・・・・・	30g
片栗粉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	・・・・ 大さじし
┌水	· · · · · · 100ml
トマトケチャップ ・・・・・	…・大さじ4
砂糖	・・・・ 大さじ2
酒zerrenoneren	…・大さじ2
る とりがらスープ ・・・・・・・	小・小さじ
● 豆板醤	…・小さじ!
塩	… 小さじ1/2
片栗粉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	・・・ 大さじ1/2
にんにく ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5g
しょうが ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ere constant of the

入れかた







12

13

2


RN-BV3ER-X7CS[]
RN-BV3ER-C7B8[]

] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]

110800201932 110800201933 110800201934

110800201935

RN-BV3ER-X7V8[]



さばのみそ煮

● 調理時間の目安:25分

权																		
25																		
U																		
г																		
.1.3																		

砂糖・・・・・・大さじ2 --ありん・・・・・・・・・・・・・・大さじし

作りかた

- 1 さばの皮に切り込みを入れます。 しょうがは皮をむき薄切りにし、調味料(a)は合わせておきます。
- 2 ココットダッチオープンにしょうが、さば、 合わせた調味料(a)の順に入れます。 ふたをしてグリルに入れます。
- 3「ダッチオーブン」を選択し、 タイマーを15分に設定して、グリルを点火します。 消火後は、そのままグリルの中で10分休ませます(余熱)。











□ 周連時間 [加熱] 25分 [余熟] 15分

筑前煮

●調理時間の目安:40分

** **

12 A-4	
とりもも肉	- 200g
にんじん・・・・・・・・・・・・・・・・ 中体	(150g)
ごぼういいいいいいいいいいいいい	- 100g
れんこん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
たけのこ(水煮)	150g
干しいたけ(もどす)54	久(40g)
だし汁・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	300ml
一砂糟	大さじ5
) しょうゆ ・・・・・・・・・・・・・・・・	大さじ5
上酒	大さじ2

入れかた



作りかた

- 1 にんじん、ごぼう、れんこん、たけのこは一口大の乱切り、 しいたけはいちょう切りにします。 とり肉は一口大に切ります。 調味料(a)は合わせておきます。
- 2 ココットダッチオープンに 1 の材料と合わせた調味料(a)、 だし汁を入れます。 ふたをしてグリルに入れます。
- 3「ダッチオーブン」を選択し、 タイマーを25分に設定して、グリルを点火します。 消火後は、そのままグリルの中で15分休ませます(余熱)。

POINT

●さばの皮の上にしょうががのっていると、くっつく場合があります。





■調理時間 [加熱] 15分 [余熟] 10分

14

15

2

RN-BV3ER-X7CS[]
RN-BV3ER-C7B8[]

] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]

110800201932 110800201933 110800201934

ココットダッチオーブンで調理する

ココットダッチオーブンで調理する



巻きかた

入れかた

ミートローフ

●調理時間の目安:50分

用意するもの

オープンシート、オープン内網、鍋(コンロ用)



材料

	ひき																														
	たま	ねき	ē					• • •	• •	•	1/2	個	(12	5g) : :		-1	注				•	 	÷				• •	÷Ι	枚	
	しめ	(° -		•			• •	• • •	• •	• • •		• • •	::1	00	g:	(<i>j</i> :	ス)													
	パン	粉(乾魚	梟):					• :	3/4	カ:	ッフ	°(3	5g) ::	焼	考》	+3			2.	٠.;	 	· .	÷.	 	4	*	11	:2	
	牛乳					r i	• •	• • •	•				tà	5. L	4	ĿĿ	71	ケ	Fr	inj.	Ť.		 	, .		 		大	t i	:3	
							٠.	•	•			•		1個		ゥ	7,3	7	<i>y</i> -	-2			 			 	4.	jķ.	3	٥I:	
	塩	200	313.6	914	. 4 9	6 9 6		17.	100	600	i siye	11	さし	31/	2:	18	7-			٠.	٠.	•	 	٠.	• •	 	ナ	t	U1	/2	
2	/ 黒	I	12	ゔ…	. 4 7		* *	110	3.8	600	18.8	9143	9.3	少人	7																
	Ly	ツン	イグ	• •			٠.		99	Ó		1/1	さし	:1/	2::																

作りかた

- 1 ココットダッチオープンにオープンシートを敷き込み、 ローリエ、オープン内網の順に入れます。
- 2 たまねぎはみじん切り、しめじは大きめのみじん切りにします。 パン粉と牛乳は混ぜておきます。
- 3 台の上にオーブンシートを敷き、豚バラ肉を並べます。
- 4 ひき肉に2と(a)の材料を加え、 粘りが出るまでよく混ぜ合わせます。
- 5 手にサラダ油(分量外)を付け、 4をオープン内網の大きさまで平らに広げ、 3の上にのせ、豚バラ肉で包むように巻きます。
- 6 ココットダッチオープンに5を裏返して入れ、 容器の大きさになるまで手で平らに広げます。 (容器の上から3cmの高さまでが目安) ふたをしてグリルに入れます。
- 7「ダッチオーブン」を選択し、 タイマーを25分に設定して、グリルを点火します。 消火後は、そのままグリルの中で25分休ませます(余熱)。
- 8 (ソース) 別の鍋に焼き汁を入れ、トマトケチャップ、ウスターソース、バターを加えてコンロ上で煮詰め、 ソースを作り、ミートローフにかけます。

POINT


●肉を巻かない場合には、加熱時間を少し短くしてください(5分程度)。











RN BV3ER X7SS] RN BV3ER G7BB] RN-BV3ER-X7V8[]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]

110800201932 110800201933 110800201934

110800201935

17

2

RN-BV3ER-X7SS[]
RN-BV3ER-G7BB[]

] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]

> 110800201932 110800201933 110800201934

110800201935

RN-BV3ER-X7V8[]

プリン

■調理時間の目安:24分

用意するもの

オープンシート、鍋(コンロ用)

材料

卵(Mサイズ)	 6個
ⓐ □牛乳・・・・・ 砂糖・・・・・	 ••••• 540ml
● □砂糖・・・・・	 ····· 100g
バニラオイル	 少々
(カラメル)	
*	 ・・・・・大さじ2
	・・・・・大さじ[

作りかた

- ココットダッチオープンに オーブンシートを敷き込んでおきます。
- 2 鍋に砂糖と水を入れて火にかけ、 茶褐色に焦がして熱湯を加え、カラメルを作ります。 作ったカラメルをココットダッチオーブンに流し入れ、冷まします。
- **3** 鍋に②を入れて火にかけ、人肌より少し温かい程度で砂糖を溶かし、バニラオイルを入れます。
- 4 ボウルに卵を割りほぐし、3を合わせてこします。
- 5 2に4を流し入れ、ふたをしてグリルに入れます。 「ダッチオーブン」を選択し、タイマーを9分に設定して、グリルを点火します。 消火後は、そのままグリルの中で15分休ませます(余熱)。
- 6 粗熱を取り、冷蔵庫で冷やします(2時間程度)。
- 7 冷えたら、別の容器に移します。









□調理時間 [加熱] 9分 [余熱] [5分







ダッチオーブンブレッド

■調理時間の目安:21分

用意するもの

オープンシート

材料

- Samuel Commission of the com	
強力粉	200g
砂糖::::::::::::::::::::::::::::::::::::	20g
スキムミルク・・・・・・・・・・・・・・・ 6	~8g
塩	- 4g
ドライイースト(予備発酵不要のもの)・・	
水·······120~1	30ml
無塩バター・・・・・・・ 24~	~30g

入れかた

作りかた

- 1 ココットダッチオープンにオープンシートを敷き込んでおきます。
- 2 ボウルに強力粉、ドライイースト、砂糖、スキムミルク、塩を入れ、水をそそぎ、こねます。
- 3 生地がひとかたまりになったら、無塩バターを加えてこねます。
- 4 台に出して表面がきれいになるまでよくこね、形を丸く整えます。
- 5 無塩パター(分量外)を薄くぬったボウルに生地を入れてラップをかけ、約2倍になるまで発酵させます。(一次発酵:50分程度)
- 6 手の平でたたいてガス抜きをし、生地を6等分にして丸めます。 かたく絞ったぬれ布巾をかけて、生地を休ませます。(15分程度)
- 7 手の平でガス抜きをし、形を整え、ココットダッチオーブンに入れます。 かたく絞ったぬれ布巾をかけて、ココットダッチオープンの6分目の高さになるまで 発酵させます。(最終発酵:30分程度)
- 8 布巾を取り、ふたをしてグリルに入れます。 「ケーキ強」を選択し、タイマーを16分に設定し、グリルを点火します。
- **9** 消火後は、そのままグリルの中で5分休ませます(余熱)。 ココットダッチオープンからすぐにバンを取り出し、冷まします。


POINT

- ●発酵させる時間は季節によって異なります。生地の発酵具合に合わせて時間を加減してください。
- ●最終発酵で生地を発酵させすぎると、焦げやすくなります。










□ 周連時間 [加熱] [6分 [余熟] 5分

19

977/

= | | |

01



2

110800201932 110800201933 110800201934

RN BV3ER X7SS] RN BV3ER G7BB]

RN BV3ER X7DS[]

ココットで調理する

ココットで調理する

魚を自動で焼く

ココットモードで、「焼き魚」、「標準・弱め・強め」を選べば、自動で焼き上げます。 予熱はしないでください。表に記載されていない魚は、うまく焼けないことがあります。 ココットのタイマー設定で様子を見ながら焼いてください。

自動調理メニュー表

モード		魚の種類		
U	姿 焼	切	身	于 物
強め	あじ (170g以下) いさき さんま ~2匹	さば(骨付きさわら(骨付		
標準	いわし (80g以下) 1~3匹 にじます (120g以下) 1~2匹 あゆ (90g以下) 1~3匹 きす (50g以下) 1~2匹 小あじ (50g以下) 1~4匹 塩さんま	さけ さば さわら ぶり たい 甘だい	塩ざけ 塩さば	ほっけのひらき あじのひらき ししゃも (大きめ) 5匹
		照り焼き	みりん漬け	ししゃも (小さめ)
一般的		3: 9	さば かれい	10匹 さんまのひらき かわはぎみりん干し
22.0()		みそ漬け	かす漬け	かわはさめり んてし
		さば さわら	赤魚	

- ●切身の大きさは80g~100gを目安にしてください。
- ●厚みが3cmを超える魚は火が通りにくいので、ココットのタイマー設定で様子を見ながら焼いて ください。
- ●厚みが2.5cmを超える切身で、特に骨付きのものは火が通りにくいので、ココットのタイマー設定 で様子を見ながら焼いてください。
- ●焼き足しする場合には、ココットのタイマー設定で焼いてください。
- ●乾燥状態によっても焼き色や焼け具合が変わります。乾燥しているほど焼けやすくなります。
- ●たいや赤魚のかす漬けは皮目に十字の切り込みを入れてから、焼いてください。 魚が縮んで丸くなるのを防ぎます。

お願い <続けて調理するときは>

●ココットの中にたまった脂は、必ずキッチンペーパーなどでふき取ってください。







魚をタイマー設定で焼く

タイマー設定をすれば、お好みの焼き加減で焼けます。 設定時間になるとブザーでお知らせし、自動的に火が消えます。 予熱はしないでください。

■タイマー設定メニュー表

料理名 (匹・ 切あたりの重量)	数量	調理時間の日安
あじの塩焼き (約150g)	1~2匹	14~16分
いわしの塩焼き (約80g)	2~3匹	14~16分
さんまの塩焼き (約150g)	1~2匹	14~16分
さばの塩焼き (約80g)	2~4切	12~16 5)
さわらの塩焼き (約80g)	2~4切	12~16分
さけの切身 (約80g)	1~2切	12~14 5)
ぶりの照り焼き (約100g)	2~4切	11~12分
赤魚のかす漬け (約180g)	2切	10~11分
さばのみりん漬け	2切	10~11分
さばのみそ漬け	2切	10~11分
あじのひらき (約130g)	2枚	12~14分
ししゃも (10匹で約180g)	約10匹	12~14分
みりん干し (かわはぎ、いわし、あじなど)	_	7~8 分

●赤魚のかす漬けは皮目に十字の切り込みを入れてから焼いてください。 魚が縮んで反り上がるのを防ぎます。

お願い <続けて調理するときは>

- ●ココットの中にたまった脂は、必ずキッチンペーパーなどでふき取ってください。
- ●表の時間より短く設定し、様子を見ながら焼いてください。

☆ パニー ▶ココット





▶ タイマー 設定

23

2

RN BV3ER X7SS] RN BV3ER G7BB]

] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]

RN BV3ER

. XZDS[]

RN-BV3ER-X7V8[]

鶏もも焼き

● 調理時間の目安:16~17分

200	6.61	内				 2	枚(200)g/枚)
						 		適靈
26	ょう	14.0	is,	100	13.7	 		適量



- 1 とり肉は切り込みを入れて、厚さを均一にし、 皮にフォークで穴をあけます。
- 2 塩、こしょうをふります。
- 3 ココットに皮が上になるように入れ、 ふたをしてグリルに入れます。
- 4「鶏もも焼」を選択し、グリルを点火します。







お願い <続けて調理するときは>

- ●ココットの中にたまった脂は、必ずキッチンペーパーなどでふき取ってください。
- 指定の時間より短く設定し、様子を見ながら焼いてください。















ハンバーグ

● 調理時間の目安:14~16分

用意するもの

鍋(コンロ用)

林 粒

- FW
ひき肉(牛と豚の合挽き) ······ 300g
たまねぎ ·····・・・・・・・・・・・中1個(200g)
バン粉(乾燥)・・・・・・・2/3カップ(30g)
牛乳・ロー・ロー・ロー・ロー・エー・大させる。
卵
塩・・・・・・・・・・・・・・・・・ 適量
こしょう・ハ・ハ・ハ・ハ・ハ・・・・・ 適 量
・ナツメグ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 適 量 ::
(ソース)
トマトケチャップ・・・・・・・・・大さじ4
ウスターソース ・・・・・・・・・・・・大さじ2
38.A

入れかた

作りかた

- 1 たまねぎは、みじん切りにしておきます。 パン粉と牛乳を混ぜておき、そこに溶き卵とたまねぎを混ぜます。
- 2 ボウルにひき肉、塩、こしょう、ナツメグを入れ、 粘りが出るまでよく混ぜます。 粘りが出たら】を入れ、さらによく混ぜます。
- 3 2の材料を4等分にします。形を整え、中央に窪みをつけます。
- 4 ココットに並べ、ふたをしてグリルに入れます。
- 5「ハンバーグ」を選択し、グリルを点火します。
- 6 〈ソース〉 別の鍋にトマトケチャップ、ウスターソース、バターを入れ、 コンロで煮詰め、ソースを作り、ハンバーグにかけます。

POINT

- ●たまねぎの食感が気になる場合は、バター(大さじも)で炒めたたまねぎを入れても調理できます。
- お願い <続けて調理するときは>
- ●ココットの中にたまった脂は、必ずキッチンペーパーなどでふき取ってください。
- 指定の時間より短く設定し、様子を見ながら焼いてください。











25

2

RN BV3ER X7SS] RN BV3ER G7BB]

] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]

110800201932 110800201933 110800201934

110800201935

RN BV3ER-

RN-BV3ER-X7V8[]

RN BV3ER X7CS[]
RN BV3ER C7B8[

] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]

110800201932 110800201933 110800201934

110800201935

RN-BV3ER-X7V8[]

ノンフライ からあげ

● 護理時間の目安:13~14分

41		并	

						16												
						Ħ.												

作りかた

1 とり肉にからあげ粉をまぶし、 3分ほどおいてなじませます。

お願い <続けて調理するときは>

2 ココットに皮が上になるように入れ、 ふたをしてグリルに入れます。 「ココット」を選択し、タイマーを13分に設定して、 グリルを点火します。





- ●ココットの中にたまった脂は、必ずキッチンペーパーなどでふき取ってください。
- ●指定の時間より短く設定し、様子を見ながら焼いてください。



26













ノンフライ とんかつ

● 調理時間の目安:15~16分

用意するもの

フライバン

** **

4.	3	1	7																									
豚																												
塩		1		١,	ŀ	ł	i	÷			Ė	ŀ	٠	•	Ý		×	į	Ý	•	×	÷	-		適	#	ŧ,	
Ξ																												
薄	カ	粉		÷	ì	÷	:	•				•		:		•					1	÷			適	1	E	
M																												
15	ン	粉	宜)	为负	큚).	÷.	'n.	٠,	÷	ķ	,	١,	÷	ý		١,		il	ir.	1	2	0	^	3	Ŭσ). '	

入れかた

作りかた

- 1 フライパンでパン粉を炒めます。 ところどころ白いところが残る程度まで 炒めます。(写真参照)
- 2 豚肉はしっかり筋切りをし、 包丁の背で軽く両面をたたきます。
- 3 塩、こしょうをし、薄力粉、卵、パン粉の順につけます。
- 4 ココットに入れ、ふたをしてグリルに入れます。 「ココット」を選択し、タイマーを15分に設定して、 グリルを点火します。

POINT

- ●筋切りがあまいと反り返り、焦げるおそれがあります。
- ●脂身の部分は焦げやすいので、手前と奥になるように入れてください。

お願い <続けて調理するときは>

- ●ココットの中にたまった脂は、必ずキッチンペーパーなどでふき取ってください。
- 指定の時間より短く設定し、様子を見ながら焼いてください。










Сумения (дем) | 5 м

27



焼きとり

● 調理時間の目安:12~13分

用意するもの

竹串

材	- 3	H
4° J		1-1

とりもも	肉	ŀ		ij	1	÷		: :	•	: :		枚	(約	1250	g)
(塩焼き	>														
塩											÷		y.	適	重
〈タレ焼	去	, : :													
しょうは										÷				F±1	45
Tak was														157	
でが、存置・・・・															
酒															
みりん・	* 1	33	23	*		13	* *	* *		9.75			12	12	Ųł.

作りかた

- 1 とり肉は一口大(1切6~10g) に切り、 タレ焼きの場合は、1時間程度タレに漬けておきます。
- 2 竹串に5切ずつ刺します。 塩焼きの場合は、塩をふります。
- 3 ココットに入れ、ふたをしてグリルに入れます。 「ココット」を選択し、タイマーを12分に設定して、 グリルを点火します。





POINT

●食材が重ならないように注意して入れてください。

お願い <続けて調理するときは>

- ●ココットの中にたまった脂は、必ずキッチンペーパーなどでふき取ってください。
- ●指定の時間より短く設定し、様子を見ながら焼いてください。













ココットで調理する



アスパラの 肉巻き

● 調理時間の目安:12~13分

																4	
																枚	
																壁	

作りかた

- 1 グリーンアスバラガスは根元のかたい部分を少し切り落とし、 かたい皮とハカマを取り除いておきます。
- 2 豚バラ肉を重ならないように広げ、 塩、こしょうをふります。 グリーンアスパラガスを芯にして豚肉を巻きつけます。
- 3 ココットに入れ、ふたをしてグリルに入れます。 「ココット」を選択し、タイマーを12分に設定して、 グリルを点火します。





お願い <続けて調理するときは>

- ●ココットの中にたまった脂は、必ずキッチンペーパーなどでふき取ってください。
- ●指定の時間より短く設定し、様子を見ながら焼いてください。









Case no [mon1]2

29

2

RN BV3ER X7SS] RN BV3ER G7BB]

] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]

110800201932 110800201933 110800201934

110800201935

RN BV3ER-

RN-BV3ER-X7V8[]

こんなこともできます (ココットダッチオーブン)

ゆでたまご

用意するもの

オープン内網

材																													
173		Ţ	!		Ē																								
DB.	j			į	•	,	•	į	•		•	ċ		į	÷	ì	ė	,	þ	ì	,	•	r	į	:	è	:	į	q



加熱時間	余熱時間
10分	5分

入れかた

作りかた

- 1 卵は常温に戻しておきます。
- **2** ココットダッチオープンにオープン内網と水を入れ、 卵を入れて、ふたをしてグリルに入れます。
- 3「ダッチオーブン」を選択し、 タイマーを10分に設定して、グリルを点火します。 消火後はそのままグリルの中で5分休ませます(余熱)。

POINT

- ●黄身の間さは、余熱時間で調節してください。
- ●加熱・余熱時間の調節で温泉たまごも作れます。常温の卵4個、加熱5分・余熱25分が目安です。

丸ごと野菜 用意するもの ォーブンシート

材料	分 重	加熱時間	余熱時間
じゃがいも	丸ごと3個 (I個約100g)	20 分	20 分
にんじん	丸ごと3本 (小I本約100g)	20 分	20 分
さつまいも	丸ごと3本 (本約 50g)	20 分	20 分

- 1 ココットダッチオーブンにオーブンシートを敷き込んでおきます。
- 2 食材を丸ごと入れ、ふたをしてグリルに入れます。 「ダッチオープン」を選択し、タイマーを設定して点火します。 消火後は、そのままグリルの中で休ませます(余熱)。

こんなこともできます (ココット)

焼きもち

用意するもの

アルミはく

材料

切りもち4個

作りかた

- 『 ココットにアルミはくを敷きます』
- 2 切りもちをココットに入れ、 ふたをしてグリルに入れます。
- **3**「ココット」を選択し、タイマーを9分に設定して グリルを点火します。

お願い <続けて調理するときは>

●指定の時間より短く設定し、様子を見ながら焼いてください。

あたため

材料	⅓ ■	加熱時間	入れかた
えび天	4尾	8分	(IIII)
かきあげ	2個	8 %	8
コロッケ	4 {E	10 分	
とんかつ	2枚	# 分	0

- ●材料は常温に戻しておいてください。
- ●「ココット」を選択し、タイマーを設定して点火します。

加熱時間

入れかた



RN BV3ER X7CS[]
RN BV3ER C7B8[

] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]

01



炊飯専用土鍋

RN BY3EY X7SS]
RN BY3EY X7SS]

] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]] R+B71W15G/3-W]

> 110800201932 110800201933 110800201934

> > 2

110800201935

RN BV3ER X7V8

RTR-201GA

取扱説明書



よく読んで 安全に正しく お使いください。

もくじ

1			 		 	 	 Ę	£	ŧ) !	0	ŧ	欠る	by.		É	h	Ť	Ŀ	ŧ	か	Γ	
1			 	٠.		 ٠.	 									₹.	ŧź	5.2)te	BO.	音音	ê	
2			 			 	 								픐	Ì	3)	Di	Ε¢	È_	25	3	
3			 			 	 									Ξ.	ij(DÉ	Ħ	ŧЕ	_1(g	Z	
4	3 •	(٠.		 ٠.	 									Ξ.	ליכ	ı1.	DΙ	反の	尺創	X	
5			 	٠.		 ٠.	 							-	うた	ιt	οl	10	đ	=7	37	ŧ	
6			 	٠.		 ٠.	 							٠.					ıı.	₽4	排形	*	

このたびは「かまどさん自動炊き」をお買い上げいただきましてありがとうございます。

- ●この製品は「専用土鍋モード」、または「土鍋モード」がある、リンナイの家庭用ガスコンロで使用する炊飯専用土鍋です。使用する商品に付属の取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
- ●ご使用前には必ずこの取扱説明書をよくお読みいただいてからご使用ください。
- ●業務用としては使用できません。
- 品質には万全を期していますが、万一不具合があった場合は使用しないで、お近くのリンナイの支社・支店 営業所・出張所へご連絡ください。

Rinnai




71WAR2-33AXO1(01) 111200 © 06000005148860

「かまどさん 自動炊き」の特長

- ▮。なべ底中央に特殊加工を行い、温度センサーを利用して自動炊飯ができるようになりました。
- 五徳の形状に合わせたなべ底形状とすることで、コンロ上に安定して置けるようにしました。
- 3. 土鍋炊飯の特長である「おこげ」が程よい状態で炊き上がります。「専用土鍋モード」または「土 鍋モード」を搭載したコンロでは、お好みにより5段階でのこげめ調節が可能です。(詳しく は機器本体の取扱説明書を参照してください)
- 4. 多孔質の粗土と遠赤外線効果の高い軸薬を使用していますので、ガス火の良さを十分に発揮し お米の芯まで熱が通り、ふっくらとしたご飯が炊き上がります。
- **5**。土鍋本体に熱を蓄えてから穏やかに伝え、火を切った後も沸騰しながら余熱でじっくりむらし ます。保温性も抜群です。
- 二重蓋なので吹きこぼれも防ぎます。
- 7. 多孔質の粗土を使用していますので、木のおひつと同じように呼吸をし、ご飯がべとつかず冷 めてもおいしく召し上がれます。
- **8.** 0.18~0.45 リットル (1~2.5合) までの白米の炊飯が可能です。

<品質表示>●材料の種類/土鍋本体·内蓋·上蓋:陶器 感熱用カーボン:等方性黒鉛 接着剤:シリコン系接着剤 ●寸法/20cm ●重量/ 2.6kg

各部のなまえ





安全上のご注意

■空だきはしない

空だきは絶対にしないでください。空だきは火災 や本製品の破損の原因となります。

■火をつけたままその場を離れない

離れる時は必ず火を止めてください。火災の原因 となります。


■炊飯以外で使用しない

天ぷらなどの油調理に使用しないでください。火災の原因になります。

⚠注意

■調理中及び調理直後は、「かまどさん 自動炊 き」は熱くなっています。なべつかみやミト ンを使い、やけどに注意して取り扱ってくだ さい。特に幼いお子様などが手に触れること のないようご注意ください。調理後も完全に 冷めるまでは紙等の燃えやすいものの上に は置かないでください。

■「かまどさん 自動炊き」はゴトクの中央にの せ安定させてご使用ください。不安定な状態 で使用しますと、うまく炊けなかったり、ひっ くり返ってやけどの原因になったりします。





- ■「かまどさん 自動炊き」を落としたり、硬い ものにぶつけるなどの衝撃を与えたりしな いでください。破損や欠けでケガの原因とな ります。ぬれているときは特にもろくなりま すのでご注意ください。
- ■流し台やテーブルの上に、じかに「かまどさ ん 自動炊き」を置かないでください。キズが ついたり調理直後ではコゲあとが付いたり する原因になります。

を入れないでください。欠け、割れの原因に

- ■上蓋の蒸気穴の向きに気をつけてください。 手前やなべ取手側に向けますとやけどの原 因となります。
- ■土鍋本体、内蓋、上蓋は熱いうちに急に水に つけたりして冷やさないでください。破損の 原因となります。また内蓋、上蓋は直接火に かけないでください。
- ■万一ヒビ割れが生じた場合は加熱中に割れ ることがありますので、絶対に使用しないで ください。
- ■炭を入れて七輪のような使い方はしないで ください。破損の原因となります。また、思 わぬ事故やケガの原因になります。

■なべ底の感熱部 (黒い部分) を無理にはずそうとしたり、接着部を削ったりしないでください。 なべ底と感熱部との間はシリコーン樹脂で接着しています。この部分は他の部分よりもやわらか いので、先端の細いものなどで削ったりしないでください。水もれの原因となることがあります。

2

RN BV3ER, X7CS]
RN BV3ER, X7SS]
RN BV3ER, G7BB]

5555

RN BV3ER X7V8

RHB71W15G/3-RHB71W15GV3-RHB71WI5GV3-

ご使用の前に

ご購入後初めて使用される前におかゆを炊いて「目止め」をしてください。

目止めをする

- ①土鍋の水位線まで水を入れ(約650ml)、茶碗 1/3 くらい(約50g)の「残りごはん」を一緒に入れてください。
- ②土鍋を小バーナーにセットします。
- ③上蓋だけを載せ、火力最大で 30 分間加熱してください。
- ※タイマーをセットしておくと便利です。また、内蓋は載せないでください。
- ※小バーナー以外のバーナーでは行わないでください。破損の原因となります。
- ※加熱中に吹きこぼれそうになった場合は、火力を弱めてください。
- ④火を切ってから、おかゆを入れたまま約6時間放置してください。
- ⑤土鍋をきれいに洗った後、しっかり水を切り、一晩乾燥させてからご使用ください。

なぜ「目止め」をするの?

土鍋は土からできています。そのまま使用すると膨張、収縮を繰り返すことにより、水漏れやヒビ割れの 原因となります。それを防ぐため、おかゆのでんぷん質を利用して目止めします。

残りご飯でないとダメなの?

「かまどさん 自動炊き」は熱を穏やかに伝えるために粗土を使用しています。したがって最初から濃いでんぷん質で目止めをする必要があります。一般に使われる米のとぎ汁では濃度が低く、またお米の状態から炊くと時間がかかりすぎ水が土鍋に浸透してしまうため、「残りではん」を使った目止めをお願いします。

**土鍋本体には、遠赤外線効果の高い釉薬を使用しており、土鍋の内側には特有の色むらがありますが性能上問題ありません。

炊飯のしかた

お米の準備

①お米をはかる。

180ml 用計量カップを使うと、 1 カップで米 1 合になります。

無洗米の場合は、無洗米計量カップを使用してください。

※土鍋は浸透性があるので長時間水を入れておくことに向きません。

おいしくごはんを炊くために「かまどさん 自動炊き」とは別の器(ボウルなど)のご使用をおすすめします。



③「かき混ぜ→洗い流す」を数回くり返し、水がきれいになるまで手早く洗う。

無洗米の場合は、1、2度すすいでにごりを少なくしてください。にごったまま炊飯するとでんぷん質が沈殿し、炊飯不良の原因となります。

お米を水に漫す

右の表を目安にお米を水に浸してください。

- ※洗米が不十分だったり、割れ米やヒビの入ったお 米が湿じったりした場合、風味を損ね、炊きむら、 着色の原因になります。
- ※一度水に浸したお米は、砕けやすくなりますので ご注意ください。

	お米の	60米を水	- 浸 9 時间
相	重類とモード	春~夏	秋~冬
	白 米	30 分以上	60 分以上
炊	無洗米	30 分以上	60 分以上
~	胚芽精米	60 分以上	90 分以上
取	輸入米	60 分以上	90 分以上
	古 米	60 分以上	90 分以上

炊飯のしかた

水 加 濕

180ml 用計量カップを使うと、1 カップで水 180ml になります。

「かまどさん 自動炊き」本体の内側には、2合炊きのときの水位目盛がついています。

	米 の 量		水量
容量	重量	合 数	小里
180ml	150g	1合	270ml
270ml	225g	1.5合	350ml
360ml	300g	2合	455ml
450nl	375g	2.5合	555ml



- ※水加減は目安です。新米・古米、かため、やわらかめなど、好みに応じて水を加減してください。
- ※無洗米は水を加えると表面に気泡ができて、水が吸収されにくくなります。一度洗い流すか、よくかき混ぜて気泡を飛はしてください。また、無洗米計量カップで計量していない場合は、水の量を3%ほど多くしてください。

内震と上震。

内蓋と上蓋の穴の位置は図の通り直角になるようにセットしてください。 そうすることによって、ほどよい気密性を保ちます。



なべを置く

「専用士鍋モード」または「土鍋モード」のあるコンロを使用します。 なべ底外側の感熱部(黒い部分)がぬれていないことを確認してください。 なべ底の凸部がゴトクのツメの内側に納まるようにセットしてください。







炊飯する

①コンロ操作部の炊飯スイッチを押し「専用土鋼モード」または「土鍋モード」を選択する。 ②点火操作をする。

③火力を自動調節し炊飯します。炊き上がると自動消火し、約15分間のむらしタイマーがスタートします。 炊飯中およびむらし中はふたをあけないでください。

④むらしタイマーが終了するとブザーが鳴ってお知らせします。

※なべの中に長時間、料理を保存しないでください。

- 「専用二銅モード」または「土鍋モード」を搭載した機種では、5段階のこげめ調節が可能です。詳しくは機器本体の取扱説明書をご覧ください。
- ・炊き込みごはんの場合は、専用レシピやレトルトパックの分量を目安に水の量を調整してください。わからないときは具の重量と同じ程度を目安に水を足してください。

RN BV3ER X7SS] RN BV3ER G7BB] RN BV3ER BV3ER BV3ER R+B71W15G/3-RHB71W15GV3-RHB71WI5GV3-110800201935 110800201934 110800201933 10800201932

4

お手入れのしかた

1 ご使用後のお手入れ

スポンジを使ってぬるま湯で手早く洗ってください。クレンザーや金属たわしは使用しないでください。 洗った後は、しっかり水を切りよく乾燥させてください。

2 こびりつきが取れないとき

ぬるま湯を入れてしばらく置いてから洗ってください。 ※むらしの時間が短いとこびりつきが多くなります。

3 ごはんが茶色っぽく炊けるとき

「かまどさん 自動炊き」に少しずつ入り込んだ、お米のでんぷん質やこげが炭化し目詰まりをしているため、茶色く出てきたものと思われますので、食べても問題ありません。 対処法として

- 1) 土鍋本体を逆さまにして一昼夜、乾燥させてください。
- 2) 水を7分目くらい入れて(あれば重曹を少々入れてください) 沸騰させてください。
- 3) 沸騰してから中火で15分くらい煮沸してください。
- 4) お湯を取り除き(熱いので気をつけて) 半日くらい乾燥させたあと、再度目止め(プラダージ)をしてください。

4 「かまどさん 自動炊き」 にヒビが入ったとき

「かまどさん 自動炊き」を火にかけ、膨張、収縮を繰り返すことによってヒビが入ることがあります。それは 割れたということではなく、土を原料とした土鍋の性質です。

ヒビによって水もれする場合は、再度目止め(ペア3ページ)をしてください。

5「かまどさん 自動炊き」にカビが生じたとき

「かまどさん 自動炊き」に7分目くらいの水と、酢を大さじ2杯~3杯入れ10分くらい煮沸してください。 **カビの跡は残ることがありますが、カビ自体は死滅しています。

料理例

梅干の炊き込みご飯

材料 2合 #干 3~4個 青ジソ 5~6板 昆布 5cm角

作り方

- ◆お米を洗って「かまざさん 自動炊き」の目盛線 まで水を入れ、お米を浸漬(P.3 お米を水に浸す) する。
- ②梅干を適当にほぐし果肉と種、昆布も一緒にお 米の上に乗せる、中蓋と上蓋をセットする。
- ⑤「かまどさん 自動炊き」をコンロに正しくセット し「専用土鍋モード」または「土鍋モード」で炊く。
- ◆炊き上がれば、青ジソの千切りを入れよくかき 混ぜる。

「かまどさん 自動炊き」ならではの 1 品です、傷みにくくお弁当やおにぎりにびったりです。

前記の分量に「なめたけビン詰め」「シーチキン」 まだは「さば缶」など100g程度を目途に追加 しても上手く炊けます。この場合、水加減は減 らしてください。薬味は青ジソ、ねぎ、生姜の 干切りなどが良く合います。

(アルミや鉄系鍋では梅干の酸で表面処理を傷める場合があります。必ず「かまどさん 自動炊き」をお使いください。)

サザエの炊き込みご飯

材料 2合 サザエ 5~6個 こんぶ 5cm角 酒 大さじ2 薄口しょう油 大さじ2 塩 少々

作り方

- ●お米を洗って「かまどさん 自動炊き」の目盛線まで水を入れお米を浸漬(P.3 お米を水に浸す)する。
- ●サザエは般を金づちで割り、身の部分をぶつ切りにする、(お好みでしっぽの部分は塩ゆでにする、(かけも炊く時使用する場合はその分●の水を減らす)。
- ❸サザエの身、昆布も一緒にお米の上に乗せる、 酒、薄口醤油、塩を入れ、中蓋と上蓋をセット する。
- ◆「かまどさん 自動炊き」をコンロに正しくセットし「専用土鍋モード」または「土鍋モード」で炊く。

茹でたサザエのしっぽに少し醤油をかけるとお 酒の肴になります、又ゆで汁を使うと磯の香り が強くでます。

シーチキンの炊き込みご飯

- ●お米を洗って「かまどさん 自動炊き」の目盛線 より控えめで水を入れ、お米を浸漬 (P.3 お米 を水に浸す) する。
- ●シーチキンの缶詰をほぐし注汁を取り除き、お 米の上に乗せる。「コンソメも砕いて入れる。中蓋 と上蓋をセットする。
- 「かまざさん 自動炊き」をコンロに正しくセットし「専用土鍋モード」または「土鍋モード」で炊く。
- ∅炊き上がればよくかき混ぜる。

おかゆ (参考)

onnonno.	***************************************
材	*
*	······1合(180ml)
水	900ml
塩	
*	詳しくは機器本体の取扱説明書をご覧ください。
#= in	÷

Fり方

- ●「かまどさん 自動炊き」に研いだ米と水を入れ 30分ほど浸す。
- ②「かまどさん 自動炊き」をコンロに正しくセットする。
- ●コンロ操作部の「おかゆモード」を選択し点火する。※「専用土鍋モード」または「土鍋モード」ではで
- きません。 **②**炊き上がると自動消火し、ブザーが鳴ってお知ら
- せします。 ※内蓋の上におねばがたまっていますので、3
- 分程度待ってから上蓋をあけてください。 **⑤**お好みで塩を加え、かき混ぜる。
- ※調理中にふたを取ったりしないでください。 ※土鍋のため多少出来映えに違いが出ます。水 量などで調整してください。

6

RN BV3ER, X7D5[]
RN BV3ER, X7SS[]
RN BV3ER, G7B8[]

R+B71W15G/3-R+B71W15G/3-R+B71W15G/3-R+B71W15G/3-

8888